

DENON DJ

X1850 PRIME

User Guide	English (3 – 16)
Guía del usuario	Español (17 – 30)
Guide d'utilisation	Français (31 – 44)
Guida per l'uso	Italiano (45 – 58)
Benutzerhandbuch	Deutsch (59 – 72)
Appendix	English (74)

User Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the X1850 PRIME. At Denon DJ, we know how serious music is to you. That's why we design our equipment with only one thing in mind—to make your performance the best it can be. We're honored and excited to play a part in your musical & creative DJ journey!

Features:

- 4-channel digital mixer with (4) phono/line switchable channels
- BPM FX section with frequency-controlled band isolation
- Dual USB audio connections for software and audio devices
- Dedicated Sweep and BPM FX knobs—high-quality effects, including new Pumper and Echo Hold FX, for each channel with a single knob turn
- FX quantization for FX activation
- Expressive EQ—choose Classic or Isolation modes and an adjustable filter resonance control
- Engine Connect protocol for beatgrid-locked FX
- Expressive Denon DJ Flex-Fader crossfader
- Connect MIDI-based effects and instruments
- 24-bit/96kHz digital output for uncompromised audio quality
- Crisp OLED screen for precise menu-based adjustments
- (4) digital inputs for high-resolution audio mixing
- LAN hub for up to four players or accessories
- Rugged metal construction
- Locking IEC power connection

Box Contents

X1850 PRIME	User Guide
USB Cable	Safety & Warranty Manual
Power Cable	

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.), visit denondj.com.

For additional product support, visit denondj.com/support.

Product Registration

Your product may include exclusive software and/or promotions which can only be accessed by registering your new product on the Denon DJ website.

To check eligibility and access the available content, please register your product by following the instructions below:

1. Visit denondj.com.
2. Click **Sign In** to access your existing account or to create a new account.
3. Once signed in, click **My Registered Products**.
4. Enter the product serial number into the box and click **Register Product**.
5. Upon successful registration, any applicable software downloads, exclusive content, and promotional offers will be shown in your account.

Setup

1. Make sure all of your devices are powered **off** or all of their volume levels are at their **minimum** positions.
2. Connect your media players' audio outputs to the inputs of X1850 PRIME.
3. If you are using compatible Denon DJ media players, connect their **Link** ports to X1850 PRIME's **Link** ports according to one of the following connection diagram examples.
4. Connect any other devices (turntables, headphones, power amplifiers, loudspeakers, etc.) to the inputs or outputs of X1850 PRIME.
5. Connect all of your devices to power sources.


When starting a session, power on (1) your media players and other input sources, (2) X1850 PRIME, and then (3) output devices.

When ending a session, power off (1) output devices, (2) X1850 PRIME, and then (3) your media players and other input sources.


Connection Diagrams

Items shown but not listed under [Introduction > Box Contents](#) are sold separately.

Example 1



Example 2



Networking

You can use X1850 PRIME to network multiple compatible Denon DJ media players together, enabling them to seamlessly share timing and BPM information with X1850 PRIME (to synchronize effect tempos) as well as track and user profile data with other media players.


This feature provides many advantages while performing. For instance, if you are using four compatible Denon DJ media players, you can use one of them to browse through **all** tracks on **all** devices (USB drives or SD cards) connected to **any** of those media players. You can then play any of those tracks immediately without having to move a device from one unit to the other.

To network compatible Denon DJ media players together, use the included networking cables to connect each of their **Link** ports to a **Link** port (**1–4**) on the rear panel of your X1850 PRIME.


The **Network (Media Status)** light on each media player will turn on when it is properly connected to a network.

By default, X1850 PRIME is set to detect and configure each compatible Denon DJ media player automatically once you connect their Link ports. The Link port on X1850 PRIME will determine which channels that media player uses. See the scenarios below.


You can also freely assign each media player layer to a specific channel by changing the **Engine Connect** setting in the Utility menu on X1850 PRIME. See your media player's User Guide to learn more about this.




When your media player is connected to **Link Port 1** on X1850 PRIME, Layer A will use **Channel 1**, and Layer B will use **Channel 2**.



When your media player is connected to **Link Port 2** on X1850 PRIME, Layer A will use **Channel 2**, and Layer B will use **Channel 1**.




When your media player is connected to **Link Port 3** on X1850 PRIME, Layer A will use **Channel 3**, and Layer B will use **Channel 4**.



When your media player is connected to **Link Port 4** on X1850 PRIME, Layer A will use **Channel 4**, and Layer B will use **Channel 3**.

Features

Top Panel



- Input Select:** Turn these knobs to select the desired audio source for each channel:
 - Digital:** When this option is selected, the audio source is the **digital ins**
 - Line:** When this option is selected, the audio source is the **line inputs**
 - Phono:** When this option is selected, the audio source is the **phono inputs**
 - USB:** When this option is selected, the audio source is a computer connected to a **USB port**
 - DVS:** When this option is selected, the audio source is a computer connected to a **USB port** while using control vinyl with a digital vinyl system
- USB 1/2:** When the **Input Select** knob is set to **USB**, use these switches to select **USB Port 1** or **USB Port 2** as the source. When a computer is connected to that port, the channel will control the corresponding channel in your software.
- Level:** Turn these knobs to adjust the level of the pre-fader, pre-EQ audio signal for each channel.
- EQ (High, Mid, Low):** Turn these knobs to boost or cut the high, mid-range, and low frequencies for each channel. You can use the Utility menu to set the type of EQ, which determines the minimum (cut) and maximum (boost) values (see [Operation > Utility Menu > EQ](#)).
- Channel Level Meters:** These LEDs display the audio signal level of each channel, pre-channel-fader.
- Channel Fader:** Use these faders to adjust each channel's volume level.

7. **Channel Cue:** Press these buttons to send each channel's pre-fader signal to the headphones' cue channel. Press more than one of these buttons at the same time to send their channels' signals to the cue channel simultaneously.
8. **Filter Knob:** Turn these knobs to adjust the filter applied to each channel. Turn the knob counter-clockwise to apply a low-pass filter. Turn the knob clockwise to apply a high-pass filter.
9. **Filter Button:** Press this button to enable or disable the filters (controlled by the **Filter knobs**) on all channels.
10. **Sweep FX Knob:** Turn these knobs to adjust the balance between the "wet" signal (the sweep effect's output signal) and "dry" signal (audio without sweep effects applied). Select the center (12:00) position to select an entirely dry signal.
11. **Sweep FX Buttons:** Press one of these buttons to enable or disable an effect that you can control with the **Sweep FX knobs**. Only one of these buttons can be enabled at a time.
 - **Dub Echo:** This effect is a brief echo. Starting from the center (12:00) position, turn a **Sweep FX knob** counter-clockwise to decrease the length of the delay and increase the feedback, or turn it clockwise to increase the length of the delay as well as the feedback.
 - **Noise:** This effect adds noise to the signal. Starting from the center (12:00) position, turn a **Sweep FX knob** counter-clockwise to add white noise with a time-based gate effect synchronized with the channel's tempo, or turn it clockwise to add white noise.
 - **Wash Out:** This creates a transition effect. Turn a **Sweep FX knob** to its most counter-clockwise (minimum) position to apply a 1/2-beat echo that will also mute the channel's normal audio signal, or turn it to its most clockwise (maximum) position to apply a 1-beat echo.
 - **Gate:** This effect applies a time-based gate effect to the signal. Starting from the center (12:00) position, turn a **Sweep FX knob** counter-clockwise to apply a gate effect synchronized with the channel's tempo, or turn it clockwise to apply a gate effect that attenuates the signal. The farther clockwise the knob is turned, the greater the attenuation.
12. **BPM FX Indicators:** These lights will illuminate to indicate if a channel is selected and being affected by the BPM effect module when the **FX Channel Assign** knob is set to **Channel 1, 2, 3, or 4; X-Fader A or B** (if the channel is assigned to the active side); or **Master** (all channels).
13. **Crossfader Assign:** Routes the audio playing on the corresponding channel to either side of the crossfader—**A** (left) or **B** (right)—or bypasses the crossfader and sends the audio directly to the program mix—**Thru** (center).
14. **Crossfader:** Use this crossfader to mix between the active decks.
15. **Crossfader Indicators:** These lights will illuminate to indicate if a side of the crossfader is selected and being affected by effects module (when the **FX Channel Assign** knob is set to **X-Fader A or B**).
16. **X Fader Contour:** Turn this knob to adjust the slope of the **crossfader**. Turn the knob to the left for a smooth fade (mixing) or to the right for a sharp cut (scratching). The center position is a typical setting for club performances.
17. **Ch Fader Contour:** Turn this knob to adjust the volume slope of the **channel faders**. Turn the knob counter-clockwise to have the volume get louder "later" (closer to the top of the fader). Turn it clockwise to have the volume get louder "earlier" (almost immediately after moving the fader from its minimum position). The center position is a linear volume increase.
18. **X Fader Start:** Use this switch to enable or disable crossfader start. When enabled, you can automatically start playback on compatible Denon DJ media players assigned to each side of the crossfader by moving the crossfader toward that side.
19. **Channel Fader Start:** Use this switch to enable or disable channel fader start. When enabled, you can automatically start playback on compatible Denon DJ media players connected to each channel by moving the channel fader upward.
20. **Booth:** Turn this knob to adjust the volume level of the **booth outputs**.
21. **Master Level Meters:** These LEDs display the audio signal level of the master mix (sent out of the **master outputs**).
22. **Master:** Turn this knob to adjust the volume level of the **master outputs**.

23. **Stereo/Mono Selector:** Use this switch to set the channel configuration of the master outputs: **Stereo** (binaural audio using separate left and right channels) or **Mono** (summed monaural audio through both left and right channels).
24. **Pan:** Turn this knob to adjust the position of the **master outputs**' signal in the stereo field.
25. **Mic 1 Input:** Use a standard XLR or 1/4" (6.35 mm) cable (not included) to connect a standard dynamic microphone to this input. Use the **Mic 1 Level** knob on the top panel to control the volume level.
26. **Mic 1/2 Level:** Turn these knobs to adjust the volume levels of the corresponding microphone inputs. The light next to each knob indicates the current signal level by its color: **green** (normal/optimal), **orange** (mid level) or **red** (maximum/peak).
27. **Mic On/Off:** Press these buttons to activate or deactivate the corresponding microphone.
28. **Talk Over:** Press this button to activate or deactivate the "talk over" feature, which automatically reduces the volume level of the master mix when you speak into the microphone. You can use the Utility menu to set how much the master mix volume level is lowered and how quickly it returns to its normal level (see [Operation > Utility Menu > Microphone](#)).
29. **Mic EQ (High, Low):** Turn these knobs to boost or cut the high and low frequencies for both microphones.
30. **Headphone Outputs:** Connect headphones to these 1/4" (6.35 mm) or 1/8" (3.5 mm) jacks for monitoring the signal. Turn the **Headphone Level** knob to control the volume.
31. **Headphone Level:** Turn this knob to adjust the volume of the headphones.
32. **Split Cue:** When this switch is in the **On** position, the headphone audio will be "split" such that all channels sent to cue channel are summed to mono and sent to the left headphone channel and the master mix is summed to mono and sent to the right channel. When the switch is in the **Off** position, the cue channel and master mix will be "blended" together.
33. **Cue Mix:** Turn this knob to adjust the balance between the cue output and the master mix output in the headphones.
34. **Displays:** These displays provide instant feedback about effects parameters, tempo and more. The displays also show the Utility menu, where you can configure hardware settings and change feature behaviors to match your preferred workflow by adjusting audio signal routing, effects module order, input and output levels, and more.
35. **BPM FX On/Off:** Press this button to turn the BPM effect module on or off.
36. **FX Amount:** Turn this knob to adjust the amount of output signal from the BPM effect module.
37. **Instant:** Press this button to enable or disable Instant FX Mode for the **FX touch strip**.
38. **FX Channel Assign:** Turn this knob to select the channel to which the BPM effect module will apply its effects: **Channel 1, 2, 3, or 4; X-Fader A or B** (either side of the crossfader); **Mic** (both microphone signals); or **Master** (the master mix).
39. **FX Select/Enter:** Turn this knob to select an effect. While in the Utility menu, turn this knob to select an option, and press it to confirm your choice or enter a submenu.
40. **Back:** Press this button to return to the previous screen in the Utility menu.
41. **FX Cue:** Press this button to preview the BPM effects in the headphones' cue channel. Not all BPM effects can be previewed, though.
42. **FX Time/Parameter:** Turn this knob to select the rate that the BPM effect module will use. Press the knob to switch between adjusting the rate as a time division and the rate in milliseconds. (A corresponding light along the FX touch strip will illuminate to indicate the current time division.) This knob will also adjust other FX parameters when available.
43. **FX Touch Strip:** When the Instant button is off (disabled), tap an area of this touch-capacitive strip to select the time division that the BPM effect module will use. A corresponding light along the strip will illuminate to indicate the current time division. If the current time division is not a quantization value shown on the strip (e.g., the BeatBreak effect), then none of the lights will illuminate.


When the Instant button is on (enabled), tap and hold your finger on the strip to activate the effects, and then drag your finger up or down to adjust the time division of the effect.

44. **Tap/-Auto:** Tap this button at least **3 times** at the desired tempo to set the rate of the BPM effect module for the channel set by the **FX Channel Assign** knob (the module's rate for other channels will remain unchanged). The **Tap** button will be **dimly lit** when using a BPM manually entered this way.

Press and hold this button for **1 second** to synchronize the rate of BPM effect module with the audio signal of the channel set by the **FX Channel Assign** knob (the module's rate for other channels will remain unchanged). The **Tap** button will be brightly lit when using a BPM automatically detected this way, and **Auto** will be shown next to the BPM in the second display. If you are using a compatible Denon DJ media player with Engine Connect, the media player will control the BPM effect module, and the Engine logo will be shown in the second display.

45. **FX Frequency:** Turn this knob to select a frequency band of the audio signal to which the BPM effects will be applied. Select the center (12:00) position to apply effects to the entire spectrum of frequencies.
46. **Quantize/-Utility:** Press this button to quantize the BPM FX to media players connected to the **Link** ports.
- Press and hold this button to enter or exit the Utility menu, which will appear in the display. Exiting the Utility menu also saves any changes you made.
47. **MIDI Start/Stop:** Press this button to send a MIDI Start or MIDI Stop message out of the **USB port** or **MIDI output** (you can use the Utility menu to select one). The tempo will be that of the selection of the **FX Channel Assign** knob. If you change the selection of the **FX Channel Assign** knob, press and hold this button to send the new tempo.
48. **Engine Connect:** When the **Link** ports are connected to compatible Denon DJ media players, press this button to enable X1850 PRIME to receive timing and BPM information (to synchronize effect tempos) and to send track and user profile data between media players.
- Press and hold this button to show the manual channel assignment on the displays of compatible media players.
49. **USB Ports:** Use standard USB cables to connect computers to these USB ports.

Rear Panel



- Power Input:** Use the included locking power cable to connect this input to a power outlet. To remove the power cable, push down on the yellow tab and then pull the cable out of the input. You can also use a standard IEC power cable in place of the included locking power cable.
- Power Button:** Press this button to power X1850 PRIME on or off. Power on X1850 PRIME only **after** you have connected all of your input devices and **before** you power on your amplifiers and loudspeakers. Power off your amplifiers and loudspeakers **before** powering off X1850 PRIME.
- Link Ports:** Use standard networking cables to connect these ports to your compatible Denon DJ media players and/or to your computer. Each networked media player can use these connections to share timing and BPM information with X1850 PRIME (to synchronize effect tempos) as well as track and user profile data with other media players.
- Master Outputs (balanced XLR):** Use standard XLR cables to connect these outputs to loudspeakers or an amplifier system. Use the **Master** knob on the top panel to control the volume level.

5. **Master Outputs** (unbalanced RCA): Use standard RCA cables to connect these outputs to loudspeakers or an amplifier system. Use the **Master** knob on the top panel to control the volume level.
6. **Record Outputs** (RCA): Use standard RCA cables to connect these outputs to a recording interface, external mixer, or other device. Use the Utility menu to select whether or not the mix sent to these outputs will include the microphones' audio signal (see [Operation > Utility Menu > Microphone](#)).
7. **Booth Outputs** (1/4"/6.35 mm, TRS): Use standard 1/4"/6.35 mm cables to connect these outputs to booth monitors or a booth amplifier system. Use the **Booth** knob on the top panel to control the volume level. Use the Utility menu to select whether or not the mix sent to these outputs will include the microphones' audio signal (see [Operation > Utility Menu > Microphone](#)).
8. **Send Outputs** (1/4"/6.35 mm, TRS): Connect these outputs to the inputs of an external effects module or other device.
9. **Receive Inputs** (1/4"/6.35 mm, TRS): Connect these inputs to the outputs of an external effects module or other device. You can use the Utility menu to set the level of this audio signal (see [Operation > Utility Menu > FX](#)).
10. **Phono/Line Inputs** (RCA): Use standard RCA cables to connect these line-level or phono-level inputs to an external audio source. Use the **input selectors** on the top panel to set whether the signal from the line-level inputs or phono-level inputs will be sent to each channel.
11. **Grounding Terminal**: If you are using phono-level turntables with a grounding wire, connect the grounding wire to this terminal. If you experience a low "hum" or "buzz", this could mean that your turntables are not grounded.

Note: Some turntables have a grounding wire built into the RCA connection and, therefore, nothing needs to be connected to the grounding terminal.
12. **Mic 2 Input** (1/4"/6.35 mm, TRS): Use a standard 1/4" (6.35 mm) cable (not included) to connect a standard dynamic microphone to this input. Use the **Mic 2 Level** knob on the top panel to control the volume level.
13. **MIDI Output** (5-pin DIN): Use a standard MIDI cable to connect this output to the MIDI input of an optional external MIDI device. You can use the **MIDI Send** button to send MIDI Start messages from this output. You can also use the Utility menu to enable or disable this connection (see [Operation > Utility Menu > System](#)).
14. **Digital In** (digital RCA): Use digital RCA cables to connect these 24-bit/96 KHz inputs to the digital outputs of your compatible Denon DJ media players.
15. **Digital Link In** (digital RCA): If you are using more than one X1850 PRIME unit, use a digital RCA cable to connect this input to the **digital out** of another X1850 PRIME.
16. **Digital Out** (digital RCA): Use a digital RCA cable to connect this output to the digital input of another X1850 PRIME unit or an external interface, mixer, or other device. Use the Utility menu to set the level of the outgoing signal (see [Operation > Utility Menu > Advanced Audio](#)).

Operation

Effects

BPM Effect Module

The built-in effect module enables you to apply any one of several effects to specific channels based on its current tempo.

To turn the BPM effect module on or off, press **BPM FX On/Off**.

To select the channel to which the BPM effect module will apply its effects, turn the **FX Channel Assign** knob. The options are: **Channel 1, 2, 3, or 4**; **X-Fader A or B** (either side of the crossfader); **Mic** (both microphone signals); or **Master** (the master mix).

To apply or remove the effect to or from the cue channel, press **FX Cue**. When the button is lit, effects will be applied to the headphones' cue channel only.

To select an effect, turn the **FX Select/Enter** knob. These are the available effects:

- **Echo:** This effect adds echoes of the original signal. Use the **FX Parameter** knob to set the Feedback level of the echo effect.
- **Delay:** This effect adds repeated instances of the original signal that decay over time.
- **Hall Echo:** This effect adds a combination of reverb and echo. Use the **FX Parameter** knob to set the Decay level of the echo effect.
- **Ping Pong:** This is a stereo delay effect where the rate of delay is different between the left and right channels.
- **Auto Gate:** This effect cuts off the original signal at a regular rate.
- **Flanger:** This effect adds a slightly delayed copy of the original signal to create a comb-filter effect (often referred to as resembling a jet plane engine).
- **Filter:** This effect varies the filter cutoff frequency at a regular rate.
- **Phaser:** This effect adds a copy of the original signal with its phase shifted slightly to create a subtle, modulatory effect.
- **Bit Crush:** This effect adds a low bit-rate filter. Use the **FX Parameter** knob to set the Bit Average and Bit Depth to change the sound of the effect.
- **Reverb:** This effect adds reverberation to the original signal. The amount of delay depends on the tempo. Use the **FX Parameter** knob to adjust the Decay of the reverb, and press the **FX Parameter** knob while the reverb is active to "freeze" the reverb and kill the channel audio.
- **Roll:** This effect samples the current audio signal and repeats it at a regular rate based on the current time division.
- **RevRoll** (reverse roll): This effect samples the current audio signal and repeats it backward at a regular rate based on the current time division.
- **BeatBreak:** This effect samples the 4 beats of each bar of the original signal and replays them (within the same bar) according to a preset pattern, creating a "stuttering," "breakbeat" effect.

To select a pattern to use, turn the **FX Time** knob to select **Pattern 0–15**, as shown in the second display. The 16 blocks (■) and/or lines (—) below it indicate the rhythm of the current pattern similar to a drum machine's step sequencer: a block represents a "hit"/"strike" and a line represents a rest.

Examples:



indicates a hit on each beat.

indicates a hit on every 8th note.

indicates a hit on every 16th note (every note of the pattern).

Use the Utility menu to edit the patterns (see [Utility Menu > FX](#)).

- **Scratch:** This effect alternates between normal and reverse playback of each beat, creating a vinyl-scratching effect.
- **Pumper:** This effect attenuates or "ducks" audio on the downbeat, similar to a sidechain compressor. The available parameters are:
 - **Duck:** Sets the volume attenuation: **-2dB** to **-20dB**.
 - **Offset:** Sets the ducking offset time in beats: **-1/16**, **-1/8**, **-1/4** or **-1/2**.
- **Echo Hold:** This effect applies an echo that, when the **FX Amount** knob is turned clockwise past the center point, hold repeats on the last echo. Turn the **FX Amount** Knob back counter-clockwise past the center point to remove the echo hold.
- **SendRtn** (send/return): This option will enable the send outputs and receive inputs, allowing you to use external effects on the signal.

All of the BPM effects are time-based, so the BPM effect module offers several ways for you enter or detect the tempo it will use.

To adjust the time division of the BPM effect module, do either of the following:

- Make sure the time division (**__ Beat**) is selected in the lower display (if it is not, press the **FX Time** knob), and then turn the **FX Time** knob to select another time division.
- When the **Instant** button is **off**, tap an area of the **FX touch strip** to select a time division. A corresponding light along the strip will illuminate to indicate the current time division.

To adjust the rate of the BPM effect module in milliseconds, make sure the millisecond rate (**__ ms**) is selected in the lower display (if it is not, press the **FX Time** knob), and then turn the **FX Time** knob to adjust it.

To enter a new tempo, press **Tap** at least **3 times** at the desired tempo. This will set the rate of the BPM effect module for the channel set by the **FX Channel Assign** knob (the module's rate for other channels will remain unchanged). The **Tap** button will be **dimly lit** when using a BPM manually entered this way.

To detect the tempo automatically, press and hold **Tap/-Auto** for **1 second**. This will synchronize the rate of the BPM effect module with the audio signal of the channel set by the **FX Channel Assign** knob (the module's rate for other channels will remain unchanged). The **Tap** button will be brightly lit when using a BPM automatically detected this way, and **Auto** will be shown next to the BPM in the second display.

Note: If you are using a compatible media player with Engine Connect, the media player will control the BPM effect module, and the Engine logo will be shown in the second display.

To adjust the tempo manually, press and hold **Tap/-Auto**, and then turn the **FX Time** knob to adjust the BPM in increments of **1**. While still holding **Tap/-Auto**, press and turn the **FX Time** knob to adjust the BPM in increments of **0.1**.

To enable FX quantization, use the **FX Quantize** setting in **Utility Menu > FX**. When enabled, BPM FX will activate starting on a beat or beat increment using the beat grid of a compatible media player.

You can easily change the amount of FX signal to adjust the balance between the "wet" signal (the BPM effect module's output signal) and "dry" signal (audio without effects applied).

To adjust the balance between the "wet" and "dry" signals, turn the **FX Amount** knob. Alternatively, use the **FX touch strip** while in Instant FX Mode (see [below](#)).

Normally, you would apply effects to the entire frequency spectrum, but X1850 PRIME also lets you apply them to an isolated frequency band of the audio signal (of the selected channel).

To select the frequency band, turn the **FX Frequency** knob. Select the center (12:00) position to apply effects to the entire spectrum of frequencies.

Instant FX Mode allows you to use the FX touch strip to activate the effect and adjust its time division simultaneously.

To enable or disable Instant FX Mode, press **Instant**. The button will light up when it is enabled.

To activate the effect, tap and hold your finger on the **FX touch strip**, and then drag your finger up or down to adjust the time division of the effect.

Sweep FX

Sweep FX allows you to apply one of four effects to the four channels and “sweep” them using the **Sweep FX knobs**. You can apply only one sweep effect at a time.

To activate a sweep effect, tap one of the Sweep FX buttons: **Dub Echo**, **Noise**, **Wash Out**, or **Gate**. The button will light up when activated. Only one of these buttons can be enabled at a time.

To deactivate a sweep effect, tap the lit Sweep FX button. Alternatively, press a different Sweep FX button to activate it, which will deactivate the other.

For all sweep effects, the center (“12:00”) position of the **Sweep FX knob** bypasses the effect. Turning the **Sweep FX knob** clockwise or counter-clockwise from this position applies the effect, and can produce different results in each direction depending on the type of effect. The available sweep effects and their functions are as follows:

- **Dub Echo:** This effect adds a brief echo. Turn a **Sweep FX knob** counter-clockwise to decrease the length of the delay and increase the feedback, or turn it clockwise to increase the length of the delay as well as the feedback.
- **Noise:** This effect adds noise to the signal. Turn a **Sweep FX knob** counter-clockwise to add white noise with a time-based gate effect synchronized with the channel's tempo, or turn it clockwise to add white noise.
- **Wash Out:** This creates a transition effect. Turn a **Sweep FX knob** to its most counter-clockwise (minimum) position to apply a 1/2-beat echo that will also mute the channel's normal audio signal, or turn it to its most clockwise (maximum) position to apply a 1-beat echo.
- **Gate:** This effect applies a time-based gate effect to the signal. Turn a **Sweep FX knob** counter-clockwise to apply a gate effect synchronized with the channel's tempo, or turn it clockwise to apply a gate effect that attenuates the signal. The farther clockwise the knob is turned, the greater the attenuation.

Utility Menu

The Utility menu enables you to customize various settings on X1850 PRIME that affect the audio signal routing, effects module, input and output levels, and more.

To enter or exit the Utility menu, press and hold **Quantize/-Utility**. Exiting the Utility menu also saves any changes you made.

While in the Utility menu, you can do any of the following:

- **To select an option**, turn the **FX Select/Enter** knob.
- **To confirm your choice or enter a submenu**, press the **FX Select/Enter** knob.
- **To return to the previous screen**, press **Back**.

Below are descriptions of the different submenus in the Utility menu:

EQ

These settings determine how the Channel EQ knobs work.

- **Type:** Select **ISO** to set the Channel EQ knobs' ranges to **-∞** to **+6dB/+10dB** (as labeled). Select **EQ** to set the Channel EQ knobs' ranges to **-24dB** to **+6dB** (for other players that may need this setting).
- **High Cross Over:** This is the crossover frequency between the High and Mid EQ knobs when the **Type** is set to **ISO: 1000Hz–8000Hz** (in varying increments).
- **Low Cross Over:** This is the crossover frequency between the Mid and Low EQ knobs when the **Type** is set to **ISO: 100Hz–800Hz** (in varying increments).
- **Reset EQ Default:** Select **OK** to return these Channel EQ settings to their default values, or select **Cancel** to return to the previous menu.

Filter

- **Resonance:** This is the resonance of the filters on Channels 1–4 (i.e., how much the frequencies just beyond the cutoff frequency are allowed to pass through the filter). **0** is a flat setting (frequencies just beyond the cutoff frequency won't be heard at all), while **15** yields a high resonance (the cutoff frequency is not as "strict," so some adjacent frequencies will be heard).
- **Extreme Type:** This setting determines the effect of the Sweep Filters at the extreme low and high ends. Select **Kill** for the filter extremes to end in silence, or select **Bleed** to allow the extreme end of the filter to play.

Headphone

- **Attenuation:** This is the gain level of the headphone output: **-10dB** to **+10dB**.
- **Split Cue Output:** This sets which side of the stereo signal plays the **Cue** program on headphones, **Left** or **Right**.

Microphone

These settings affect the microphones.

- **Attenuation:** This is the gain level of the microphone inputs: **-15dB** to **+0dB**.
- **Gate Threshold:** This setting changes the amount of audio required to engage the mic signal. Different types of microphones may require this to be adjusted for best use: **-40dB** to **-79dB**.
- **Talk Over Level:** This setting determines how much the master mix volume level is lowered when the microphone talkover feature is activated: **-40dB** to **-20dB**.
- **Talk Over Resume:** While using the talkover feature, the master mix volume will return to its normal level after the microphone input detects no incoming signal. This setting determines whether that transition occurs moderately (**Normal**) or quickly (**Fast**).
- **EQ High:** This is the frequency band that will be affected by the High Mic EQ knob: **1,000Hz–10,000Hz** (in varying increments).
- **EQ Low:** This is the frequency band that will be affected by the Low Mic EQ knob: **100Hz–900Hz** (in varying increments).
- **Booth Receive:** Select **On** to allow the microphone signal to be sent to the booth outputs and record outputs. Select **Off** to send the microphone signal to the master outputs only.
- **Headphone Receive:** Select **On** to allow the microphone signal to be sent to the headphones. Select **Off** to send the microphone signal to the master outputs only.
- **Reset Mic Default:** Select **OK** to return the Mic settings to their default values, or select **Cancel** to return to the previous menu.

FX

These settings affect the FX on X1850 PRIME.

- **FX Return:** This is the unity level for the send outputs and receive inputs: **-10dB**–**+10dB**. You may need to adjust this setting based on the types of external effects you are using.
- **Beat Break Edit:** This menu enables you to select, edit, and store patterns for the BeatBreak effect. See [Effects > BPM Effect Module](#) for more information about how this effect works.

To edit a pattern:

1. Turn the **FX Select/Enter** knob to select a pattern (**1–16**), and then press it.
2. Turn the **FX Select/Enter** knob to select one of 12 16th-notes in the pattern. You cannot edit the four main beats of the pattern; they will always sound because they contain the audio being sampled.
Press the **FX Select/Enter** knob to change the beat from a "hit"/"strike" (■) to a rest (___) or vice versa.
Repeat this step, if desired.
3. Press **Back** to return to the previous screen.

- **FX List Customize:** Use this screen to customize the order of effects. Turn the **FX Select/Enter** knob to select an effect from the list of available ones on the left side, and then press the knob to add the effect to the new order on the right side. Repeat this step for each effect, or select **-Cancel-** to return to the previous screen. After you have done this for all effects, select **-End-** to save your customized list.
- **BPM FX On Color:** This setting determines the color of the BPM FX On/Off button while it flashes: **red, spring green, green, light blue, blue, yellow, orange, or purple.**
- **Noise Level:** This setting determines the level of noise when using the Noise Sweep FX: **-20dB to +15dB.**
- **FX Quantize:** This setting determines the amount of time FX will wait before turning on after the **BPM FX** button is activated: **1, 1/2, 1/4, or 1/8 beat.** This will keep the FX in time with the beat grid of connected media players.
- **FX Limiter:** Turn this setting **On** to limit the volume of the FX output so it is equal to the input from the channel. Select **Off** to apply no limiter to the FX.

Advanced Audio

These settings determine the mixer's digital operation and other advanced functions.

- **Sampling Rate:** This is the sampling rate of the USB audio signal: **44.1kHz, 48kHz, or 96kHz.**
- **Master Out Level:** This is an offset to the volume level of the master outputs: **-15dB to 0dB.**
- **Master Limiter:** This applies a limiter to the master output: **20dB to 0dB.** Select **Off** to apply no limiter to the master output.
- **Booth Settings:** These settings determine the routing for booth audio:
 - **Booth Pan:** This setting determines whether the booth audio can be panned along with the master audio (**Enable**) or not (**Disable**).
 - **Booth Out Level:** This is an offset to the volume level of the booth: **0dB to -15dB.**
- **USB Audio:** These settings determine the routing and levels of USB audio.
 - **CH1-4/Master/Cue Assign:** These settings determine which USB audio channels (**1/2-9/10**) will receive the audio signal from Channels 1-4 (**CH1-CH4**), and the master mix (**Master**).
 - **Output Level:** This is an offset to the volume level of the master mix sent to your computer over a USB connection: **-20dB to +20dB.**
 - **Ch Input Level:** This is an offset to the volume level of the audio signals sent to Channels 1-4 from your computer over a USB connection: **-20dB to +20dB.**
 - **Broadcast Mode:** When set to **On**, this option allows you to send the master signal to your computer over USB audio channels 1-2 for use with broadcasting software. Set to **Off** to disable Broadcast Mode.

Note: When Broadcast Mode is enabled, a message will appear to indicate that DVS on Channel 1 will be disabled. Press **Enter** to continue.
- **DVS Setup:** For Channels 1-4 (**CH1-CH4**), select the input level each one will use when its input selector is set to **DVS**. Select **Phono** to use control vinyl records or **Line** to use control CDs.
- **Digital Settings:**
 - **Digital Out:** This is an offset to the volume level of the audio signal sent from the digital out: **-20dB to +20dB.**
 - **Digital Link:** Select **On** to sum the outgoing signal before the **Master** knob and **Booth** knob, which you can use to control their output level. Select **Off** to sum the outgoing signal after the **Master** knob and **Booth** knob, which will have no effect on the output level.
 - **Link Level:** This is an offset to the volume level of the audio signal sent to the Digital Link In: **-20dB to +20dB.**
- **Cross Fader Cut:** These settings determine how far you must move the crossfader from each side (**Fader Cut A or B**) for it to start affecting the audio signal: **-2.0mm to 1.0mm**

System

These settings determine overall operation.

- **Info:** These screens contain information about the current firmware version and network information.
 - **Version:** This is the current X1850 PRIME firmware version.
 - **IP Address:** This is the IP address that X1850 PRIME is using.
 - **MAC Address:** This is the MAC address that X1850 PRIME is using.
 - **Hardware:** This is the current hardware version.
- **Display:**
 - **Display Brightness:** This setting changes the brightness of the OLED display: **Low**, **Med**, or **High**.
 - **LED Brightness:** This setting changes the brightness of all LEDs on the control surface: **Low**, **Med**, or **High**.
- **Engine Connect:** Select **Auto** to enable X1850 PRIME to automatically receive timing and BPM information (to synchronize effect tempos) from compatible media players connected to its Link ports and to send track and user profile data between them. X1850 PRIME will also automatically detect and configure each media player once you connect their Link ports. Select **Manual** to disable automatic linking and only activate this feature manually by pressing and holding the **Engine Connect** button until the Channel Assignment screen appears on the media players. You can then freely assign each media player layer to a specific channel.
- **Cue Settings:**
 - **Cue Solo Mode:** Select **On** to use the Channel Cue buttons as “solo” buttons (pressing one will mute all other channels). Select **Off** to use them as normal cue buttons (pressing one will send its signal to the cue channel).
 - **Inactive Cue State:** This setting determines the off state of the Cue LEDs: **DIM** or **Off**.
 - **Cue 1–4 Color:** This setting determines the color of the Cue buttons for each channel: **red**, **spring green**, **green**, **light blue**, **blue**, **yellow**, **orange**, or **purple**.
 - **Reset Cue Defaults:** Select **OK** to return the Cue settings to their default values, or select **Cancel** to return to the previous menu.
- **Contour Lock:** When set to **On**, this setting locks the Crossfader Contour to the current knob position so it is not changed if the knob is moved. Set to **Off** to disable the lock.
- **Through Position Lock:** When set to **On**, this setting locks the **Crossfader Assign** switches to the **Thru** position so it is not changed if the switch is moved. Set to **Off** to disable the lock.
- **Network Settings:**
 - **Refresh IP Address:** Select **OK** to renew your IP address, which reestablishes the connection between your X1850 PRIME and any compatible Denon DJ media players connected to the Link ports. Select **Cancel** to return to the previous screen.
- **MIDI:** These are MIDI settings that determine how the MIDI connections are used.
 - **Clock Send:** These settings determine whether or not X1850 PRIME will send MIDI Clock messages over each of these connections. For each option, select **On** to enable transmission or **Off** to disable it.
 - **USB:** This applies to both **USB Ports 1** and **2**. If you are using X1850 PRIME to control software, set this to **On**.
 - **5pin:** This applies to the **MIDI out**.
 - **Active Send:** These settings determine whether or not X1850 PRIME will send normal MIDI messages over each of these connections. For each option, select **On** to enable transmission or **Off** to disable it.
 - **USB:** This applies to both **USB Ports 1** and **2**. If you are using X1850 PRIME to control software, set this to **On**.
 - **5pin:** This applies to the **MIDI out**.
- **Factory Reset:** Select **OK** to restore X1850 PRIME to its factory default settings (wait a few seconds after selecting this before resuming normal operation). Select **Cancel** to return to the previous screen.

Guía del usuario (Español)

Introducción

Gracias por comprar el X1850 PRIME. En Denon DJ, sabemos que usted se toma la música en serio. Por eso es que diseñamos nuestros equipos con una sola cosa en mente—hacer que pueda tocar su mejor interpretación. ¡Nos sentimos muy honrados y entusiasmados de participar en su viaje musical y creativo como DJ!

Características:

- Mezclador digital de 4 canales con (4) canales conmutables de fonográfico/línea
- Sección de efectos de BPM con aislamiento de banda controlado por frecuencia
- Conexiones de audio USB dobles para software y dispositivos de audio
- Perillas dedicadas para barrido y efectos de BPM—efectos de alta calidad para cada canal con un solo giro de la perilla
- Perillas dedicadas para los efectos Sweep y BPM FX —efectos de alta calidad, incluyendo nuevos efectos Pumper y Echo Hold FX, para cada canal con solo girar una perilla
- Cuantificación de efectos para la activación de efectos
- Ecualizador expresivo—elija modos clásicos o de aislamiento y un control de resonancia de filtro ajustable
- Protocolo Engine Connect para efectos vinculados a la grilla de beats
- Expresivo crossfader Denon DJ Flex-Fader
- Conecte efectos e instrumentos basados en MIDI
- Salida digital de 24 bits/ 96 kHz para una calidad de audio impecable
- Sus nítidas pantallas OLED permiten realizar ajustes precisos en base a los menús
- (4) entradas digitales para mezclas de audio de alta resolución
- Concentrador LAN para hasta cuatro jugadores o accesorios
- Construcción metálica robusta
- Toma de corriente IEC con traba

Contenido de la caja

X1850 PRIME	Guía del usuario
Cable USB	Manual sobre la seguridad y garantía
Cable de alimentación	

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.), visite denondj.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite denondj.com/support.

Registro del producto

Su producto puede incluir software y/o promociones exclusivas a las que sólo se puede acceder registrando su producto nuevo en el sitio web de Denon DJ.

Para verificar su elegibilidad y acceso al contenido disponible, sírvase registrar su producto siguiendo las instrucciones a continuación:

1. Visite denondj.com.
2. Haga clic en **Sign In** (Iniciar sesión) para acceder a su cuenta existente o cree una nueva.
3. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en **My Registered Products** (Mis productos registrados).
4. Introduzca el número de serie del producto en el recuadro y haga clic en **Register Product** (Registrar producto).
5. Una vez registrado exitosamente, toda descarga de software, contenido exclusivo y ofertas promocionales aplicables se mostrarán en su cuenta.

Instalación

1. Asegúrese de que todos sus dispositivos estén **apagados** o que todos sus niveles de volumen estén en sus posiciones **mínimas**.
2. Conecte las salidas de audio de su reproductor de medios a las entradas del X1850 PRIME.
3. Si está utilizando compatibles reproductores de medios de Denon DJ, conecte sus puertos **Link** a los puertos **Link** del X1850 PRIME según uno de los siguientes ejemplos de diagramas de conexión.
4. Conecte otros dispositivos (giradiscos, auriculares, amplificadores de potencia, altavoces, etc.) a las entradas o las salidas del X1850 PRIME.
5. Conecte todos sus dispositivos a sus fuentes de corriente.


Al iniciar una sesión, encienda (1) sus reproductores de medios y las demás fuentes de entrada, (2) el X1850 PRIME y luego (3) los dispositivos de salida.

Al finalizar una sesión, apague (1) los dispositivos de salida, (2) el X1850 PRIME y luego (3) sus reproductores de medios y las demás fuentes de entrada.


Diagramas de conexion

Los elementos que se muestran pero que no se enumeran en [Introducción > Contenido de la caja](#) se venden por separado.

Ejemplo 1



Ejemplo 2



Conexiones en red

Puede utilizar el X1850 PRIME para conectar en red múltiples compatibles reproductores de medios de Denon DJ permitiéndoles compartir de forma transparente información de sincronización y BPM con el X1850 PRIME (a fin de sincronizar los tempos de los efectos) así como también los datos de la pista y del perfil del usuario con otros reproductores de medios.


Esta característica brinda algunas ventajas para sus actuaciones. Por ejemplo, si está usando cuatro compatibles reproductores de medios de Denon DJ, puede usar una de ellas para explorar **todas** las pistas en todos los dispositivos (unidades USB o tarjetas SD) conectadas a **cualquiera** de estos reproductores de medios. Entonces podrá reproducir cualquiera de estas pistas inmediatamente sin tener que trasladar un dispositivo desde una unidad a otra.

Para conectar reproductores de medios Denon DJ entre sí, utilice los cables de conexión de red incluidos para conectar cada uno de sus puertos **Link** a un puerto Link (1-4) del panel trasero de su X1850 PRIME.

La luz **Network (Media Status)** de cada reproductor de medios se encenderá cuando esté correctamente conectado a una red.


Por defecto, el X1850 PRIME está configurado para detectar y configurar cada reproductor de medios Denon DJ compatible de forma automática una vez conectados sus puertos Link. El puerto Link del X1850 PRIME determinará los canales que el reproductor de medios utilizará. Vea los siguientes escenarios.

Se puede asignar cada capa del reproductor de medios libremente a un canal específico modificando el ajuste **Engine Connect** en el menú de utilidades en el X1850 PRIME. Para aprender más sobre esto, consulte la Guía del usuario de su reproductor de medios.



Características

Panel superior



- Input Select:** Gire estas perillas para seleccionar la fuente de audio deseada para cada canal:
 - Digital:** Cuando se selecciona esta opción, la fuente de audio son las **entradas digitales**
 - Line:** Cuando se selecciona esta opción, la fuente de audio son las **entradas de línea**
 - Phono:** Cuando se selecciona esta opción, la fuente de audio son las **entradas fonográficas**
 - USB:** Cuando se selecciona esta opción, la fuente de audio es un ordenador conectado a un **puerto USB**
 - DVS:** Cuando se selecciona esta opción, la fuente de audio es un ordenador conectado a un **puerto USB** mientras se utiliza un vinilo de control con un sistema de vinilo digital
- USB 1/2:** Cuando la perilla **Input Select** se ajusta a **USB**, utilice estos interruptores para seleccionar el **puerto USB 1** o el **puerto USB 2** como la fuente. Cuando hay un ordenador conectado a ese puerto, el canal controlará el canal correspondiente en su software.
- Level:** Gire estas perillas para ajustar el nivel de la señal de audio del pre-fader y pre-ecualizador de cada canal.
- Ecualizador (High, Mid, Low):** Gire estas perillas para aumentar o disminuir las frecuencias altas, medias y bajas de cada canal. Puede usar el menú Utilidades para ajustar el tipo de ecualizador, el cual determina los valores mínimos (corte) y máximos (refuerzo) (consulte [Funcionamiento > Menú Utilidades > EQ](#)).
- Medidores de nivel de canal:** Estos LED muestran el nivel de la señal de audio de cada canal, previo al fader del canal.
- Fader del canal:** Utilice estos faders para ajustar el nivel del volumen de cada canal.

7. **Cue del canal:** Pulse estos botones para enviar la señal pre-fader de cada canal al canal de cue de los auriculares. Pulse más de uno de estos botones al mismo tiempo para enviar las señales de sus canales al canal de cue simultáneamente.
8. **Perilla Filter:** Gire estas perillas para ajustar el filtro aplicado a cada canal. Gire esta perilla en sentido antihorario para aplicar un filtro pasabajos. Gire esta perilla en sentido horario para aplicar un filtro pasaaltos.
9. **Botón Filter:** Pues este botón para activar o desactivar los filtros (controlados por las **perillas Filter**) en todos los canales.
10. **Perilla Sweep FX:** Gire estas perillas para ajustar el balance entre la señal "con efecto" (la señal de salida del efecto de barrido) y la señal "sin efecto" (el audio sin los efectos de barrido aplicados). Seleccione la posición central (12:00) para seleccionar una señal sin absolutamente ningún efecto.
11. **Botón Sweep FX:** Pulse uno de estos botones para activar o desactivar un efecto que pueda controlar con las **perillas Sweep FX**. Sólo se puede activar uno de estos botones a la vez.
 - **Dub Echo:** Este efecto consta de un breve eco. Partiendo de la posición central (12:00) gire una **perilla Sweep FX** en sentido antihorario para disminuir la longitud del delay (retardo) y aumentar la retroalimentación o gírela en sentido horario para aumentar la longitud del delay así como también la retroalimentación.
 - **Noise:** Este efecto le agrega ruido a la señal. Comenzando desde la posición central (12 en punto), gire una **perilla Sweep FX** en sentido antihorario para agregar ruido blanco con un efecto de compuerta basado en el tiempo sincronizado con el tempo del canal o gírela en sentido horario para agregar ruido blanco.
 - **Wash Out:** Este botón crea un efecto de transición. Gire una **perilla Sweep FX** a su posición más antihoraria (mínimo) para aplicar un eco de 1/2 beat que también silenciara la señal de audio normal del canal o gírela a su posición más horaria (máxima) para aplicar un eco de 1 beat.
 - **Gate:** Este efecto aplica un efecto de compuerta basada en el tiempo a la señal. Partiendo de la posición central (12:00), gire una **perilla Sweep FX** en sentido antihorario para aplicar un efecto de compuerta sincronizado con el tempo del canal o gírela en sentido horario para aplicar el mismo efecto, pero atenuando la señal. Cuanto más se gire la perilla en sentido horario, mayor será la atenuación.
12. **Indicadores BPM FX:** Estas luces se encienden para indicar si un canal está seleccionado y afectado por el módulo de efectos de BPM cuando la perilla **FX Channel Assign** se ajusta a **Channel 1, 2, 3 o 4; X-Fader A o B** (si el canal está asignado al lado activo) o **Master** (todos los canales).
13. **Asignación del crossfader:** Aplica el audio que se reproduce en el canal correspondiente a cualquiera de los lados del crossfader—**A** (izquierda) o **B** (derecha)—o puentea el crossfader y envía el audio directamente a la mezcla del programa—**Thru** (centro).
14. **Crossfader:** Utilice este crossfader para mezclar las bandejas activas.
15. **Indicadores del crossfader:** Estas luces se encienden para indicar si un lado del crossfader está seleccionado y afectado por el módulo de efectos (cuando la perilla **FX Channel Assign** se ajusta a **X-Fader A o B**).
16. **X Fader Contour:** Gire esta perilla para ajustar la pendiente del **crossfader**. Gire la perilla a la izquierda para una fusión suave (mezcla) o a la derecha para un corte abrupto (rayado). La posición central es un ajuste típico para actuaciones en clubes.
17. **Ch Fader Contour:** Gire esta perilla para ajustar la pendiente de volumen de los **faders de canal**. Gire la perilla en sentido antihorario para hacer que el volumen se levante "más tarde" (más cerca del extremo del fader). Gírela en sentido horario para hacer que el volumen se levante "más temprano" (casi inmediatamente después de mover el fader de su posición mínima). La posición central es un aumento de volumen lineal.
18. **X Fader Start:** Utilice este interruptor para activar o desactivar el inicio mediante crossfader. Una vez activado, puede iniciar automáticamente la reproducción de los compatibles reproductores de medios de Denon DJ asignadas a cada lado del crossfader moviéndolo hacia ese lado.
19. **Channel Fader Start:** Utilice este interruptor para activar o desactivar el inicio del canal mediante fader. Una vez activado, puede iniciar automáticamente la reproducción de los compatibles reproductores de medios de Denon DJ conectadas a cada canal moviendo el fader del canal hacia arriba.
20. **Booth:** Gire esta perilla para ajustar el nivel de volumen de las **salidas de cabina**.
21. **Medidores de nivel maestro:** Estos LED exhiben el nivel de la señal de audio de la mezcla maestra (enviada hacia afuera por las **salidas maestras**).
22. **Master:** Gire esta perilla para ajustar el volumen de las **salidas maestras**.

23. **Selector estéreo/mono:** Utilice este interruptor para ajustar la configuración del canal de las salidas maestras: **Estéreo** (audio binaural que utiliza canales izquierdo y derecho separados) o **Mono** (audio monoaural sumado a través de ambos canales izquierdo y derecho).
24. **Pan:** Gire esta perilla para ajustar la posición de la señal de las **salidas maestras** en el campo estéreo.
25. **Entrada de micrófono 1:** Utilice un cable XLR o de 6,35 mm (1/4 pulg.) estándar (no incluido) para conectar a esta entrada un micrófono dinámico estándar. Utilice la perilla **Mic 1 Level** (Nivel del micrófono 1) ubicada en el panel superior para controlar el nivel de volumen.
26. **Mic 1/2 Level:** Gire estas perillas para ajustar los niveles de volumen de las correspondientes entradas de micrófonos. El indicador luminoso junto a cada perilla indica el nivel actual de la señal según su color: **verde** (normal/óptimo), **naranja** (nivel intermedio) o **rojo** (máximo-pico).
27. **Mic On/Off:** Pues estos botones para activar o desactivar el micrófono correspondiente.
28. **Talk Over:** Pulse este botón para activar o desactivar la característica "hablar sobre la mezcla", la cual reduce automáticamente el nivel de volumen de la mezcla maestra cuando se utiliza el micrófono. Puede usar el menú Utilidades para ajustar la medida en la que el nivel de volumen de la mezcla maestra disminuye y que tan rápido regresa a su nivel normal (consulte [Funcionamiento > Menú Utilidades > Microphone](#)).
29. **Ecualizador del micrófono (High, Low):** Gire estas perillas para aumentar o disminuir las frecuencias altas y bajas de ambos micrófonos.
30. **Salidas para auriculares:** Conecte los auriculares a estos conectores de 6,35 mm (1/4 pulg.) o 3,5 mm (1/8 pulg.) para monitorizar la señal. Gire la perilla **volumen maestro** para ajustar el volumen.
31. **Nivel de auriculares:** Gire esta perilla para ajustar el volumen de los auriculares.
32. **Split Cue:** Cuando este interruptor está en posición **On** (Activado), se "divide" el audio de los auriculares de modo que todos los canales enviados al canal de cue se suma a mono y se envía al canal del auricular izquierdo y la mezcla maestra se suma a mono y se envía al canal derecho. Cuando el interruptor está en posición **Off** (Desactivado), el canal de cue y la mezcla maestra se "combinan".
33. **Cue Mix:** Gire esta perilla para ajustar el balance entre la salida de cue y la salida de la mezcla maestra en los auriculares.
34. **Pantallas:** Estas pantallas brindan retroalimentación instantánea sobre los parámetros de los efectos, el tempo y más. Las pantallas también muestran el menú de utilidades, en donde podrá configurar los ajustes del hardware y modificar el comportamiento de las características para que se ajusten a su flujo de trabajo preferido ajustando el encaminamiento de las señales de audio, el orden de los módulos de efectos, los niveles de entrada y salida, y más.
35. **BPM FX On/Off:** Pulse este botón para encender o apagar los efectos del módulo de BPM.
36. **FX Amount:** Gire esta perilla para ajustar la cantidad de señal de salida que sale del módulo de efectos de BPM.
37. **Instant:** Pues este botón para activar o desactivar el modo Instant FX para la **tira táctil de efectos**.
38. **FX Channel Assign:** Gire esta perilla para seleccionar el canal al cual el módulo de efectos de BPM aplicará sus efectos: **Channel 1, 2, 3, or 4; X-Fader A o B** (ambos lados del crossfader); **Mic** (ambas señales de micrófono); o **Master** (la mezcla maestra).
39. **FX Select/Enter:** Gire esta perilla para seleccionar un efecto. Estando en el menú Utilidades, gire esta perilla para seleccionar una opción y púlsela para confirmar su selección o para entrar a un sub-menú.
40. **Back:** Pulse este botón para regresar a la pantalla anterior del menú Utilidades.
41. **FX Cue:** Pulse este botón para monitorizar los efectos de BPM en el canal de cue de los auriculares. Sin embargo, no todos los efectos de BPM pueden monitorizarse.
42. **FX Time/Parameter:** Gire esta perilla para seleccionar la frecuencia que el módulo de efectos de BPM utilizará. Pulse la perilla para conmutar entre un ajuste de la frecuencia como división de tiempo y de la frecuencia en milisegundos. (Se encenderá la luz correspondiente a lo largo de la tira táctil de efectos para indicar la división de tiempo actual). Esta perilla también ajustará los parámetros de otros efectos cuando estén disponibles.
43. **Tira táctil de efectos:** Cuando el botón Instant esté en la posición off (desactivado), toque un área de esta tira táctil capacitiva para seleccionar la división de tiempo que utilizará el módulo de efectos de BPM. Se encenderá la luz correspondiente a lo largo de la tira para indicar la división de tiempo actual. Si la división de tiempo actual no es un valor de cuantificación exhibido en la tira (por ej., el efecto BeatBreak), entonces nos encenderá ninguna de las luces.
 Cuando el botón Instant este en la posición on (activado), toque y mantenga su dedo en la tira para activar los efectos y luego arrastre su dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar la división de tiempo del efecto."

44. **Tap/-Auto:** Toque este botón al menos **3 veces** al tempo deseado para ajustar la velocidad del módulo de efectos de BPM para el canal definido por la perilla **FX Channel Assign** (la velocidad del módulo de los otros canales permanecerá inalterada). El botón **Tap** estará **atenuado** al usar un valor de BPM introducido manualmente de esta forma.

Mantenga pulsado este botón durante **1 segundo** para sincronizar la velocidad del módulo de efectos de BPM con la señal de audio del canal definido por la perilla **FX Channel Assign** (la velocidad del módulo de los otros canales permanecerá inalterada). El botón **Tap** se iluminará al máximo cuando esté utilizando BPM detectados automáticamente de esta manera, y se mostrará **Auto** junto a los BPM en la segunda pantalla. Si está utilizando un compatible reproductor de medios de Denon DJ con Engine Connect, el compatible reproductor de medios de Denon DJ controlará el módulo de efectos de BPM y se mostrará el logo de Engine en la segunda pantalla.


45. **FX Frequency:** Gire esta perilla para seleccionar una banda de frecuencia de la señal de audio a la cual se aplicarán los efectos de BPM. Seleccione la posición central (12:00) para aplicar efectos a la totalidad del espectro de frecuencias.
46. **Quantize/-Utility:** Pulse este botón para cuantificar los efectos de BPM a los reproductores de medios conectados a los puertos **Link**.
- Mantenga pulsado este botón para entrar o salir del menú de Utilidades, el cual aparecerá en la pantalla. Al salir del menú Utilidades también se guardan todos los cambios realizados.
47. **MIDI Start/Stop:** Pulse este botón para enviar un mensaje de MIDI Start o MIDI Stop por el **puerto USB** o la **salida MIDI output** (Puede usar el menú Utilidades para seleccionar uno). El tempo será el de la selección de la perilla **FX Channel Assign**. Si modifica la selección de la perilla **FX Channel Assign**, mantenga pulsado este botón para enviar el tempo nuevo.

48. **Engine Connect:** Cuando los puertos **Link** se conectan a compatibles reproductores de medios de Denon DJ, pulse este botón para permitir que el X1850 PRIME reciba información de sincronización y BPM (a fin de sincronizar los tempos de los efectos) y enviar datos de la pista y el perfil del usuario entre los reproductores de medios.

Mantenga pulsado este botón para mostrar la asignación manual de canales en las pantallas de los reproductores de medios compatibles.

49. **Puertos USB:** Utilice cables USB estándar para conectar ordenadores a estos puertos USB.

Panel trasero



- Entrada de corriente:** Utilice el cable de corriente con traba incluido para conectar esta entrada a una toma de corriente. Para retirar el cable de corriente, empuje la lengüeta amarilla hacia abajo y luego tire el cable para extraerlo de la entrada. También puede utilizar un cable de corriente IEC estándar en lugar del cable de corriente con traba incluido.
- Botón de encendido:** Pulse este botón para encender o apagar el X1850 PRIME. Encienda el X1850 PRIME **después** de haber conectado todos sus dispositivos de entrada y **antes** de encender sus amplificadores y altavoces. Apague sus amplificadores y altavoces **antes** de apagar el X1850 PRIME.
- Puertos Link:** Use cables de red estándar para conectar estos puertos a sus compatibles reproductores de medios de Denon DJ y/o su ordenador. Cada reproductor de medios puede usar estas conexiones para compartir información de sincronización y BPM con el X1850 PRIME (a fin de sincronizar los tempos de los efectos) así como también los datos de la pista y del perfil del usuario con otros reproductores de medios.
- Salidas maestras (XLR balanceadas):** Utilice cables XLR estéreo para conectar estas salidas a un sistema de altavoces o amplificador. Utilice la perilla **Master** (Maestro) ubicada en el panel superior para controlar el nivel de volumen.

5. **Salidas maestras** (RCA no balanceadas): Utilice cables RCA estéreo para conectar estas salidas a un sistema de altavoces o amplificador. Utilice la perilla **Master** (Maestro) ubicada en el panel superior para controlar el nivel de volumen.
6. **Salidas de grabación** (RCA): Utilice cables RCA estándar para conectar estas salidas a una interfaz de grabación, mezclador externo u otro dispositivo. Use el menú Utilidades para seleccionar si la mezcla enviada a estas salidas incluirá o no la señal de audio de los micrófonos (consulte [Funcionamiento > Menú Utilidades > Microphone](#)).
7. **Salida de cabina** (6,35 mm/1/4 pulg., TRS): Utilice cables RCA estándar de 6,35 mm/1/4 pulg. para conectar estas salidas a un sistema de monitores de cabina o amplificador de cabina. Utilice la perilla **Booth** (Cabina) ubicada en el panel superior para controlar el nivel de volumen. Use el menú Utilidades para seleccionar si la mezcla enviada a estas salidas incluirá o no la señal de audio de los micrófonos (consulte [Funcionamiento > Menú Utilidades > Microphone](#)).
8. **Salida de envío** (6,35 mm/1/4 pulg., TRS): Conecte estas salidas a las entradas de un módulo u otro dispositivo de efectos externos.
9. **Entradas de recepción** (6,35 mm/1/4 pulg., TRS): Conecte estas entradas a las salidas de un módulo u otro dispositivo de efectos externos. Puede usar el menú Utilidades para ajustar el nivel de esta señal de audio (consulte [Funcionamiento > Menú Utilidades > FX](#)).
10. **Entradas fonográficas/de línea** (RCA): Utilice cables RCA estéreo estándar para conectar estas entradas de nivel de línea o de nivel fonográfico a una fuente de audio externa. Utilice los **selectores de entrada** en el panel superior para determinar si la señal proveniente de las entradas de nivel de línea o de nivel fonográfico se enviarán a cada canal.
11. **Terminal de conexión a tierra**: Si utiliza giradiscos de nivel fonográfico con cable de conexión a tierra, conecte dicho cable a este terminal. Si se experimenta un zumbido grave, puede significar que sus giradiscos no están conectados a tierra.
Nota: Algunos giradiscos tienen el cable de conexión a tierra incorporado a la conexión RCA y, por lo tanto, no es necesario conectar nada al terminal de tierra.
12. **Entrada de micrófono 2** (6,35 mm/1/4 pulg., TRS): Utilice un cable de 6,35 mm (1/4 pulg.) estándar (no incluido) para conectar a esta entrada un micrófono dinámico estándar. Utilice la perilla **Mic 2 Level** (Nivel del micrófono 1) ubicada en el panel superior para controlar el nivel de volumen.
13. **Salida MIDI**: (DIN de 5 patillas): Use un cable MIDI estándar de para conectar esta salida a la entrada MIDI de un dispositivo MIDI externo. Puede usar el botón **MIDI Send** para enviar mensajes MIDI Start desde esta salida. También puede usar el menú Utilidades para activar o desactivar esta conexión (consulte [Funcionamiento > Menú Utilidades > System](#)).
14. **Digital In** (RCA digital): Utilice cables RCA digitales para conectar estas entradas de 24 bits/96 kHz a las salidas digitales de sus compatibles reproductores de medios de Denon DJ.
15. **Digital Link In** (RCA digital): Si está usando más de una unidad X1850 PRIME, utilice un cable RCA digital para conectar esta entrada a la **salida digital** de otro X1850 PRIME.
16. **Digital Out** (RCA digital): Utilice un cable RCA digital para conectar esta salida a la entrada digital de otra unidad X1850 PRIME o a una interfaz externa, mezclador u otro dispositivo. Use el menú Utilidades para ajustar el nivel de la señal saliente (consulte [Funcionamiento > Menú Utilidades > Advanced Audio](#)).

Funcionamiento

Efectos

Módulo de efectos de BPM

Este módulo de efectos integrados le permite aplicar cualquiera de los diversos efectos a canales específicos en base a su tempo actual.

Para activar o desactivar el módulo de efectos de BPM, pulse **BPM FX On/Off**.

Para seleccionar el canal al cual el módulo de efectos de BPM aplicará sus efectos, gire la perilla **FX Channel Assign**. Las opciones son: **Channel 1, 2, 3, or 4; X-Fader A o B** (ambos lados del crossfader); **Mic** (ambas señales de micrófono); o **Master** (la mezcla maestra).

Para aplicar o eliminar el efecto desde o hacia el canal de cue, pulse **FX Cue**. Cuando el botón se encienda, solamente se aplicarán efectos al canal de cue de los auriculares.

Para seleccionar un efecto, gire la perilla **FX Select/Enter**.

Estos son los efectos disponibles:

- **Echo**: Este efecto agrega ecos de la señal original. Utilice la perilla **FX Parameter** para ajustar el nivel de retroalimentación del efecto de eco.
- **Delay**: Este efecto añade instancias repetidas de la señal original las cuales decaen a lo largo del tiempo.
- **Hall Echo**: Este efecto añade una combinación de reverberación y eco. Utilice la perilla **FX Parameter** para ajustar el nivel de decaimiento del efecto de eco
- **Ping Pong**: Este es un efecto de delay estéreo en el que la frecuencia del delay difiere entre los canales izquierdo y derecho.
- **Auto Gate**: Este efecto recorta la señal original a un ritmo constante.
- **Flanger**: Este efecto añade una copia de la señal original con un leve delay para crear un efecto de filtro de peine (a menudo se lo conoce por su similitud con la turbina de un avión).
- **Filter**: Este efecto varía la frecuencia de corte del filtro a un ritmo constante.
- **Phaser**: Este efecto añade una copia de la señal original con su fase desplazada levemente para crear un sutil efecto de modulación.
- **Bit Crush**: Este efecto añade un filtro de baja tasa de bits. Utilice la perilla **FX Parameter** para ajustar el promedio de bits y la profundidad de bits para modificar el sonido del efecto.
- **Reverb**: Este efecto le agrega reverberación a la señal original. La cantidad de delay depende del tiempo. Utilice la perilla **FX Parameter** para ajustar el decaimiento de la reverberación y pulse dicha perilla mientras la reverberación está activa para "congelar" la reverberación y cortar el canal de audio.
- **Roll**: Este efecto toma muestras de la señal de audio actual y las repite a un ritmo constante en base a la división de tiempo actual.
- **RevRoll** (redoble invertido): Este efecto toma muestras de la señal de audio actual y las repite a la inversa a un ritmo constante en base a la división de tiempo actual.
- **BeatBreak**: Este efecto toma muestras de los cuatro beats de cada barra de la señal original y las reproduce (dentro de la misma barra) siguiendo un patrón predeterminado, creando un efecto de "tartamudeo" o "breakbeat".

Para seleccionar el patrón a utilizar, gire la perilla **FX Time** para seleccionar **Pattern 0–15**, tal como se muestra en la segunda pantalla. Los 16 bloques (■) y/o líneas (—) bajo ellos indican el ritmo del patrón actual de forma similar al secuenciador de pasos de una caja de ritmos: un bloque representa un "golpe"/"nota" y una línea representa un silencio.

Ejemplos:



Use el menú Utilidades para editar los patrones (consulte [Menú Utilidades > FX](#)).

- **Scratch:** Este efecto alterna entre la reproducción normal e invertida de cada beat, creando un efecto de rayado de vinilo.
- **Pumper:** Este efecto atenúa u "oculta" el audio en los beats descendentes, de forma similar a un compresor de entrada lateral o "sidechain". Los parámetros disponibles son:
 - **Duck:** Ajusta la atenuación del volumen: **-2 dB a -20 dB**.
 - **Offset:** Ajusta el desfase de tiempo para la atenuación en beats: **-1/16, -1/8, -1/4 o -1/2**.
- **Echo Hold:** Este efecto aplica un eco el cual, cuando se gira la **perilla FX Amount** en sentido horario más allá del punto central, mantiene las repeticiones en el último eco. Gire la **perilla FX Amount** en sentido contrario (antihorario) más allá del punto central para eliminar el eco mantenido.
- **SendRtn** (envío/regreso): Esta opción habilitará las salidas de envío y las entradas de recepción, permitiéndole utilizar efectos externos sobre la señal.

Todos los efectos de BPM se basan en el tiempo, de manera que el módulo de efectos de BPM brinda diversas maneras para que pueda introducir o detectar el tiempo que utilizará.

Para ajustar la división de tiempo del módulo de efectos de BPM, realice una de las siguientes acciones:

- Asegúrese de que la división de tiempo (**__ Beat**) esté seleccionada en la pantalla inferior (si no lo está, pulse la **perilla FX Time**) y luego gire la **perilla FX Time** para seleccionar otra división de tiempo.
- Cuando el botón **Instant** esté **apagado**, toque un área de la **tira táctil de efectos** para seleccionar otra división de tiempo. Se encenderá la luz correspondiente a lo largo de la tira para indicar la división de tiempo actual.

Para ajustar el ritmo del módulo de efectos de BPM en milisegundos, asegúrese de que esté seleccionada la frecuencia en milisegundos (**__ ms**) esté seleccionada en la pantalla inferior (si no lo está, pulse la **perilla FX Time** y luego gire la **perilla FX Time** para ajustarla).

Para introducir un tempo nuevo, pulse **Tap** al menos **3 veces** al tempo deseado. Esto ajustará la velocidad del módulo de efectos de BPM para el canal definido por la **perilla FX Channel Assign** (la velocidad del módulo de los otros canales permanecerá inalterada). El botón **Tap** estará **atenuado** al usar un valor de BPM introducido manualmente de esta forma.

Para detectar el tempo automáticamente, mantenga pulsado **Tap/-Auto** durante **1 segundo**. Esto sincronizará la velocidad del módulo de efectos de BPM con la señal de audio del canal definido por la **perilla FX Channel Assign** (la velocidad del módulo de los otros canales permanecerá inalterada). El botón **Tap** se iluminará al máximo cuando esté utilizando BPM detectados automáticamente de esta manera, y se mostrará **Auto** junto a los BPM en la segunda pantalla.

Nota: Si está utilizando un compatible reproductor de medios de Denon DJ con Engine Connect, el reproductor de medios controlará el módulo de efectos de BPM y se mostrará el logo de Engine en la segunda pantalla.

Para ajustar el tempo manualmente, mantenga pulsado **Tap/-Auto** y gire la **perilla FX Time** para ajustar los BPM en incrementos de 1. Mientras mantiene pulsado **Tap/-Auto** pulse y gire la **perilla FX Time** para ajustar los BPM en incrementos de 0,1.

Para activar la cuantificación de efectos, utilice el ajuste **FX Quantize** en el menú **Utility (Utilidades) > FX**. Una vez activado, el efecto de BPM se activará a partir de un beat o incremento de beat utilizando la cuadrícula de beats de un reproductor de medios compatible.

Puede modificar fácilmente la cantidad de señal del efecto para ajustar el balance entre la señal "con efecto" (la señal de salida del efecto de BPM) y la señal "sin efecto" (el audio sin los efectos aplicados).

Para ajustar el balance entre las señales "con" y "sin" efectos, gire la **perilla FX Amount**. Como alternativa, utilice la **tira táctil de efectos** estando en **Instant FX** (consulte [a continuación](#)).

Normalmente usted aplicaría los efectos a la totalidad del espectro de frecuencias, pero el X1850 PRIME también le permite aplicarlos a una banda de frecuencia aislada de la señal de audio (del canal seleccionado).

Para seleccionar la banda de frecuencia, gire la **perilla FX Frequency**. Seleccione la posición central (12:00) para aplicar efectos a la totalidad del espectro de frecuencias.

El modo **Instant FX** le permite usar la **tira táctil de efectos** para activar el efecto y ajustar su división de tiempo simultáneamente.

Para activar o desactivar el modo Instant FX, pulse **Instant**. El botón se iluminará cuando se encuentre activado.

Para activar el efecto, toque y mantenga su dedo en la **tira táctil de efectos** y luego arrastre su dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar la división de tiempo del efecto.

Sweep FX

Sweep FX le permite aplicar uno de cuatro efectos a los cuatro canales y "barrerlos" usando las **perillas Sweep FX**. Sólo puede aplicar un efecto de barrido por vez.

Para activar un efecto de barrido, toque uno de los botones Sweep FX: **Dub Echo**, **Noise**, **Wash Out** o **Gate**. El botón se iluminará cuando se encuentre activado. Sólo se puede activar uno de estos botones a la vez.

Para desactivar un efecto de barrido, toque el botón Sweep FX encendido. Como alternativa, pulse un botón Sweep FX diferente para activarlo, lo cual desactivará al anterior.

Para todos los efectos de barrido, la posición central ("12 en punto") de la perilla **Sweep FX** omite el efecto. Al girar la **perilla Sweep FX** en sentido horario o antihorario desde esta posición se aplica el efecto y se pueden producir resultados diferentes en cada dirección en función del tipo de efecto. Los efectos de barrido disponibles y sus funciones son las siguientes:

- **Dub Echo:** Este efecto añade un breve eco. Gire una **perilla Sweep FX** en sentido antihorario para disminuir la longitud del delay (retardo) y aumentar la retroalimentación o gírela en sentido horario para aumentar la longitud del delay así como también la retroalimentación.
- **Noise:** Este efecto le agrega ruido a la señal. Comenzando desde la posición central (12 en punto), gire una **perilla Sweep FX** en sentido antihorario para agregar ruido blanco con un efecto de compuerta basado en el tiempo sincronizado con el tempo del canal o gírela en sentido horario para agregar ruido blanco.
- **Wash Out:** Este botón crea un efecto de transición. Gire una **perilla Sweep FX** a su posición más antihoraria (mínimo) para aplicar un eco de 1/2 beat que también silenciará la señal de audio normal del canal o gírela a su posición más horaria (máxima) para aplicar un eco de 1 beat.
- **Gate:** Este efecto aplica un efecto de compuerta basada en el tiempo a la señal. Partiendo de la posición central (12:00), gire una **perilla Sweep FX** en sentido antihorario para aplicar un efecto de compuerta sincronizado con el tempo del canal o gírela en sentido horario para aplicar el mismo efecto, pero atenuando la señal. Cuanto más se gire la perilla en sentido horario, mayor será la atenuación.

Menú Utilidades

El menú Utilidades le permite personalizar varios ajustes del X1850 PRIME que afectan al enrutamiento de la señal de audio, el módulo de efectos, los niveles de entrada y salida y más.

Para entrar o salir del menú Utilidades, mantenga pulsado **Quantize/-Utility**. Al salir del menú Utilidades también se guardan todos los cambios realizados.

Dentro del menú Utilidades, es posible hacer lo siguiente:

- **Para seleccionar una opción**, gire la perilla **FX Select/Enter**.
- **Para confirmar su selección o entrar a un submenú**, pulse la perilla **FX Select/Enter**.
- **Para volver a la pantalla anterior**, pulse **Back**.

A continuación se encuentran las descripciones de los diferentes submenús del menú Utilidades:

EQ

Estos ajustes determinan la manera en que funcionan las perillas de los ecualizadores de canal.

- **Type:** Seleccione **ISO** para ajustar los rangos de las perillas de los ecualizadores de canal de $-\infty$ a $+6\text{dB}/+10\text{dB}$ (según los rótulos). Seleccione **EQ** para ajustar los rangos de las perillas de los ecualizadores de canal de -24dB a $+6\text{dB}$ (para otros reproductores que pudieran necesitar este ajuste).
- **High Cross Over:** La frecuencia de crossover entre las perillas High y Mid (agudos y medios) del ecualizador cuando **Type** se ajusta a **ISO: 1000Hz–8000Hz** (en incrementos que varían).
- **Low Cross Over:** La frecuencia de crossover entre las perillas Mid y Low (medios y graves) del ecualizador cuando **Type** se ajusta a **ISO: 100Hz–800Hz** (en incrementos que varían).
- **Reset EQ Default:** Seleccione **OK** para regresar los ajustes de este ecualizador de canal a sus valores predeterminados o seleccione **Cancel** para regresar al menú anterior.

Filter

- **Resonance:** La resonancia de los filtros en los Canales 1-4 (es decir, qué tanto se les permite atravesar el filtro a las frecuencias que se encuentran apenas por afuera de la frecuencia de corte). **0** es un ajuste plano (las frecuencias que se encuentran apenas por afuera de la frecuencia de corte no se escucharán), mientras **15** brinda una resonancia elevada (la frecuencia de corte no es tan "estricta", por lo que se escucharán algunas frecuencias adyacentes).
- **Extreme Type:** Este ajuste determina el efecto de los filtros de barrido en los extremos máximos y mínimos. Seleccione **Kill** para que los extremos del filtro finalicen el silencio o **Bleed** para permitir que los extremos del filtro se reproduzcan.

Headphones

- **Attenuation:** El nivel de ganancia de la salida de los auriculares. **-10dB** a **+10dB**.
- **Split Cue Output:** Este ajuste determina el lado de la señal estéreo que reproduce el programa de **Cue** en los auriculares, **Left** o **Right**.

Microphone

Estos ajustes afectan a los micrófonos.

- **Attenuation:** El nivel de ganancia de las entradas de micrófono. **-15dB** a **0dB**.
- **Gate Threshold:** Este ajuste modifica la cantidad de audio requerida para activar la señal del micrófono. Los diferentes tipos de micrófono pueden requerir diferentes ajustes para obtener el mejor resultado: **-40 dB** a **-79 dB**.
- **Talk Over Level:** Este ajuste determina qué tanto disminuye el nivel de volumen de la mezcla maestra cuando se activa la característica de "hablar sobre la mezcla" del micrófono: de **-40dB** a **-20dB**.
- **Talk Over Resume:** Cuando se utiliza la característica de "hablar sobre la mezcla", el volumen de la mezcla maestra regresará a su nivel normal una vez que la entrada del micrófono no detecte ninguna señal entrante. Este ajuste determina si la transición ocurre de forma moderada (**Normal**) o rápida (**Fast**).
- **EQ High:** La banda de frecuencias que se verá afectada por la perilla High del ecualizador del micrófono: **1,000Hz–10,000Hz** (en incrementos que varían).
- **EQ Low:** La banda de frecuencias que se verá afectada por la perilla Low del ecualizador del micrófono: **100Hz–900Hz** (en incrementos que varían).
- **Booth Receive:** Seleccione **On** para permitir que la señal del micrófono se envíe a ambas salidas de la cabina y salidas de grabación. Seleccione **Off** para enviar la señal del micrófono a las salidas maestras solamente.
- **Headphone Receive:** Seleccione **On** para permitir que la señal del micrófono se envíe a los auriculares. Seleccione **Off** para enviar la señal del micrófono a las salidas maestras solamente.
- **Reset Mic Default:** Seleccione **OK** para regresar los ajustes del micrófono a sus valores predeterminados o seleccione **Cancel** para regresar al menú anterior.

FX

Estos ajustes afectan a los efectos del X1850 PRIME.

- **FX Return:** Este es el nivel de unidad para las salidas de envío y las entradas de recepción: **-10dB–+10dB**. Es posible que tenga que modificar este ajuste en base a los tipos de efectos externos que esté utilizando.
- **Beat Break Edit:** Este menú le permite seleccionar, editar y almacenar patrones para el efecto BeatBreak. Consulte [Efectos > Módulo de efectos de BPM](#) para obtener más información sobre el funcionamiento de este efecto.

Como editar un patrón:

1. Gire la perilla **FX Select/Enter** para seleccionar un patrón (**1–16**) y luego púlsela.
2. Gire la perilla **FX Select/Enter** para seleccionar una de las 12 semicorcheas del patrón. No es posible editar los cuatro beats principales del patrón; siempre sonarán ya que contienen el audio que se está muestreando.
Pulse la perilla **FX Select/Enter** para modificar el beat de un "golpe"/"nota" (■) a un silencio (___) o viceversa.
Repita este paso si lo desea.
3. Pulse **Back** para volver a la pantalla anterior.

- **FX List Customize:** Utilice esta pantalla para personalizar el orden de los efectos. Gire la perilla **FX Select/Enter** para seleccionar un efecto de la lista de efectos disponibles del lado izquierdo y luego pulse esta perilla para añadir al efecto al nuevo orden del lado derecho. Repita este paso para cada efecto o seleccione **-Cancel-** para regresar a la pantalla anterior. Una vez que haya realizado esto para todos los efectos, seleccione **-End-** para guardar su lista personalizada.
- **BPM FX On Color:** Este ajuste determina el color del botón BPM FX On/Off cuando parpadea: **red, spring green, green, light blue, blue, yellow, orange o purple.**
- **Noise Level:** Este ajuste determina el nivel de ruido cuando se utiliza el efecto de barrido de ruido: **-20 dB a +15 dB.**
- **FX Quantize:** Este ajuste determina la cantidad de tiempo que el efecto esperará antes de aplicarse una vez activado el botón **BPM FX: 1, 1/2, 1/4 o 1/8 de beat.** Esto mantendrá al efecto sincronizado con la cuadrícula de beats de los reproductores de medios conectados.
- **FX Limiter:** Active este ajuste configurándolo en **On** a fin de limitar el volumen de la salida de efectos para que sea igual a la entrada del canal. Seleccione **Off** para no aplicar un limitador a los efectos.

Advanced Audio

Estos ajustes determinan el funcionamiento digital del mezclador y otras funciones avanzadas.

- **Sampling Rate:** La tasa de muestreo de la señal de audio USB: **44.1kHz, 48kHz o 96kHz.**
 - **Master Out Level:** Un desplazamiento respecto del nivel de volumen de las salidas maestras: **-15dB a 0dB.**
 - **Master Limiter:** Este ajuste aplica un limitador a la salida maestra: **20 dB a 0 dB.** Seleccione **Off** para no aplicar un limitador a la salida maestra.
 - **Booth Settings:** Estos ajustes determinan el encaminamiento del audio de la cabina:
 - **Booth Pan:** Esto permite que el balance (panning) del audio de la cabina se distribuya junto con el audio maestro: **Enable o Disable.**
 - **Booth Out Level:** Un desplazamiento respecto del nivel de volumen de las salidas de la cabina: **0dB a -15dB.**
 - **USB Audio:** Estos ajustes determinan el enrutamiento y los niveles del audio USB.
 - **CH1-4/Master/Cue Assign:** Estos ajustes determinan los canales de audio USB **(1/2-9/10)** que recibirán la señal de audio proveniente de los Canales 1-4 (**CH1-CH4**), y la mezcla maestra (**Master**).
 - **Output Level:** Este ajuste es un desplazamiento respecto del nivel de volumen de la mezcla maestra enviada hacia su ordenador a través de una conexión USB: **-20dB a +20dB.**
 - **Ch Input Level:** Este ajuste es un desplazamiento respecto de las señales de audio enviadas a los Canales 1-4 desde su ordenador a través de una conexión USB: **-20dB a +20dB.**
 - **Modo de transmisión en vivo (Broadcast):** Cuando se activa (**On**), esta opción le permite enviar la señal maestra a su ordenador a través de los canales de audio USB 1-2 para utilizarlas con software de transmisión en vivo (broadcast). Desactívelo (**Off**) para deshabilitar el modo de transmisión en vivo.
- Nota:** Cuando el modo de transmisión en vivo está habilitado, aparecerá un mensaje indicando que se deshabilitará DVS en el canal 1. Pulse **Enter** para continuar.
- **DVS Setup:** Para los Canales 1-4 (**CH1-CH4**), seleccione el nivel de entrada que utilizará cada uno de ellos cuando su selector de entrada se ajuste a **DVS**. Seleccione **Phono** para utilizar discos de vinilo de control o **Line** para utilizar CD de control.
 - **Digital Settings:**
 - **Digital Out:** Este ajuste es un desplazamiento respecto del nivel de volumen de la señal de audio enviada desde la salida digital: **-20dB a +20dB.**
 - **Digital Link:** Seleccione **On** para sumar a la señal saliente antes de la perilla **Master** y la perilla **Booth**, las cuales puede utilizar para controlar su nivel de salida. Seleccione **Off** para sumar a la señal saliente después de la perilla **Master** y la perilla **Booth**, las cuales no afectarán su nivel de salida.
 - **Link Level:** Este ajuste es un desplazamiento respecto del nivel de volumen de la señal de audio enviada a la entrada Digital Link (enlace digital): **-20dB a +20dB.**
 - **Cross Fader Cut:** Estos ajustes determinan qué tanto debe mover el crossfader desde cada lado (**Fader Cut A o B**) para que empiece a afectar a la señal de audio: **-2.0mm a 1.0mm**

System

Estos ajustes determinan el funcionamiento general.

- **Info:** Estas pantallas contienen información sobre la versión actual del firmware y sobre la red.
 - **Version:** Indica la versión actual del firmware del X1850 PRIME.
 - **IP Address:** Es la dirección IP que está utilizando el X1850 PRIME.
 - **MAC Address:** Es la dirección MAC que está utilizando el X1850 PRIME.
- **Display:**
 - **Display Brightness:** Este ajuste determina el brillo de la pantalla de OLED: **Low, Med o High.**
 - **LED Brightness:** Este ajuste determina el brillo de todos los LED de la superficie de control: **Low, Med o High.**
- **Engine Connect:** Seleccione **Auto** para permitir que el X1850 PRIME reciba de forma automática información de sincronización y BPM (a fin de sincronizar los tiempos de los efectos) desde las reproductoras de medios conectadas a sus puertos Link y para enviar datos de la pista y el perfil del usuario entre ellas. El X1850 PRIME también detectará y configurará de forma automática cada reproductor de medios una vez que conecte sus puertos Link. Seleccione **Manual** para desactivar el enlace automático y sólo activar esta característica de forma manual manteniendo pulsado el botón **Engine Connect** hasta que aparezca la pantalla Channel Assignment en las reproductoras de medios. Entonces podrá asignar libremente cada capa de reproductor de medios a un canal específico.
- **Cue Settings:**
 - **Cue Solo Mode:** Seleccione **On** para usar los botones Channel Cue como botones de “solo” (al pulsar uno se silenciarán todos los demás canales). Seleccione **Off** para usarlos como botones de cue normales (al pulsar uno se enviará su señal al canal de cue).
 - **Cue 1–4 Color:** Este ajuste determina el color de los botones Cue de cada canal: **red, spring green, green, light blue, blue, yellow, orange o purple.**
 - **Reset Cue Defaults:** Seleccione **OK** para regresar los ajustes de cue a sus valores predeterminados o seleccione **Cancel** para regresar al menú anterior.
- **Contour Lock:** Cuando se ajusta a **On**, este ajuste bloquea el **Crossfader Contour** a la posición actual de la perilla para que no cambie si cambia la posición de la perilla. Ajústela a **Off** para desactivar el bloqueo.
- **Through Position Lock:** Cuando se ajusta a **On**, este ajuste bloquea los interruptores de **Crossfader Assign** a la posición **Thru** para que no cambie si se modifica el interruptor. Ajústela a **Off** para desactivar el bloqueo.
- **Network Settings:**
 - **Refresh IP Address:** Seleccione **OK** para renovar su dirección IP, lo cual reestablece la conexión entre su X1850 PRIME y cualesquiera otras compatibles reproductoras de medios conectada a los puertos Link. Seleccione **Cancel** para regresar a la pantalla anterior.
- **MIDI:** Estos son los ajustes de MIDI que determinan como se utilizan las conexiones MIDI.
 - **Clock Send:** Estos ajustes determinan si el X1850 PRIME enviará mensajes de MIDI Clock a través de cada una de estas conexiones. Para cada opción, seleccione **On** para activar la transmisión u **Off** para desactivarla.
 - **USB:** Esto aplica a ambos **puertos USB 1 y 2**. Si está utilizando el X1850 PRIME para controlar software, ajústelo a **On**.
 - **5pin:** Esto aplica a la **salida MIDI**.
 - **Active Send:** Estos ajustes determinan si el X1850 PRIME enviará mensajes de MIDI normales a través de cada una de estas conexiones. Para cada opción, seleccione **On** para activar la transmisión u **Off** para desactivarla.
 - **USB:** Esto aplica a ambos **puertos USB 1 y 2**. Si está utilizando el X1850 PRIME para controlar software, ajústelo a **On**.
 - **5pin:** Esto aplica a la **salida MIDI**.
- **Factory Reset:** Seleccione **OK** para regresar al X1850 PRIME a sus valores predeterminados de fábrica (espere unos segundos después de seleccionar esta opción antes de reanudar la operación normal). Seleccione **Cancel** para regresar a la pantalla anterior.

Guide d'utilisation (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition du X1850 PRIME. Chez Denon DJ, nous savons à quel point la musique est importante pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — faire de votre performance la meilleure qui soit. Nous sommes honorés et enthousiastes de pouvoir jouer un rôle dans votre parcours de création musicale dans l'univers du DJing.

Caractéristiques :

- Console de mixage numérique à 4 canaux avec 4 canaux phono/ligne commutables
- Section d'effets BPM avec isolation des bandes des fréquences
- Doubles connexions audio USB pour logiciels et périphériques audio
- Boutons de balayage et d'effets BPM dédiés — effets de haute qualité pour chaque canal avec une simple rotation de bouton
- Boutons Sweep FX et BPM FX dédiés, des effets de haute qualité, incluant les nouveaux effets Pumper et Echo Hold, pouvant être ajoutés à chaque canal avec une simple rotation du bouton
- Quantification des effets pour l'activation des effets
- Égalisation expressive, choisir entre les modes Classic ou Isolation et une commande de résonance du filtre réglable
- Protocole Engine Connect pour verrouiller des effets sur la grille de battement
- Crossfader expressif Flex-Fader de Denon DJ
- Connecter des effets et des instruments MIDI
- Sortie numérique 24 bits/96 kHz pour une qualité audio sans compromis
- Écran OLED pour des réglages précis à partir de menus
- 4 entrées numériques pour un mixage audio à haute résolution
- Concentrateur réseau pour jusqu'à quatre lecteurs ou accessoires
- Construction robuste en métal
- Connecteur d'alimentation CEI verrouillable

Contenu de la boîte

X1850 PRIME	Guide d'utilisation
Câble USB	Consignes de sécurité et informations concernant la garantie
Câble d'alimentation	

Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, et la compatibilité, veuillez visiter denondj.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter denondj.com/support.

Enregistrement du produit

L'achat du produit peut inclure de logiciels exclusifs et/ou des promotions accessibles uniquement par l'enregistrement de votre produit sur le site Web de Denon DJ.

Pour vérifier votre admissibilité et accéder au contenu disponible, veuillez enregistrer votre produit en suivant les instructions ci-dessous :

1. Visitez denondj.com.
2. Cliquez sur **Sign In** pour accéder à votre compte existant ou pour créer un nouveau compte.
3. Une fois connecté, cliquez sur **My Registered Products**.
4. Entrez le numéro de série du produit dans la case et cliquez sur **Register Product**.
5. Une fois l'enregistrement réussi, tous les téléchargements de logiciels, contenus exclusifs et offres promotionnelles applicables figureront sur votre compte.

Installation

1. Veillez à ce que tous les appareils soient **hors tension** et que tous les niveaux soient au réglage **minimum**.
2. Reliez les sorties audio de vos lecteurs multimédias aux entrées de la X1850 PRIME.
3. Si vous utilisez plusieurs lecteurs multimédias compatibles de Denon DJ, reliez leurs ports **Link** aux ports **Link** de la X1850 PRIME selon l'un des schémas de connexion suivants.
4. Branchez tous les autres appareils (platines, casque d'écoute, amplificateurs de puissance, enceintes, etc.) aux entrées et sorties de la X1850 PRIME.
5. Branchez tous les appareils à l'alimentation secteur.


Lors de la mise en marche, commencez par allumer (1) les lecteurs multimédias et les autres sources d'entrée, (2) la X1850 PRIME, puis (3) les appareils de sortie.

Lors de la mise hors tension, commencez par fermer (1) les appareils de sortie, (2) la X1850 PRIME, puis (3) les lecteurs multimédias.


Schémas de connexion

Les articles qui ne figurent pas dans la section [Présentation > Contenu de la boîte](#) sont vendus séparément.

Exemple 1



Exemple 2



Réseau

Vous pouvez utiliser la X1850 PRIME afin de mettre en réseau plusieurs lecteurs multimédias compatible de Denon DJ, leur permettant de partager des informations de minutage et de BPM avec la X1850 PRIME, ainsi que des données de piste et d'utilisateur.


Cette fonctionnalité offre plusieurs avantages lors de prestations. Par exemple, si vous utilisez quatre lecteurs multimédias compatible de Denon DJ, vous pouvez utiliser l'un d'eux pour parcourir **toutes** les pistes sur **tous** les périphériques (lecteurs USB ou cartes SD) connectés à ces lecteurs multimédias. Vous pouvez ensuite faire la lecture de l'une des pistes immédiatement sans avoir à déplacer le périphérique d'un appareil à l'autre.

Pour mettre en réseau des lecteurs multimédia Denon DJ compatibles, veuillez utiliser les câbles de réseau fournis afin de relier leurs ports **Link** aux ports **Link (1-4)** du panneau arrière de la X1850 PRIME.

Le témoin **Network (Media Status)** de chaque lecteur multimédia s'allume lorsque l'appareil est correctement connecté à un réseau.


Par défaut, la X1850 PRIME détecte et configure automatiquement chaque lecteur multimédia Denon DJ compatible branché à ses ports Link. Le port Link sur la X1850 PRIME déterminera les canaux utilisés par le lecteur multimédia. Veuillez consulter les scénarios ci-dessous.

Vous pouvez également assigner librement chaque couche de lecteur multimédia à un canal spécifique en modifiant le paramètre **Engine Connect** dans le menu Utility de la X1850 PRIME. Veuillez consulter le Guide d'utilisation du lecteur multimédia afin d'en savoir plus.



Caractéristiques

Panneau supérieur



1. **Input Select** : Ces boutons permettent de sélectionner la source audio pour chaque canal :
 - **Digital** : Lorsque cette option est sélectionnée, la source audio est les entrées numériques.
 - **Line** : Lorsque cette option est sélectionnée, la source audio est les **entrées à niveau ligne**.
 - **Phono** : Lorsque cette option est sélectionnée, la source audio est les **entrées phono**.
 - **USB** : Lorsque cette option est sélectionnée, la source audio est un ordinateur branché à un **port USB**.
 - **DVS** : Lorsque cette option est sélectionnée, la source audio est un ordinateur branché à un **port USB** et utilisant la commande vinyle avec un système vinyle numérique.
2. **USB 1/2** : Lorsque le bouton **Input Select** est réglé sur **USB**, ces sélecteurs permettent de sélectionner le **port USB 1** ou le **port USB 2** comme source. Lorsqu'un ordinateur est branché à ce port, le canal commande le canal correspondant dans le logiciel.
3. **Level** : Ces boutons permettent d'ajuster le niveau pré-atténuation et pré-égalisation du signal audio de chaque canal.
4. **Égalisation (High, Mid et Low)** : Ces boutons permettent d'augmenter ou de couper les hautes, moyennes et basses fréquences de chaque canal. Vous pouvez utiliser le menu Utility pour définir le type d'égalisation afin de déterminer les valeurs minimales (couper) et maximales (augmenter) (veuillez consulter la section [Fonctionnement > Menu Utility > EQ](#)).
5. **Vumètres des canaux** : Ces DEL indiquent le niveau pré-atténuation du signal audio de chaque canal.
6. **Curseur du canal** : Ces curseurs permettent de régler le volume de chaque canal.

7. **Cue** : Ces touches permettent d'acheminer le signal pré-atténuation de chaque canal au canal de pré-écoute. Appuyer sur plus d'une de ces touches en même temps permet d'acheminer le signal de chaque canal au canal de pré-écoute simultanément.
8. **Bouton Filter** : Ces boutons permettent de régler le filtre de chaque canal. Tourner le bouton dans le sens antihoraire permet d'appliquer un filtre passe-bas et tourner le bouton dans le sens horaire permet d'appliquer un filtre passe-haut.
9. **Touche Filter** : Cette touche permet d'activer et de désactiver les filtres (commandés par les **boutons Filter**) sur tous les canaux.
10. **Bouton Sweep FX** : Ces boutons permettent de régler l'équilibre entre le signal traité (signal de sortie de l'effet de balayage) et le signal non traité (signal sans effets de balayage). Sélectionnez la position centrale (12 h) pour un signal entièrement non traité.
11. **Touches Sweep FX** : Ces touches permettent d'activer et de désactiver un effet commandé par les **boutons Sweep FX**. Seulement une des touches peut être activée à la fois.
 - **Dub Echo** : Cet effet permet d'ajouter un bref écho. Tourner un des **boutons Sweep FX** dans le sens antihoraire à partir de la position centrale (12 h) permet de diminuer la longueur du délai et d'augmenter la rétroaction, et tourner dans le sens horaire permet d'augmenter la longueur du délai ainsi que la rétroaction.
 - **Noise** : Cet effet permet d'ajouter du bruit au signal. À partir de la position centrale (12 h), tourner un des **boutons Sweep FX** dans le sens horaire permet d'ajouter du bruit blanc, et tourner dans le sens antihoraire permet d'ajouter du bruit blanc avec un effet de gate synchronisé au tempo du canal.
 - **Wash Out** : Ceci permet d'ajouter un effet de transition. Tourner un des **boutons Sweep FX** dans le sens antihoraire jusqu'à sa position minimum permet d'ajouter un effet d'un écho d'un demi-temps qui met en sourdine le signal audio normal du canal, et tourner dans le sens horaire jusqu'à sa position maximum permet d'appliquer un écho d'un temps.
 - **Gate** : Cet effet permet d'ajouter au signal un effet de gate basé sur le temps. Tourner un des **boutons Sweep FX** dans le sens antihoraire à partir de la position centrale (12 h) permet d'ajouter un effet de gate synchronisé au tempo du canal, et tourner dans le sens horaire permet d'ajouter un effet de gate qui atténue le signal. Plus le bouton est tourné dans le sens horaire, plus l'atténuation est importante.
12. **Indicateurs BPM FX** : Ces témoins s'allument lorsqu'un canal est sélectionné et modifié par le module d'effets BPM (lorsque le bouton **FX Channel Assign** est réglé sur **Channel 1, 2, 3 ou 4**), **X-Fader A** ou **B** (si le canal est assigné au côté actif) ou **Master** (tous les canaux).
13. **Affectation du crossfader** : Ce commutateur permet d'acheminer l'audio du canal correspondant à l'un des côtés du crossfader — **A** (gauche) ou **B** (à droite) — ou de contourner le crossfader et d'acheminer l'audio directement au programme mix — **Thru** (centre).
14. **Crossfader** : Ce crossfader permet de mélanger les signaux des modules actifs.
15. **Indicateurs du crossfader** : Ces témoins s'allument lorsqu'un des côtés du crossfader est sélectionné et modifié par le module d'effets (lorsque le bouton **FX Channel Assign** est réglé sur **X-Fader A** ou **B**).
16. **X Fader Contour** : Ce bouton permet de régler l'intensité du fondu du **crossfader**. Tourner dans le sens antihoraire permet d'obtenir un fondu progressif (mixage) et tourner dans le sens horaire permet d'obtenir une coupure nette (scratch). La position centrale est typiquement utilisée dans les clubs.
17. **Ch Fader Contour** : Ce bouton permet de régler l'intensité du fondu des **coursers des canaux**. Tourner le bouton dans le sens antihoraire permet d'augmenter le volume « plus tard » (plus près du haut du curseur). Tourner le bouton dans le sens horaire permet d'augmenter le volume « plus tôt » (presque immédiatement après avoir déplacé le curseur de sa position minimum). La position centrale est une augmentation linéaire du volume.
18. **X Fader Start** : Ce commutateur permet d'activer ou de désactiver la fonction de commande à distance du crossfader (crossfader start). Lorsqu'elle est activée, vous pouvez lancer automatiquement la lecture des lecteurs multimédias compatible de Denon DJ affectés à chaque côté du crossfader en déplaçant le crossfader vers ce côté.
19. **Channel Fader Start** : Ce commutateur permet d'activer ou de désactiver la fonction de commande à distance du curseur du canal (channel fader start). Lorsqu'elle est activée, vous pouvez lancer automatiquement la lecture des lecteurs multimédias compatible de Denon DJ affectés à chaque canal en déplaçant le curseur du canal vers le haut.
20. **Booth** : Ce bouton permet de régler le niveau du volume des **sorties cabine**.

21. **Vumètres de niveau principal** : Ces DEL indiquent le niveau du signal audio du mix principal (acheminé aux **sorties principales**).
22. **Master** : Ce bouton permet de régler le niveau du volume des **sorties principales**.
23. **Sélecteur stéréo/mono** : Ce sélecteur permet de définir la configuration de canal des sorties principales : **Stereo** (signal audio binaural transmis de façon séparée aux canaux gauches et droits) ou **Mono** (signal audio monaural transmis de façon combinée aux canaux gauches et droits).
24. **Pan** : Ce bouton permet de régler la position du signal des **sorties principales** dans le champ stéréo.
25. **Entrée Mic 1** : Cette entrée permet de brancher un microphone électrodynamique standard en utilisant un câble XLR ou 6,35 mm (non inclus). Le niveau du signal de cette entrée est commandé par le bouton **Mic 1 Level** du panneau supérieur.
26. **Mic 1/2 Level** : Ces boutons permettent d'ajuster le volume des entrées microphone correspondantes. Le témoin à côté de chaque bouton indique le niveau du signal par sa couleur : **vert** (normal/optimal), **orange** (moyen) ou **rouge** (maximum/crête).
27. **Mic On/Off** : Ces touches permettent d'activer et de désactiver le microphone correspondant.
28. **Talk Over** : Cette touche permet d'activer et de désactiver la fonction « talkover », qui réduit automatiquement le niveau de volume du mix principal lorsque vous parlez dans le microphone. Vous pouvez utiliser le menu Utility pour définir la quantité d'atténuation apportée au signal et la rapidité avec laquelle il retourne à son niveau normal (veuillez consulter la section [Fonctionnement > Menu Utility > Microphone](#)).
29. **Égalisation microphone (High, Low)** : Ces boutons permettent d'augmenter ou de couper les hautes et basses fréquences des deux microphones.
30. **Sorties casque d'écoute** : Cette sortie permet de brancher un casque d'écoute 6,35 mm ou 3,5 mm afin de contrôler le signal. Le niveau de ces sorties est commandé par le bouton **Headphone Level**.
31. **Headphone Level** : Ce bouton permet d'ajuster le volume des sorties casque.
32. **Split Cue** : Lorsque ce sélecteur est à **On**, l'audio du casque sera partagé afin que tous les canaux envoyés au canal cue soient combinés en mono et ajoutés au canal casque gauche et que le mix principal soit combiné en mono et ajouté au canal droit. Lorsque le sélecteur est à **Off**, l'audio du canal cue et du mix principal sont combinés.
33. **Cue-Mix** : Ce bouton permet d'ajuster l'équilibre entre les niveaux des signaux de pré-écoute et du mix principal transmis au casque d'écoute.
34. **Écrans d'affichage** : Ces écrans fournissent une rétroaction instantanée des paramètres d'effets, du tempo, etc. Les écrans affichent également le menu Utility, dans lequel vous pouvez configurer les paramètres matériels et modifier le comportement des fonctionnalités en fonction de votre flux de travail préféré, en ajustant le routage du signal audio, l'ordre des modules d'effets, les niveaux d'entrée et de sortie, etc.
35. **BPM FX On/Off** : Cette touche permet d'activer et de désactiver le module d'effets BPM.
36. **FX Amount** : Tourner ce bouton permet de régler la quantité du signal de sortie du module d'effet BPM.
37. **Instant** : Cette touche permet d'activer et de désactiver le mode Instant FX pour la **barre tactile de effets**.
38. **FX Channel Assign** : Ce bouton permet de sélectionner le canal auquel seront ajoutés les effets du module d'effets BPM. **Channel 1, 2, 3** ou **4** ; **X-Fader A** ou **B** (un côté ou l'autre du crossfader) ; **Mic** (les deux signaux des microphones) ; ou **Master** (le mix principal).
39. **FX Select/Enter** : Ce bouton permet de sélectionner un effet à ajouter au signal. Alors que dans le menu Utility, ce bouton permet de sélectionner une option et l'enfoncer permet de confirmer la sélection ou d'accéder à un sous-menu.
40. **Back** : Lors de l'affichage du menu Utility, cette touche permet de revenir à la fenêtre précédente.
41. **FX Cue** : Cette touche permet de pré-écouter les effets ajoutés via le canal de pré-écoute. Cependant, certains des effets BPM ne peuvent être pré-écouter via le canal de pré-écoute.
42. **FX Time/Parameter** : Ce bouton permet de régler la fréquence de l'effet utilisée par le module d'effets BPM. Appuyer sur le bouton permet de basculer entre le réglage de l'effet selon une valeur en division temporelle et valeur en millisecondes. (Un témoin s'allume sur la barre tactile des effets afin d'indiquer la division temporelle actuelle.) Ce bouton permet également de régler d'autres paramètres d'effet lorsque disponible.

43. **Barre tactile des effets** : Lorsque la touche Instant est désactivée, taper sur cette barre tactile capacitive permet de sélectionner la division temporelle qui sera utilisée par le module d'effets BPM. Un témoin s'allume sur la barre tactile des effets afin d'indiquer la division temporelle actuelle. Si la division temporelle actuelle n'est pas une valeur de quantification indiquée sur la barre (p. ex., l'effet BeatBreak), alors aucune des lumières ne s'allume.

Lorsque la touche Instant est activée, taper et maintenir un doigt sur la barre permet d'activer les effets, et faire glisser le doigt vers le haut ou vers le bas permet de régler la division temporelle de l'effet.

44. **Tap-/Auto** : Appuyer sur cette touche au moins **3 fois** au tempo désiré permet de définir la vitesse du module d'effets BPM pour le canal défini par le bouton **FX Channel Assign** (la vitesse du module pour les autres canaux demeure inchangée). L'intensité de la touche **Tap** est **faible** lorsque le BPM est entré manuellement.

Maintenir cette touche enfoncée pendant **1 seconde** permet de synchroniser la vitesse du module d'effets BPM au signal audio du canal défini par le bouton **FX Channel Assign** (la vitesse du module pour les autres canaux demeure inchangée). L'intensité de la touche **Tap** est élevée lorsque le BPM est entré automatiquement et **Auto** s'affiche à côté du BPM sur le second écran. Si vous utilisez un lecteur multimédia compatible de Denon DJ avec Engine Connect, le second lecteur multimédia commandera le module d'effets BPM et le logo Engine s'affichera sur le second écran.

45. **FX Frequency** : Ce bouton permet de sélectionner la bande de fréquence du signal audio sur laquelle des effets BPM seront ajouter. Sélectionner la position centrale (12 h) permet d'ajouter les effets sur l'ensemble du spectre des fréquences.

46. **Quantize-/Utility** : Ce bouton permet de quantifier l'effet BPM sur les lecteurs multimédia connectés aux ports **Link**.

Cette touche permet d'accéder et de quitter le menu Utility. Quitter le menu Utility enregistre également toutes les modifications apportées aux menus.


47. **MIDI Start/Stop** : Cette touche permet de transmettre un message MIDI Start ou MIDI Stop par le biais du **port USB** ou de la **sortie MIDI** (sélectionné dans le menu Utility). Le tempo sera en fonction de la sélection du bouton **FX Channel Assign**. Si vous modifiez la sélection du bouton **FX Channel Assign**, maintenez cette touche enfoncée afin de transmettre le nouveau tempo.

48. **Engine Connect** : Lorsque les ports **Link** sont reliés à des lecteurs multimédias compatible de Denon DJ, appuyer sur cette touche permet d'activer la connexion par laquelle la X1850 PRIME peut recevoir des informations de minutage et de BPM (pour synchroniser les tempos d'effet), ainsi que transmettre des données de piste et d'utilisateur entre les lecteurs multimédias.

Maintenir ce bouton enfoncé permet d'afficher l'assignation manuelle des canaux sur les écrans des lecteurs multimédia compatibles.

49. **Ports USB** : Utilisez des câbles USB standards afin de brancher des ordinateurs à ces ports USB.

Panneau arrière



- Entrée d'alimentation** : Utilisez le câble d'alimentation verrouillable fourni pour brancher cette entrée à une prise secteur. Pour débrancher le câble d'alimentation, appuyez sur la languette jaune, puis retirez le câble de l'entrée. Vous pouvez également utiliser un câble d'alimentation CEI standard à la place du câble d'alimentation verrouillable fourni.
- Interrupteur d'alimentation** : Cette touche permet de mettre la X1850 PRIME sous et hors tension. Veuillez mettre la X1850 PRIME sous tension uniquement **après** avoir raccordé tous les appareils d'entrée et **avant** de mettre les amplificateurs et enceintes sous tension. Veuillez mettre les amplificateurs et les enceintes hors tension **avant** de mettre la X1850 PRIME hors tension.

3. **Ports Link** : Ces ports permettent de brancher des lecteurs multimédias compatible de Denon DJ et/ou un ordinateur en utilisant des câbles réseau. Chaque lecteur multimédia du réseau peut utiliser cette connexion afin de partager des informations de minutage et de BPM avec la X1850 PRIME (afin de synchroniser les effets tempo), ainsi que des données de piste et d'utilisateur avec d'autres lecteurs multimédias.
4. **Sorties principales** (XLR symétriques) : Ces sorties permettent de brancher des enceintes ou un système d'amplification en utilisant des câbles XLR standard. Le niveau du signal de ces sorties est commandé par le bouton **Master** du panneau supérieur.
5. **Sorties principales** (RCA asymétriques) : Ces sorties permettent de brancher des enceintes ou un système d'amplification en utilisant des câbles RCA standard. Le niveau du signal de ces sorties est commandé par le bouton **Master** du panneau supérieur.
6. **Sorties d'enregistrement** (RCA) : Ces sorties permettent de brancher une interface d'enregistrement, une console de mixage externe, etc., en utilisant des câbles RCA standard. Utilisez le menu Utility afin de sélectionner l'option d'inclure le signal audio des microphones dans le mix acheminé à ces sorties (veuillez consulter la section [Fonctionnement > Menu Utility > Microphone](#)).
7. **Sorties cabine** (6,35 mm, TRS) : Ces sorties permettent de brancher des enceintes cabine ou un système d'amplification cabine en utilisant des câbles 6,35 mm standards. Le niveau du signal de ces sorties est commandé par le bouton **Booth** du panneau supérieur. Utilisez le menu Utility afin de sélectionner l'option d'inclure le signal audio des microphones dans le mix acheminé à ces sorties (veuillez consulter la section [Fonctionnement > Menu Utility > Microphone](#)).
8. **Sorties Send** (6,35 mm, TRS) : Ces sorties permettent de relier un module d'effets externe ou un autre appareil.
9. **Entrées Receive** (6,35 mm, TRS) : Ces entrées permettent de relier un module d'effets externe ou un autre appareil. Utilisez le menu Utility afin de régler le niveau du signal audio (veuillez consulter la section [Fonctionnement > Menu Utility > FX](#)).
10. **Entrées Phono/Line** (RCA) : Ces entrées à niveau ligne ou phono permettent de brancher des sources audio externe en utilisant des câbles RCA standard. Utilisez les **sélecteurs d'entrée** sur le panneau supérieur pour définir lequel des signaux des entrées à niveau ligne ou des entrées phono sera envoyé à chaque canal.
11. **Borne de mise à la terre** : Si vous utilisez des platines vinyle phono avec fil de mise à la terre, veillez à relier le fil à cette borne. S'il y a un ronflement ou du bruit, il se pourrait que vos platines vinyle ne soient pas mises à la terre.
Remarque : Certaines platines vinyle sont dotées d'un fil de mise à la terre intégré à la connexion RCA, et donc, n'ont pas besoin d'être reliées à la borne de mise à la terre.
12. **Entrée microphone 2** (6,35 mm, TRS) : Cette entrée permet de brancher un microphone électrodynamique standard en utilisant un câble 6,35 mm (non inclus). Le niveau du signal de cette entrée est commandé par le bouton **Mic 2 Level** du panneau supérieur.
13. **Sortie MIDI** (DIN à cinq broches) : Cette sortie permet de relier l'entrée MIDI d'un appareil MIDI externe en utilisant un câble MIDI DIN à cinq broches standard. Cette sortie vous permet de transmettre un message MIDI Start en utilisant la touche **MIDI Send**. Vous pouvez utiliser le menu Utility afin d'activer et de désactiver cette connexion (veuillez consulter la section [Fonctionnement > Menu Utility > System](#)).
14. **Digital In** (RCA numérique) : Ces entrées 24 bits/96 kHz permettent de relier les sorties numériques des lecteurs multimédias compatible de Denon DJ en utilisant des câbles RCA numériques.
15. **Digital Link In** (RCA numérique) : Lors de l'utilisation de plus d'une X1850 PRIME, utilisez un câble RCA numérique pour brancher cette entrée à la sortie numérique d'une autre X1850 PRIME.
16. **Digital Out** (RCA) numérique : Cette sortie permet de relier l'entrée numérique d'une autre X1850 PRIME, d'une interface externe, d'une console de mixage, ou autre appareil, en utilisant un câble RCA numérique. Utilisez le menu Utility afin de régler le niveau du signal audio sortant (veuillez consulter la section [Fonctionnement > Menu Utility > Advanced Audio](#)).

Fonctionnement

Effets

Module d'effets BPM

Le module d'effet intégré vous permet d'appliquer des effets à des canaux spécifiques en fonction de son tempo actuel.

Afin d'activer et de désactiver le module d'effets BPM, appuyez sur la touche **BPM FX On/Off**.

Afin de sélectionner le canal auquel seront ajoutés les effets du module d'effets BPM, tournez le bouton **FX Channel Assign**. Les options sont les suivantes : **Channel 1, 2, 3 ou 4** ; **X-Fader A ou B** (un côté ou l'autre du crossfader) ; **Mic** (les deux signaux des microphones) ; ou **Master** (le mix principal).

Pour ajouter ou supprimer l'effet vers ou depuis le canal de pré-écoute, appuyez sur la touche **FX Cue**. Lorsque la touche est allumée, les effets seront ajoutés au canal de pré-écoute seulement.

Pour sélectionner un effet, tournez le bouton **FX Select/Enter**.

Les effets disponibles sont :

- **Echo** : Cet effet permet d'ajouter de l'écho au signal original. Le bouton **FX Parameter** permet de définir le niveau de rétroaction de l'effet d'écho.
- **Delay** : Cet effet permet d'ajouter des parties répétées du signal original qui s'affaiblissent avec le temps.
- **Hall Echo** : Cet effet permet d'ajouter de la réverbération et de l'écho. Le bouton **FX Parameter** permet de définir le niveau de décroissance de l'écho.
- **Ping-pong** : Cet effet permet d'ajouter un délai stéréo dont la vitesse diffère entre les canaux gauche et droit.
- **Auto Gate** : Cet effet coupe le signal original à une vitesse régulière.
- **Flanger** : Cet effet superpose à un signal le même signal, mais avec un léger retard afin de créer un effet de filtre en peigne (ressemblant à un avion à réaction).
- **Filter** : Cet effet varie la fréquence de coupure du filtre à une vitesse régulière.
- **Phaser** : Cet effet superpose à un signal le même signal, mais en décalage de phase afin de créer un effet de modulation subtile.
- **Bit Crush** : Cet effet ajoute un filtre à faible débit binaire. Le bouton **FX Parameter** permet de définir le débit binaire moyen et la profondeur de bits afin de modifier le son de l'effet.
- **Reverb** : Cet effet permet d'ajouter une réverbération au signal original. La quantité de délai ajouté dépend du tempo. Tourner le bouton **FX Parameter** permet de définir le niveau de décroissance de la réverbération, et appuyer sur le bouton **FX Parameter** lorsque la réverbération est activée permet de « geler » la réverbération et de couper le son du canal.
- **Roll** : Cet effet échantillonne le signal audio actuel et le répète à une vitesse régulière selon la division temporelle actuel.
- **RevRoll** (effet roll inversé) : Cet effet échantillonne le signal audio actuel et le répète à l'envers à une vitesse régulière selon la division temporelle actuel.
- **BeatBreak** : Cet effet échantillonne les 4 temps de chaque mesure du signal original et les rejoue (dans la même mesure) selon un enchaînement programmé, afin de créer un effet de « bégaiement » ou de « breakbeat ».

Pour sélectionner un enchaînement à utiliser, tournez le bouton **FX Time** pour sélectionner un des enchaînements illustrés dans le deuxième écran sous **Pattern 0-15**. Les 16 blocs (■) et/ou lignes (—) en dessous indiquent le rythme de l'enchaînement actuel de la même façon qu'un séquenceur pas à pas d'un module de percussion : un bloc représente une frappe et une ligne représente un silence.

Exemples :



indique une frappe sur chaque temps.

indique une frappe sur chaque croche.

indique une frappe sur chaque double-croche (chaque note de l'enchaînement).

Utilisez le menu **Utility** afin de modifier les enchaînements (veuillez consulter la section **Fonctionnement > Menu Utility > FX**).

- **Scratch** : Cet effet alterne entre la lecture normale et inversée de chaque temps, créant un effet de scratch sur un vinyle.
- **Pumper** : Cet effet atténue l'audio sur le temps fort, semblable à un compresseur parallèle. Les paramètres disponibles sont :
 - **Duck** : Ce paramètre permet de définir l'atténuation du volume : **-2 dB à -20 dB**.
 - **Offset** : Ce paramètre permet de définir le temps de décalage de l'atténuation en battements : **-1/16, -1/8, -1/4 et -1/2**.
- **Echo Hold** : Cet effet applique un écho qui, lorsque le **bouton FX Amount** est tourné dans le sens horaire au-delà du point central, maintient la répétition sur le dernier écho. Tourner le **bouton FX Amount** dans le sens antihoraire, au-delà du point central, permet de désactiver la répétition de l'écho.
- **SendRtn** (send/return) : Cette option permet d'activer les sorties Send et les entrées Receive qui permettent d'ajouter des effets externes au signal.

Tous les effets BPM sont à base temporelle, ainsi le module d'effets BPM dispose de plusieurs façons de programmer ou de détecter le tempo qu'il utilisera.

Pour régler la division temporelle du module d'effets BPM, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Veillez à ce que la division temporelle (**__ Beat**) soit sélectionnée dans l'écran inférieur (si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton **FX Time**), puis tournez le bouton **FX Time** pour sélectionner une autre division temporelle.
- Lorsque la touche **Instant** est **désactivée**, tapez sur la **barre tactile des effets** pour sélectionner une division temporelle. Le témoin correspondant sur la barre s'allumera afin d'indiquer la division temporelle actuelle.

Pour régler la vitesse du module d'effets BPM en millisecondes, veillez à ce que la vitesse en milliseconde (**__ ms**) soit sélectionnée dans l'écran inférieur (si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton **FX Time**), puis tournez le bouton **FX Time** pour régler la valeur.

Pour entrer un nouveau tempo, appuyez sur la touche **Tap** au moins 3 fois au tempo désiré. Ceci permet de définir la vitesse du module d'effets BPM pour le canal défini par le bouton **FX Channel Assign** (la vitesse du module pour les autres canaux demeure inchangée). L'intensité de la touche **Tap** est **faible** lorsque le BPM est entré manuellement.

Pour détecter le tempo automatiquement, maintenez la touche **Tap/-Auto** enfoncée pendant **1 seconde**. Ceci permet de synchroniser la vitesse du module d'effets BPM au signal audio du canal défini par le bouton **FX Channel Assign** (la vitesse du module pour les autres canaux demeure inchangée). L'intensité de la touche **Tap** est élevée lorsque le BPM est entré automatiquement et **Auto** s'affiche à côté du BPM sur le second écran.

Remarque : Si vous utilisez un lecteur multimédia compatible de Denon DJ avec Engine Connect, le second lecteur multimédia commandera le module d'effets BPM et le logo Engine s'affichera sur le second écran.

Pour régler le tempo manuellement, maintenez la touche **Tap/-Auto** enfoncée, puis tournez le bouton **FX Time** pour régler le BPM par incréments de 1. Tout en maintenant la touche **Tap/-Auto** enfoncée, appuyez sur le bouton **FX Time** pour régler le BPM par incréments de 0.1.

Pour activer la quantification des effets, utilisez le paramètre **FX Quantize** dans le menu **Utility > FX**. Lorsque cette option est activée, BPM FX s'active à partir d'un battement ou d'un incrément de battement en utilisant la grille de battements d'un lecteur multimédia compatible.

Vous pouvez facilement modifier la quantité du signal d'effet afin d'ajuster l'équilibre entre le signal traité (signal de sortie du module d'effets BPM) et le signal non traité (signal sans effets).

Pour régler l'équilibre entre le signal traité et non traité, tournez le bouton **FX Amount**. Vous pouvez également utiliser la **barre tactile des effets** en mode Instant FX (voir **ci-dessous**).

Généralement, les effets sont ajoutés à l'ensemble du spectre des fréquences, mais la X1850 PRIME permet également de les ajouter à une bande de fréquences isolées du signal audio (sur le canal sélectionné).

Pour sélectionner la bande de fréquences, tournez le bouton **FX Frequency**. Sélectionner la position centrale (12 h) permet d'ajouter les effets sur l'ensemble du spectre des fréquences.

Le mode Instant FX permet d'utiliser la **barre tactile des effets** pour activer l'effet et régler sa division temporelle simultanément.

Pour activer et désactiver le mode Instant FX, appuyez sur la touche Instant. La touche s'allume lorsque cette fonction est activée.

Pour activer l'effet, tapez et maintenez un doigt sur la **barre tactile des effets**, puis glissez le doigt vers le haut ou vers le bas afin de régler la division temporelle de l'effet.

Sweep FX

Sweep FX permet d'ajouter l'un des quatre effets aux quatre canaux et de le faire « balayer » en utilisant les **boutons Sweep FX**. Seulement un effet de balayage peut être ajouté appliqué à la fois.

Pour activer un effet de balayage, appuyez sur l'une des touches Sweep FX : **Dub Echo**, **Noise**, **Wash Out** ou **Gate**. La touche s'allume lorsque cette fonction est activée. Seulement une des touches peut être activée à la fois.

Pour désactiver l'effet de balayage, appuyez sur la touche Sweep FX allumée. Vous pouvez également appuyer sur une des autres touches Sweep FX pour activer cet effet, ce qui désactivera l'autre.

Pour tous les effets de balayage, lorsque le **bouton Sweep FX** est réglé sur la position centrale (12 h), l'effet n'est pas ajouté. Tourner le **bouton Sweep FX** dans le sens horaire et antihoraire permet d'ajouter l'effet et de produire différents résultats selon la direction et le type d'effet. Les effets de balayage disponibles et leurs fonctions sont les suivants :

- **Dub Echo** : Cet effet permet d'ajouter un bref écho. Tourner un des **boutons Sweep FX** dans le sens antihoraire permet de diminuer la longueur du délai et d'augmenter la rétroaction, et tourner dans le sens horaire permet d'augmenter la longueur du délai ainsi que la rétroaction.
- **Noise** : Cet effet permet d'ajouter du bruit au signal. À partir de la position centrale (12 h), tourner un des **boutons Sweep FX** dans le sens horaire permet d'ajouter du bruit blanc, et tourner dans le sens antihoraire permet d'ajouter du bruit blanc avec un effet de gate synchronisé au tempo du canal.
- **Wash Out** : Ceci crée un effet de transition. Tourner un des **boutons Sweep FX** dans le sens antihoraire jusqu'à sa position minimum permet d'ajouter un effet d'un écho d'un demi-temps qui met en sourdine le signal audio normal du canal, et tourner dans le sens horaire jusqu'à sa position maximum permet d'appliquer un écho d'un temps.
- **Gate** : Cet effet permet d'ajouter au signal un effet de gate basé sur le temps. Tourner un des **boutons Sweep FX** dans le sens antihoraire à partir de la position centrale (12 h) permet d'ajouter un effet de gate synchronisé au tempo du canal, et tourner dans le sens horaire permet d'ajouter un effet de gate qui atténue le signal. Plus le bouton est tourné dans le sens horaire, plus l'atténuation est importante.

Menu Utility

Le menu Utility permet de personnaliser différents paramètres de la X1850 PRIME qui affectent le routage du signal audio, le module d'effets, le niveau des entrées et des sorties, et bien plus.

Pour accéder ou quitter le menu Utility, appuyez et maintenez sur la touche **Quantize/–Utility**. Quitter le menu Utility enregistre également toutes les modifications apportées.

Dans le menu Utility, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- **Pour sélectionner une option**, tournez le bouton **FX Select/Enter**.
- **Pour confirmer votre sélection ou accéder à un sous-menu**, appuyez sur le bouton **FX Select/Enter**.
- **Pour revenir à la fenêtre précédente**, appuyez sur la touche **Back**.

Voici les descriptions des différents sous-menus du menu Utility :

EQ

Ces paramètres déterminent comment fonctionnent les boutons d'égalisation des canaux.

- **Type** : Sélectionnez **ISO** pour définir les plages des boutons d'égalisation des canaux de **-∞** à **+6dB/+10dB** (comme indiqué). Sélectionnez **EQ** pour définir les plages des boutons d'égalisation des canaux de **-24dB** à **+6dB** (pour certains lecteurs qui requièrent ces réglages).
- **High Cross Over** : Ce paramètre permet de définir la fréquence de coupure entre les boutons d'égalisation High et Mid lorsque le **Type** est réglé sur **ISO** : **1000Hz–8000Hz** (par différents incréments).
- **Low Cross Over** : Ce paramètre permet de définir la fréquence de coupure entre les boutons d'égalisation Mid et Low lorsque le **Type** est réglé sur **ISO** : **100Hz–800Hz** (par différents incréments).
- **Reset EQ Default** : Sélectionnez **OK** pour réinitialiser les paramètres d'égalisation des canaux à leurs valeurs par défaut, ou sélectionnez **Cancel** pour revenir au menu précédent.

Filter

- **Resonance** : Ce paramètre permet de définir la résonance des filtres sur les canaux 1 à 4 (c.-à-d., les fréquences juste au-delà de la fréquence de coupure qui ne seront pas coupées par le filtre). **0** est un paramètre plat (les fréquences juste au-delà de la fréquence de coupure ne seront pas entendues du tout), alors que **15** donne une résonance élevée (la fréquence de coupure n'est pas aussi « stricte », donc certaines fréquences près du seuil seront entendues).
- **Extreme Type** : Ce paramètre permet de déterminer l'effet des filtres de balayage sur les fréquences basses et hautes extrêmes. Sélectionner **Kill** fait en sorte que les fréquences extrêmes du filtre se terminent en silence, et sélectionner **Bleed** fait en sorte que les fréquences extrêmes du filtre sont jouées.

Headphones

- **Attenuation** : Ce paramètre permet de régler le niveau de gain de la sortie du casque d'écoute : **-10dB à +10dB**.
- **Split Cue Output** : Ce paramètre permet de déterminer le côté du signal stéréo qui joue le programme **Cue** sur le casque d'écoute, gauche (**Left**) ou droite (**Right**).

Microphone

Ces paramètres affectent les microphones.

- **Attenuation** : Ce paramètre permet de régler le niveau de gain des entrées microphone : **-15dB à 0dB**.
- **Gate Threshold** : Ce paramètre permet de modifier le niveau du signal audio nécessaire pour activer le signal du microphone. Certains types de microphones peuvent nécessiter différents seuils pour une utilisation optimale : **-40 dB à -79 dB**.
- **Talk Over Level** : Ce paramètre détermine la quantité d'atténuation apportée au volume du mix principal lorsque la fonction talkover est activée : **-40dB à -20dB**.
- **Talk Over Resume** : Lorsque la fonction talkover est utilisée, le volume du mix principal revient à son niveau normal dès que l'entrée microphone ne détecte aucun signal entrant. Ce paramètre détermine si la transition se produit normalement (**Normal**) ou rapidement (**Fast**).
- **EQ High** : Ce paramètre définit la bande de fréquences qui est affectée par le bouton d'égalisation microphone High. **1,000Hz–10,000Hz** (par différents incréments).
- **EQ Low** : Ce paramètre définit la bande de fréquences qui est affectée par le bouton d'égalisation microphone Low. **100Hz–900Hz** (par différents incréments).
- **Booth Receive** : Sélectionnez **On** afin que le signal du microphone soit acheminé aux sorties cabine et enregistrement. Sélectionnez **Off** pour envoyer le signal du microphone aux sorties principales uniquement.
- **Headphone Receive** : Sélectionner **On** permet d'envoyer le signal du microphone à la sortie casque. Sélectionner **Off** permet d'envoyer le signal du microphone aux sorties principales uniquement.
- **Reset Mic Default** : Sélectionnez **OK** pour réinitialiser les paramètres microphone à leurs valeurs par défaut, ou sélectionnez **Cancel** pour revenir au menu précédent.

FX

Ces paramètres modifient l'effet sur la X1850 PRIME.

- **FX Return** : Cette option permet de régler le niveau unitaire des sorties Send et des entrées Receive : **-10dB–+10dB**. Il se peut que vous ayez à régler ce paramètre selon les types d'effets externes que vous utilisez.
- **Beat Break Edit** : Ce menu permet de sélectionner, de modifier et de sauvegarder les enchaînements de l'effet BeatBreak. Veuillez consulter la section [Effets > Module d'effets BPM](#) afin d'en savoir plus sur le fonctionnement de cet effet.

Pour modifier un enchaînement :

1. Tournez le bouton **FX Select/Enter** pour sélectionner un enchaînement (**1–16**), puis appuyez sur le bouton.
2. Tournez le bouton **FX Select/Enter** pour sélectionner une des 12 doubles-croches de l'enchaînement. Vous ne pouvez modifier les quatre temps principaux de l'enchaînement ; ils seront toujours perceptibles, car ils contiennent l'audio échantillonné. Appuyez sur le bouton **FX Select/Enter** pour modifier le temps d'une frappe (■) à un silence (___) et vice versa. Répétez cette étape, si désiré.
3. Appuyez sur la touche **Back** pour revenir à la fenêtre précédente.

- **FX List Customize** : Cette fenêtre permet de personnaliser l'ordre des effets. Tournez le bouton **FX Select/Enter** afin de sélectionner un effet de la liste de ceux disponibles sur le côté gauche, puis appuyez sur le bouton pour ajouter l'effet au nouvel ordre des effets sur le côté droit. Répétez cette étape pour chaque effet, ou sélectionnez **-Cancel-** pour revenir à la fenêtre précédente. Après avoir terminé, sélectionnez **-End-** pour enregistrer votre liste personnalisée.
- **BPM FX On Color** : Ce paramètre détermine la couleur de la touche BPM FX On/Off lorsqu'elle clignote : **red** (rouge), **spring green** (vert tendre), **green** (vert), **light blue** (bleu pâle), **blue** (bleu), **yellow** (jaune), **orange** ou **purple** (violet).
- **Noise Level** : Ce paramètre permet de déterminer le niveau de bruit lors de l'utilisation de l'effet Noise Sweep FX : **-20 dB à +15 dB**.
- **FX Quantize** : Ce paramètre permet de déterminer le temps que l'effet met à s'activer une fois que la touche **BPM FX** est enfoncée : **1, 1/2, 1/4 et 1/8 battement**. Ceci permet de synchroniser l'effet au rythme de la grille de battements des lecteurs multimédia connectés.
- **FX Limiter** : Sélectionner **On** permet de limiter le volume de la sortie d'effet afin qu'il soit égal à l'entrée du canal. Lorsque le paramètre est réglé sur **Off**, aucun limiteur n'est ajouté à l'effet.

Advanced Audio

Ces paramètres déterminent le fonctionnement numérique de la console de mixage et des autres fonctions évoluées.

- **Sampling Rate** : Ce paramètre permet de définir la fréquence d'échantillonnage du signal audio USB : **44.1kHz, 48kHz ou 96kHz**.
- **Master Out Level** : Ce paramètre permet de définir une compensation pour le niveau du volume des sorties principales : **-15dB à 0dB**.
- **Master Limiter** : Ce paramètre permet d'ajouter un limiteur à la sortie principale : **20 dB à 0 dB**. Lorsque le paramètre est réglé sur **Off**, aucun limiteur n'est ajouté à la sortie principale.
- **Booth Settings** : Ces paramètres déterminent le routage du signal cabine :
 - **Booth Pan** : Ce paramètre permet de faire le panoramique du signal cabine en même temps que le signal principal : activé (**Enable**) et désactivé (**Disable**).
 - **Booth Out Level** : Ce paramètre permet de définir une compensation pour le niveau du volume des sorties cabine : **0dB à -15dB**.
- **USB Audio** : Ces paramètres déterminent le routage et les niveaux du signal audio USB.
 - **CH1-4/Master/Cue Assign** : Ces paramètres déterminent quels canaux audio USB (**1/2-9/10**) recevront le signal audio des canaux 1 à 4 (**CH1-CH4**), et le mix principal (**Master**).
 - **Output Level** : Ce paramètre permet de définir une compensation pour le niveau du mix principal envoyé à votre ordinateur via une connexion USB : **-20dB à +20dB**.
 - **Ch Input Level** : Ce paramètre permet de définir une compensation pour le niveau des signaux envoyés aux canaux 1 à 4 depuis votre ordinateur via une connexion USB : **-20dB à +20dB**.
 - **Mode diffusion** : Lorsque ce paramètre est réglé sur **On**, le mode diffusion est activé et permet de transmettre le signal principal à un ordinateur via les canaux audio USB 1-2 afin d'utiliser un logiciel de diffusion. Régler ce paramètre sur **Off** permet de désactiver le mode diffusion.

Remarque : Lorsque le mode diffusion est activé, un message apparaît afin d'indiquer que le DVS sur le canal 1 sera désactivé. Appuyez sur la touche **Enter** pour continuer.
- **DVS Setup** : Pour les canaux 1 à 4 (**CH1-CH4**), sélectionnez le niveau d'entrée que chacun des canaux utilise lorsque son sélecteur d'entrée est réglé sur **DVS**. Sélectionnez **Phono** afin d'utiliser des disques de commande vinyle ou **Line** afin d'utiliser des CD de commande.
- **Digital Settings** :
 - **Digital Out** : Ce paramètre permet de définir une compensation pour le niveau du signal envoyé depuis la sortie numérique : **-20dB à +20dB**.
 - **Digital Link** : Sélectionnez **On** pour combiner le signal sortant avant d'être traité par les boutons **Master** et **Booth**, qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie. Sélectionnez **Off** pour combiner le signal sortant après avoir été traité par les boutons **Master** et **Booth**, qui n'auront pas d'effet sur le niveau de sortie.
 - **Link Level** : Ce paramètre permet de définir une compensation pour le niveau du signal envoyé à l'entrée numérique : **-20dB à +20dB**.
- **Cross Fader Cut** : Ces paramètres déterminent dans quelle mesure vous devez déplacer le crossfader de chaque côté (**Fader Cut A** ou **B**) pour qu'il puisse commencer à affecter le signal audio : **-2.0mm à 1.0mm**

System

Ces paramètres déterminent le fonctionnement général.

- **Info** : Ces fenêtres contiennent des informations concernant la version actuelle du progiciel et des informations réseau.
 - **Version** : C'est la version actuelle du progiciel de la X1850 PRIME.
 - **IP address** : C'est l'adresse IP qu'utilise la X1850 PRIME.
 - **MAC address** : C'est l'adresse MAC qu'utilise la X1850 PRIME.
- **Display** :
 - **Display Brightness** : Ce paramètre permet de modifier la luminosité de l'écran DELO : faible (**Low**), moyenne (**Mid**) et élevée (**High**).
 - **LED Brightness** : Ce paramètre permet de modifier la luminosité de toutes les DEL sur la surface de commande : faible (**Low**), moyenne (**Mid**) et élevée (**High**).
- **Engine Connect** : Sélectionnez **Auto** afin de permettre à la X1850 PRIME de recevoir automatiquement des informations de minutage et de BPM (pour synchroniser les tempos d'effet) des lecteurs multimédias compatibles branchés à ses ports Link, ainsi que de transmettre des données de piste et d'utilisateur entre les lecteurs multimédias. La X1850 PRIME détecte et configure automatiquement chaque lecteur multimédia branchés à ses ports link. Sélectionnez **Manual** afin de désactiver la connexion automatique et seulement activer cette fonction manuellement en appuyant sur la touche **Engine Connect** jusqu'à ce que la fenêtre Channel Assignment s'affiche sur les lecteurs multimédias. Vous pouvez ensuite affecter chaque niveau lecteur multimédia à un canal spécifique.
- **Cue Settings** :
 - **Cue Solo Mode** : Sélectionnez **On** pour utiliser les touches Channel Cue comme touche de mise en solo (appuyer sur une des touches coupe le signal de tous les autres canaux). Sélectionnez **Off** pour les utiliser comme touches de pré-écoute normale (appuyer sur une des touches transmet son signal au canal de pré-écoute).
 - **Cue 1-4 Color** : Ce paramètre détermine la couleur des touches Cue pour chaque canal : **red** (rouge), **spring green** (vert tendre), **green** (vert), **light blue** (bleu pâle), **blue** (bleu), **yellow** (jaune), **orange** ou **purple** (violet).
 - **Reset Cue Defaults** : Sélectionnez **OK** pour réinitialiser les paramètres Cue à leurs valeurs par défaut, ou sélectionnez **Cancel** pour revenir au menu précédent.
- **Contour Lock** : Sélectionner **On** permet de verrouiller le **Crossfader Contour** sur la position actuelle du bouton afin qu'il ne soit pas modifié si le bouton est déplacé par inadvertance. Sélectionner **Off** permet de désactiver le verrouillage du bouton.
- **Through Position Lock** : Sélectionner **On** permet de verrouiller les commutateurs **Crossfader Assign** sur la position **Thru** afin qu'ils ne soient pas modifiés s'ils sont déplacés par inadvertance. Sélectionner **Off** permet de désactiver le verrouillage.
- **Network Settings** :
 - **Refresh IP Address** : Sélectionnez **OK** pour renouveler l'adresse IP, qui rétablit la connexion entre la X1850 PRIME et les lecteurs multimédias branchés sur les ports Link. Sélectionnez **Cancel** pour revenir à la fenêtre précédente.
- **MIDI** : Ces paramètres MIDI déterminent comment les connexions MIDI sont utilisées.
 - **Clock Send** : Ces paramètres permettent de déterminer si la X1850 PRIME transmettra des messages d'horloge MIDI sur chacune de ces connexions. Pour chaque option, sélectionnez **On** afin d'activer la transmission MIDI ou **Off** afin de la désactiver.
 - **USB** : Ce paramètre s'applique aux ports **USB 1** et **2**. Si vous utilisez la X1850 PRIME pour commander un logiciel, sélectionnez **On**.
 - **5pin** : Ce paramètre s'applique à la **sortie MIDI**.
 - **Active Send** : Ces paramètres permettent de déterminer si la X1850 PRIME transmettra des messages MIDI normaux sur chacune de ces connexions. Pour chaque option, sélectionnez **On** afin d'activer la transmission MIDI ou **Off** afin de la désactiver.
 - **USB** : Ce paramètre s'applique aux ports **USB 1** et **2**. Si vous utilisez la X1850 PRIME pour commander un logiciel, sélectionnez **On**.
 - **5pin** : Ce paramètre s'applique à la **sortie MIDI**.
- **Factory Reset** : Sélectionnez **OK** pour réinitialiser tous les paramètres d'usine par défaut de la X1850 PRIME (ceci peut prendre quelques secondes avant que l'appareil ne reprenne son fonctionnement normal). Sélectionnez **Cancel** pour revenir à la fenêtre précédente.

Guida per l'uso (Italiano)

Introduzione

Grazie per aver acquistato il X1850 PRIME. Noi di Denon DJ sappiamo che per te la musica è una cosa seria. Ecco perché progettiamo i nostri dispositivi con un unico obiettivo in mente: rendere le tue prestazioni le migliori possibili. Siamo onorati ed emozionati di avere un ruolo nel tuo viaggio musicale e creativo da DJ!

Caratteristiche:

- Mixer digitale a 4 canali con 4 canali commutabili fono/linea
- Sezione BPM effetti con isolamento di banda con controllo di frequenza
- Doppi collegamenti audio USB per software e dispositivi audio
- Manopole Sweep e BPM effetti dedicate: effetti di alta qualità per ciascun canale con un singolo tocco della manopola
- Manopole Sweep e BPM FX dedicate — effetti di alta qualità, inclusi i nuovi Pumper ed Echo Hold FX, per ciascun canale con un solo giro della manopola
- Quantizzazione FX per l'attivazione FX
- EQ Espressivo: possibilità di scelta tra le modalità Classic o Isolation e controllo della risonanza con filtro regolabile
- Protocollo Engine Connect per effetti con beatgrid bloccata
- Crossfader espressivo Denon DJ Flex-Fader
- Collegamento di effetti e strumenti basati su MIDI
- Uscita digitale a 24-bit/96kHz per una qualità audio senza compromessi
- Nitido schermo OLED per regolazioni precise basate su menu
- 4 ingressi digitali per mix audio ad alta risoluzione
- Hub LAN per un massimo di quattro lettori o accessori
- Robusta struttura in metallo
- Blocco del collegamento all'alimentazione IEC

Contenuti della confezione

X1850 PRIME	Guida per l'uso
Cavo USB	Istruzioni di sicurezza e garanzia
Cavo di alimentazione	

Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina denondj.com.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina denondj.com/support.

Registrazione del prodotto

Il prodotto può includere software esclusivo e/o promozioni cui è unicamente possibile accedere registrando il nuovo prodotto sul sito Web di Denon DJ.

Per verificare la propria idoneità e avere accesso ai contenuti disponibili, registrare il prodotto seguendo le istruzioni fornite:

1. Recarsi su denondj.com.
2. Fare clic su **Sign In** per accedere al proprio account esistente o per crearne uno nuovo.
3. Una volta effettuato il login, fare clic su **My Registered Products** (I miei prodotti registrati).
4. Inserire il numero di serie del prodotto nella casella e fare clic su **Register Product** (Registra prodotto).
5. In seguito alla registrazione, qualsiasi software scaricabile, contenuti esclusivi e offerte promozionali compariranno nel proprio account.

Configurazione

1. Assicurarsi che tutti i dispositivi siano **speinti** (off) o che i loro livelli di volume siano tutti al **minimo**.
2. Collegare le uscite audio dei media player agli ingressi dell'X1850 PRIME.
3. Se si utilizzano lettori media compatibile di Denon DJ, collegare le relative porte **Link** alle porte **Link** dell'X1850 PRIME secondo quanto illustrato in uno dei seguenti esempi di collegamento.
4. Collegare altri dispositivi (giradischi, cuffie, amplificatori, altoparlanti, ecc.) agli ingressi o uscite dell'X1850 PRIME.
5. Collegare tutti i dispositivi a fonti di alimentazione.


Quando si avvia una sessione, accendere (1) i media player e altre fonti di ingresso, (2) l'X1850 PRIME e quindi (3) i dispositivi di uscita.

Al termine di una sessione, spegnere (1) i dispositivi di uscita, (2) l'X1850 PRIME, e quindi (3) i media player e le altre fonti di ingresso.


Schemi di collegamento

Elementi non elencati sotto [Introduzione > Contenuti della confezione](#) sono venduti separatamente.

Esempio 1



Esempio 2



Collegamento a una rete

Si può utilizzare l'X1850 PRIME per collegare in rete più lettori media compatibile di Denon DJ, consentendo loro di condividere in maniera ininterrotta informazioni di tempo e BPM con l'X1850 PRIME (per sincronizzare il tempo degli effetti) nonché i dati relativi alle tracce e al profilo utente con altre lettori media.


Questa funzione offre alcuni vantaggi durante le esibizioni. Ad esempio, se si utilizzano quattro lettori media compatibile di Denon DJ, si può utilizzare una di esse per navigare lungo **tutte** le tracce su **tutti** i dispositivi (drive USB o schede SD) collegati a una **qualsiasi** di tali lettori media. Si possono poi riprodurre queste tracce immediatamente senza dover trasferire un dispositivo da un'unità all'altra.

Per creare una rete di media player Denon DJ compatibili, servirsi dei cavi di rete in dotazione per collegare ciascuna delle rispettive porte **Link** a una porta **Link (1-4)** sul pannello posteriore dell'X1850 PRIME.

La spia **Network (Media Status)** su ciascun media player si accenderà quando è debitamente collegato a una rete.


In via predefinita, l'X1850 PRIME è impostato in modo tale da rilevare e configurare automaticamente ciascun media player compatibile con Denon DJ una volta che vengono collegate le rispettive porte Link. La porta Link sull'X1850 PRIME determinerà quali canali utilizzerà quel media player. Si vedano gli scenari qui di seguito.

Si può anche assegnare liberamente ciascun layer del media player a un canale specifico cambiando le impostazioni **Engine Connect** nel menu Utilità sull'X1850 PRIME. Si veda la Guida per l'uso del media player per saperne di più.



Caratteristiche

Pannello superiore



- Input Select** (selezione ingressi): girare queste manopole per selezionare la fonte audio desiderata per ciascun canale:
 - Digital**: quando questa opzione viene selezionata, la fonte audio sono gli **ingressi digitali**
 - Line**: quando questa opzione viene selezionata, la fonte audio sono gli **ingressi di linea**
 - Phono**: quando questa opzione viene selezionata, la fonte audio sono gli **ingressi phono**
 - USB**: quando questa opzione viene selezionata, la fonte audio è un computer connesso a una **porta USB**
 - DVS**: quando questa opzione viene selezionata, la fonte audio è un computer connesso a una **porta USB** mentre si utilizza un controllo vinile con un impianto di vinili digitale
- USB 1/2**: quando la manopola **Input Select** è impostata su **USB**, servirsi di questi interruttori per selezionare la **porta USB 1** o la **porta USB 2** come fonte. Quando un computer è connesso a quella porta, il canale controllerà il canale corrispondente nel software.
- Level** (livello): girare queste manopole per regolare il livello del segnale audio pre-fader, pre-EQ per ciascun canale.
- EQ (High, Mid, Low)** (alto, medio e basso): girare queste manopole per incrementare o tagliare le frequenze alte, medie e basse di ciascun canale. Si può utilizzare il menù Utilità per impostare il tipo di EQ, che determina i valori minimo (di taglio) e massimo (di incremento) (si veda [Operazione > Menu Utilità > EQ](#)).
- Misuratori di livello canale**: questi LED mostrano il livello del segnale audio di ciascun fader canale, pre-canale.
- Fader canale**: servirsi di questi fader per regolare il livello di volume di ciascun canale.

7. **Channel Cue** (Cue canale): premere questi tasti per inviare il segnale pre-fader di ciascun canale al canale cue delle cuffie. Premere uno o più di questi tasti contemporaneamente per inviare i segnali dei loro canali al canale cue simultaneamente.
8. **Manopole Filter**: girare queste manopole per regolare il filtro applicato a ciascun canale. Girare la manopola in senso antiorario per applicare un filtro passa basso. Girare la manopola in senso orario per applicare un filtro passa alto.
9. **Tasto Filter**: premere questo tasto per abilitare o disabilitare i filtri (controllati dalle **manopole Filter**) su tutti i canali.
10. **Manopola Sweep FX**: girare queste manopole per regolare l'equilibrio tra il segnale "wet" (il segnale di uscita dell'effetto sweep) e il segnale "dry" (audio senza effetti sweep applicati). Selezionare la posizione centrale (12:00) per scegliere un segnale interamente dry.
11. **Tasto Sweep FX**: premere uno di questi tasti per abilitare o disabilitare un effetto controllabile con le **manopole Sweep FX**. È possibile abilitare solo uno di questi tasti alla volta.
 - **Dub Echo**: questo effetto è un breve eco. Iniziando dalla posizione centrale (12:00), girare una **manopola Sweep FX** in senso antiorario per ridurre la lunghezza del ritardo e aumentare il feedback, oppure girarla in senso orario per aumentare la lunghezza del ritardo e del feedback.
 - **Noise**: questo effetto aggiunge rumore al segnale. A partire dalla posizione centrale (ore 12), girare una **manopola Sweep FX** in senso antiorario per aggiungere rumore bianco con un effetto gate basato sul tempo, oppure girarla in senso orario per aggiungere rumore bianco.
 - **Wash Out**: crea un effetto di transizione. Girare una **manopola Sweep FX** nella sua posizione antioraria estrema (minimo) per applicare un eco di 1/2 beat che silenzierà anche il normale segnale audio del canale, oppure girarlo alla posizione estrema oraria (massima) per applicare un eco da 1 beat.
 - **Gate**: questo effetto applica un effetto gate basato sul tempo al segnale. A partire dalla posizione centrale (ore 12), girare una **manopola Sweep FX** in senso antiorario per applicare un effetto gate sincronizzato con il tempo del canale, oppure girarla in senso orario per applicare un effetto gate che attenua il segnale. Più la manopola è girata in senso antiorario, maggiore sarà l'attenuazione.
12. **Indicatori BPM FX**: queste spie si illuminano per indicare se un canale è stato selezionato ed è influenzato dal modulo effetti BPM quando la manopola **FX Channel Assign** è impostata su **Channel 1, 2, 3, o 4; X-Fader A o B** (se il canale è assegnato al lato attivo); o **Master** (tutti i canali).
13. **Crossfader Assign**: convoglia l'audio riprodotto sul canale corrispondente a ciascun lato del crossfader — **A** (sinistro) o **B** (destro) — oppure bypassa il crossfader e invia l'audio direttamente al mix di programma — **Thru** (centro).
14. **Crossfader**: servirsi di questo crossfader per mixare tra i deck attivi.
15. **Indicatori del crossfader**: queste spie si illuminano per indicare se un lato del crossfader è stato selezionato ed è influenzato dal modulo effetti (quando la manopola **FX Channel Assign** è impostata su **X-Fader A o B**).
16. **X Fader Contour**: girare questa manopola per regolare la curva del **crossfader**. Girare la manopola verso sinistra per una dissolvenza uniforme (mix) oppure verso destra per un taglio netto (scratch). La posizione centrale è un'impostazione tipica per esibizioni in discoteca.
17. **Ch Fader Contour**: girare questa manopola per regolare il volume dei **fader canale**. Girare la manopola in senso antiorario per alzare il volume "più tardi" (più vicino al punto massimo del fader). Girarla in senso orario per per alzare il volume "più presto" (quasi immediatamente dopo aver mosso il fader dalla sua posizione minima). La posizione centrale è un aumento di volume lineare.
18. **X Fader Start**: servirsi di questo interruttore per attivare o disattivare il crossfader start. Una volta attivato, è possibile avviare automaticamente la riproduzione dei lettori media compatibile di Denon DJ assegnate a ciascun lato del crossfader muovendo il crossfader verso quel lato.
19. **Channel Fader Start**: servirsi di questo interruttore per attivare o disattivare il channel fader start. Una volta attivato, è possibile avviare automaticamente la riproduzione dei lettori media compatibile di Denon DJ assegnate a ciascun canale muovendo il fader di canale verso l'alto.
20. **Booth**: girare questa manopola per regolare il volume delle **uscite booth**.
21. **Misuratori di livello master**: questi LED mostrano a display il livello di segnale audio del mix master (inviato dalle **uscite master**).
22. **Master**: girare questa manopola per regolare il volume delle **uscite master**.
23. **Selettore Stereo/Mono**: servirsi di questo interruttore per impostare la configurazione del canale delle uscite Master. **Stereo** (audio binaurale utilizzando canali sinistro e destro distinti) o **Mono** (audio monaurale sommato tramite entrambi i canali sinistro e destro).

24. **Pan:** girare questa manopola per regolare la posizione del segnale delle **uscite master** nel campo stereo.
25. **Ingresso Mic 1:** servirsi di un cavo standard XLR o da 6,35 mm (1/4") (non in dotazione) per collegare un microfono dinamico standard a questo ingresso. Servirsi della manopola **Mic 1 Level** sul pannello superiore per controllare il livello del volume.
26. **Mic 1/2 Level:** girare queste manopole per regolare il livello del volume degli ingressi microfono corrispondenti. La spia accanto a ciascuna manopola indica il livello attuale del segnale con il rispettivo colore: **verde** (normale/ottimale), **arancione** (medio) o **rosso** (massimo/picco).
27. **Mic On/Off:** premere questi tasti per attivare o disattivare il microfono corrispondente.
28. **Talk Over:** premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione "talkover", che riduce automaticamente il livello di volume del mix master quando si parla al microfono. Si può utilizzare il menù Utilità per impostare in che misura il livello del volume del mix master viene abbassato e quanto in fretta ritorna al suo livello normale (si veda [Operazione > Menù Utilità > Microphone](#)).
29. **Mic EQ (High, Low):** girare queste manopole per incrementare o tagliare le frequenze alte e basse di entrambi i microfoni.
30. **Uscite cuffie:** collegare le cuffie a questi jack da 6,35 mm (1/4") o da 3,5 mm (1/8") per monitorare il segnale. Girare la manopola **Headphone Level** per controllarne il volume.
31. **Headphone Level:** girare questa manopola per regolare il volume delle cuffie.
32. **Split Cue:** quando questo interruttore è su **On**, l'audio delle cuffie sarà "suddiviso" in modo che tutti i canali inviati a cue vengano sommati a mono e inviati al canale cuffie di sinistra, e che il mix master venga sommato a mono e inviato al canale destro. Quando l'interruttore è su **Off**, il canale Cue e il mix master verranno "miscelati" insieme.
33. **Cue Mix:** girare questa manopola per regolare l'equilibrio tra l'uscita cue e l'uscita master mix a livello delle cuffie.
34. **Display:** questi display garantiscono un feedback immediato sui parametri degli effetti, sul tempo e molto altro. I display mostrano anche il menu Utilità, dove è possibile configurare le impostazioni hardware e modificare il comportamento delle funzioni in modo che corrispondano al proprio workflow preferito regolando il convogliamento del segnale audio, l'ordine del modulo effetti, i livelli di ingresso e di uscita e molto altro.
35. **BPM FX On/Off:** premere questo tasto per accendere e spegnere il modulo effetti BPM.
36. **FX Amount:** girare questa manopola per regolare la quantità di segnale di uscita dal modulo effetti BPM.
37. **Instant:** premere questo tasto per attivare o disattivare la modalità Instant FX per la fascetta **FX touch strip**.
38. **FX Channel Assign:** girare questa manopola per selezionare il canale cui il modulo effetti BPM applicherà i suoi effetti. **Channel 1, 2, 3 o 4; X-Fader A o B** (un lato o l'altro del crossfader); **Mic** (entrambi i segnali microfono); oppure **Master** (il master mix).
39. **FX Select/Enter:** girare questa manopola per selezionare un effetto. Quando ci si trova nel menù Utilità, girare questa manopola per selezionare un'opzione e premerla per confermare la scelta o per entrare in un sottomenù.
40. **Back:** premere questo tasto per tornare alla schermata precedente nel menù Utilità.
41. **FX Cue:** premere questo tasto per effettuare un'anteprima degli effetti BPM nel canale cue delle cuffie. Tuttavia, non è possibile effettuare un'anteprima di tutti gli effetti BPM.
42. **FX Time/Paramter:** girare questa manopola per selezionare la frequenza che verrà utilizzata dal modulo effetti BPM. Premere questa manopola per commutare tra la regolazione dell'intervallo come divisione di tempo e la frequenza in millisecondi. (Una luce corrispondente lungo la striscia FX touch si illumina a indicare la divisione di tempo corrente.) Questa manopola regolerà anche altri parametri FX quando disponibili.
43. **FX Touch Strip:** quando il tasto Instant è spento (disabilitato), toccare un'area di questa fascetta tattile per selezionare la divisione di tempo che verrà utilizzata dal modulo effetti BPM. Una luce corrispondente lungo la striscia si illumina a indicare la divisione di tempo corrente. Se la divisione di tempo corrente non è un valore di quantizzazione illustrato sulla fascetta (ad es. l'effetto BeatBreak), nessuna delle luci si illuminerà.

Quando il tasto Instant è acceso (abilitato), toccare e tenere il dito sulla striscia per attivare gli effetti, quindi trascinare il dito verso l'alto o verso il basso per regolare la divisione di tempo dell'effetto.

44. **Tap/-Auto:** toccare questo tasto almeno **3 volte** al tempo desiderato per stabilire la frequenza del modulo effetti BPM per il canale impostata dalla manopola **FX Channel Assign** (la frequenza del modulo per gli altri canali rimane immutata). Il tasto **Tap** sarà **illuminato in maniera smorzata** quando si utilizza un BPM inserito manualmente in questo modo.

Tenere premuto questo tasto per **1 secondo** per sincronizzare la frequenza del modulo effetti BPM con il segnale audio del canale impostato dalla manopola **FX Channel Assign** (la frequenza del modulo per gli altri canali rimane immutata). Quando si utilizza un BPM rilevato automaticamente in questo modo, il tasto **Tap** sarà illuminato e la scritta **Auto** comparirà accanto al BPM nel secondo display. Se si utilizza un lettore media compatibile di Denon DJ con Engine Connect, il lettore media controllerà il modulo effetti BPM e il logo Engine sarà illustrato nel secondo display.

45. **FX Frequency:** girare questa manopola per selezionare una banda di frequenza del segnale audio alla quale verranno applicati gli effetti BPM. Selezionare la posizione centrale (12:00) per applicare effetti all'intero spettro di frequenze.
46. **Quantize/-Utility:** premere questo tasto per quantizzare il BPM FX ai media player connessi alle porte **Link**.

Premere questo tasto per entrare o uscire dal menù Utilità, che comparirà a display. Uscendo dal menù Utilità si salvano tutte le modifiche apportate.


47. **MIDI Start/Stop:** premere questo tasto per inviare un messaggio MIDI Start o MIDI Stop dalla **porta USB** o dall'**uscita MIDI** (si può utilizzare il menù Utilità per selezionarne una). Il tempo sarà quello della scelta della manopola **FX Channel Assign**. Se si cambia la scelta della manopola **FX Channel Assign**, tenere premuto questo tasto per inviare il nuovo tempo.

48. **Engine Connect:** quando le porte **Link** sono collegate a lettori media compatibile di Denon DJ, premere questo tasto per abilitare l'X1850 PRIME a ricevere informazioni su tempo e BPM (per sincronizzare i tempi degli effetti) e inviare dati su tracce e profilo utente tra i lettori media.

Tenere premuto questo tasto per mostrare l'assegnazione di canale manuale sui display di media player compatibili.

49. **Porte USB:** servirsi di cavi USB standard per collegare computer a queste porte USB.

Pannello posteriore



- Ingresso di alimentazione:** servirsi del cavo di alimentazione bloccante in dotazione per collegare questo ingresso ad una presa di alimentazione. Per rimuovere il cavo di alimentazione, premere verso il basso la linguetta gialla, quindi estrarre il cavo dall'ingresso. È anche possibile utilizzare un cavo di alimentazione IEC standard al posto del cavo di alimentazione bloccante in dotazione.
- Tasto di alimentazione:** premere questo tasto per accendere e spegnere l'X1850 PRIME. Accendere l'X1850 PRIME solo **dopo** aver collegato tutti i dispositivi di ingresso e **prima** di accendere amplificatori e casse. Spegnerli amplificatori e casse **prima** di spegnere l'X1850 PRIME.
- Porte Link:** servirsi di cavi di rete standard per collegare queste porte ai lettori media compatibile di Denon DJ e/o al computer. Ciascun lettore media collegato può utilizzare questi collegamenti per condividere informazioni su tempo e BPM con l'X1850 PRIME (per sincronizzare il tempo degli effetti) nonché i dati relativi alle tracce e al profilo utente con altre lettori media.
- Uscite Master (XLR bilanciate):** servirsi di cavi XLR standard per collegare queste uscite ad altoparlanti o amplificatori. Servirsi della manopola **Master** sul pannello superiore per controllare il livello del volume.

5. **Uscite Master** (RCA non bilanciate): servirsi di cavi RCA standard per collegare queste uscite a un altoparlante o amplificatore. Servirsi della manopola **Master** sul pannello superiore per controllare il livello del volume.
6. **Uscite di registrazione Record** (RCA): servirsi di cavi RCA standard per collegare queste uscite a un'interfaccia di registrazione, a un mixer esterno o ad altri dispositivi. Servirsi del menù Utilità per selezionare se il mix inviato a queste uscite comprenderà o meno il segnale audio dei microfoni (si veda [Operazione > Menù Utilità > Microphone](#)).
7. **Uscite Booth** (6,35 mm/1/4", TRS): servirsi di cavi standard da 6,35 mm (1/4") per collegare queste uscite a monitor booth o a un amplificatore booth. Servirsi della manopola **Booth** sul pannello superiore per controllare il livello del volume. Servirsi del menù Utilità per selezionare se il mix inviato a queste uscite comprenderà o meno il segnale audio dei microfoni (si veda [Operazione > Menù Utilità > Microphone](#)).
8. **Uscite Send** (6,35 mm/1/4", TRS): collegare queste uscite agli ingressi di un modulo effetti esterno o di un altro dispositivo. Servirsi del menù
9. **Ingressi Receive** (6,35 mm/1/4", TRS): collegare questi ingressi alle uscite di un modulo effetti esterno o di un altro dispositivo. Servirsi del menù Utilità per impostare il livello di questo segnale audio (si veda [Operazione > Menù Utilità > FX](#)).
10. **Ingressi Phono/Linea** (RCA): servirsi di cavi standard RCA per collegare questi ingressi a livello di linea o a livello phono a una fonte audio esterna. Servirsi dei **selettori di ingresso** presenti sul pannello superiore per stabilire se il segnale proveniente dagli ingressi a livello di linea o a livello phono sarà inviato a ciascun canale o meno.
11. **Terminale di messa a terra**: se si utilizzano giradischi a livello phono dotati di cavo di messa a terra, collegare quest'ultimo a questo terminale. Se si verifica un "ronzio" o un "brusio" basso, ciò può significare che i giradischi non sono messi a terra.

Nota bene: alcuni giradischi hanno il cavo di messa a terra incorporato nel collegamento RCA e, di conseguenza, non è necessario collegare nulla al terminale di messa a terra.
12. **Ingresso Mic 2** (6,35 mm/1/4", TRS): servirsi di un cavo standard da 6,35 mm (1/4") (non in dotazione) per collegare un microfono dinamico standard a questo ingresso. Servirsi della manopola **Mic 2 Level** sul pannello superiore per controllare il livello del volume.
13. **Uscita MIDI** (DIN a 5 poli): servirsi di un cavo MIDI standard per collegare questa uscita all'ingresso MIDI di un dispositivo MIDI esterno opzionale. Si può utilizzare il tasto **MIDI Send** per inviare messaggi MIDI Start da questa uscita. Si può anche utilizzare il menù Utilità per abilitare o disabilitare questa connessione (si veda [Operazione > Menù Utilità > System](#)).
14. **Digital In** (RCA digitale): servirsi di cavi RCA digitali per collegare questi ingressi da 24 bit/96 KHz alle uscite digitali delle proprie lettori media compatibile di Denon DJ.
15. **Digital Link In** (RCA digitale): se si utilizza più di una unità X1850 PRIME, servirsi di un cavo RCA digitale per collegare questo ingresso all'**uscita digitale** di un altro X1850 PRIME.
16. **Digital Out** (RCA digitale): servirsi di un cavo RCA digitale per collegare questa uscita all'ingresso digitale di un'altra unità X1850 PRIME o di un'interfaccia esterna, di un mixer o di un altro dispositivo. Servirsi del menù Utilità per impostare il livello del segnale in uscita (si veda [Operazione > Menù Utilità > Advanced Audio](#)).

Operazione

Effetti

Modulo effetti BPM

Il modulo effetti incorporato consente di applicare qualsiasi tra i numerosi effetti a canali specifici basandosi sul tempo corrente.

Per accendere o spegnere il modulo effetti BPM, premere **BPM FX On/Off**.

Per selezionare il canale cui il modulo effetti BPM applicherà i suoi effetti, girare la manopola **FX Channel Assign**. Le opzioni sono: **Channel 1, 2, 3 o 4; X-Fader A o B** (un lato o l'altro del crossfader); **Mic** (entrambi i segnali microfono); oppure **Master** (il master mix).

Per applicare o rimuovere l'effetto dal canale cue, premere **FX Cue**. Quando il tasto è acceso, gli effetti saranno applicati unicamente al canale cue delle cuffie.

Per selezionare un effetto, girare la manopola **FX Select/Enter**.

Questi sono gli effetti disponibili:

- **Echo**: questo effetto aggiunge eco al segnale originale. Usare la manopola **FX Parameter** per impostare il livello di feedback dell'effetto eco.
- **Delay**: questo effetto aggiunge istanze ripetute del segnale originale che decadono nel tempo.
- **Hall Echo**: questo effetto aggiunge una combinazione di riverbero ed eco. Usare la manopola **FX Parameter** per impostare il livello di decadimento dell'effetto eco.
- **Ping Pong**: questo è un effetto di ritardo stereo in cui la frequenza del ritardo stesso differisce tra i canali sinistro e destro.
- **Auto Gate**: questo effetto taglia il segnale originale ad una frequenza regolare.
- **Flanger**: questo effetto aggiunge una copia leggermente ritardata al segnale originale per creare un effetto pettine-filtro (spesso accostato al motore di un jet).
- **Filter**: questo effetto varia la frequenza di taglio del filtro ad un intervallo regolare.
- **Phaser**: questo effetto aggiunge una copia del segnale originale con la fase leggermente variata per creare un sottile effetto modulante.
- **Bit Crush**: questo effetto aggiunge un filtro a bassa velocità di bit. Usa la manopola **FX Parameter** per impostare **Bit Average** e **Bit Depth** per cambiare il suono dell'effetto.
- **Reverb**: questo effetto aggiunge riverbero al segnale originale. La quantità di ritardo dipende dal tempo. Usare la manopola **FX Parameter** per regolare il **Decay** del riverbero e premere la manopola **FX Parameter** mentre il riverbero è attivo per "congelare" il riverbero e uccidere l'audio del canale.
- **Roll**: questo effetto effettua il campionamento del segnale audio corrente e lo ripete a intervalli regolari basandosi sull'attuale divisione del tempo.
- **RevRoll** (roll inverso): questo effetto effettua il campionamento del segnale audio corrente e lo ripete all'indietro a intervalli regolari basandosi sull'attuale divisione del tempo.
- **BeatBreak**: questo effetto effettua il campionamento dei 4 battiti di ciascuna battuta del segnale originale e li risuona (nell'ambito della stessa battuta) secondo uno schema predefinito, creando un effetto di "stuttering", "breakbeat".

Per selezionare il pattern da utilizzare, girare la manopola **FX Time** per selezionare **Pattern 0-15**, come illustrato nel secondo display. I 16 blocchi (■) e/o linee (—) al di sotto di esso indicano il ritmo del pattern corrente un po' come il sequenziatore di una drum machine: un blocco rappresenta un colpo e una linea rappresenta una pausa.

Esempi:



Servirsi del menù Utilità per modificare i pattern (si veda [Menù utilità > FX](#)).

- **Scratch:** questo effetto alterna tra la riproduzione normale e inversa di ciascun beat, creando un effetto di scratch del vinile.
- **Pumper:** questo effetto attenua o “abbassa” l’audio sul downbeat, come un compressore sidechain. I parametri disponibili sono:
 - **Duck:** imposta l’attenuazione del volume: da **-2dB** a **-20dB**.
 - **Offset:** imposta il tempo di offset dell’abbassamento in beat: **-1/16**, **-1/8**, **-1/4** o **-1/2**.
- **Echo Hold:** questo effetto applica un eco che, quando la **manopola FX Amount** viene girata in senso orario verso il punto centrale, mantiene le ripetizioni sull’ultimo eco. Riportare la **manopola FX Amount** in senso antiorario oltre il punto centrale per rimuovere il mantenimento dell’eco (echo hold).
- **SendRtn** (send/return): questa opzione abilita le uscite send e gli ingressi di ricezione, consentendo di utilizzare effetti esterni sui segnali.

Tutti gli effetti BPM sono basati sul tempo, quindi il modulo effetti BPM offre numerosi modi per inserire o individuare il tempo che utilizzerà.

Per regolare la divisione di tempo del modulo effetti BPM, procedere in uno dei seguenti modi:

- Assicurarsi che la divisione di tempo (**__ Beat**) sia selezionata nel display inferiore (in caso contrario, premere la **manopola FX Time**), quindi girare la **manopola FX Time** per selezionare un’altra divisione di tempo.
- Quando il tasto **Instant** è su **off**, toccare un’area della **FX touch strip** per selezionare una divisione di tempo. Una luce corrispondente lungo la striscia si illumina a indicare la divisione di tempo corrente.

Per regolare la frequenza del modulo effetti BPM in millisecondi, assicurarsi che la frequenza in millisecondi (**__ ms**) sia selezionata nel display inferiore (in caso contrario, premere la **manopola FX Time**), quindi girare la **manopola FX Time** per regolarlo.

Per inserire un nuovo tempo, premere **Tap** almeno **3 volte** al tempo desiderato. Così facendo si stabilisce la frequenza del modulo effetti BPM per il canale impostata dalla **manopola FX Channel Assign** (la frequenza del modulo per gli altri canali rimane immutata). Il tasto **Tap** sarà **illuminato in maniera smorzata** quando si utilizza un BPM inserito manualmente in questo modo.

Per individuare il tempo automaticamente, tenere premuto **Tap/-Auto** per **1 secondo**. Così facendo si sincronizza la frequenza del modulo effetti BPM con il segnale audio del canale impostato dalla **manopola FX Channel Assign** (la frequenza del modulo per gli altri canali rimane immutata). Quando si utilizza un BPM rilevato automaticamente in questo modo, il tasto **Tap** sarà illuminato e la scritta **Auto** comparirà accanto al BPM nel secondo display.

Nota bene: se si utilizza un lettore media compatibile di Denon DJ con Engine Connect, il lettore media controllerà il modulo effetti BPM e il logo Engine sarà illustrato nel secondo display.

Per regolare il tempo manualmente, tenere premuto **Tap/-Auto**, quindi girare la **manopola FX Time** per regolare il BPM in incrementi di 1. Tenendo premuto **Tap/-Auto**, premere e girare la **manopola FX Time** per regolare il BPM in incrementi di 0,1.

Per abilitare la quantizzazione FX, servirsi dell’impostazione **FX Quantize** in **Menu Utilità > FX**. Quando abilitato, il BPM FX si attiverà a partire da un beat o da un incremento di beat utilizzando la griglia del beat di un media player compatibile.

Si può cambiare facilmente la quantità di segnale FX per regolare l’equilibrio tra segnale “bagnato” (il segnale di uscita del modulo effetti BPM) e il segnale “dry” (audio senza effetti applicati).

Per regolare l’equilibrio tra i segnali “wet” e “dry”, girare la **manopola FX Amount**. Alternativamente, servirsi della fascetta **FX touch strip** in modalità **Instant FX** (si veda [sotto](#)).

Normalmente, si applicano effetti all’intero spettro di frequenza, ma l’X1850 PRIME consente anche di applicarli a una banda di frequenza isolata del segnale audio (del canale selezionato).

Per selezionare la banda di frequenza, girare la **manopola FX Frequency**. Selezionare la posizione centrale (12:00) per applicare effetti all’intero spettro di frequenze.

La modalità **Instant FX** consente di utilizzare la striscia **FX touch** per attivare l’effetto e regolare la sua divisione di tempo contemporaneamente.

Per abilitare o disabilitare la modalità Instant FX, premere **Instant**. Quando è abilitata, il tasto si illumina.

Per attivare l’effetto, toccare e tenere il dito sulla **FX touch strip**, quindi trascinare il dito verso l’alto o verso il basso per regolare la divisione di tempo dell’effetto.

Sweep FX

Sweep FX consente di applicare uno di quattro effetti ai quattro canali e di applicare lo "sweep" utilizzando le **manopole Sweep FX**. Si può applicare un solo effetto sweep alla volta.

Per attivare un effetto sweep, toccare uno dei tasti Sweep FX: **Dub Echo**, **Noise**, **Wash Out** o **Gate**.

Quando è attivato, il tasto si illumina. È possibile abilitare solo uno di questi tasti alla volta.

Per disattivare un effetto sweep, toccare il tasto **Sweep FX** acceso. Alternativamente, premere un tasto Sweep FX diverso per attivarlo. In questo modo l'altro verrà disattivato.

Per tutti gli effetti sweep, la posizione centrale (ore "12") della **manopola Sweep FX** bypassa l'effetto. Girando la **manopola Sweep FX** in senso orario o antiorario da questa posizione si applica l'effetto e può produrre diversi risultati in ciascuna direzione a seconda del tipo di effetto. Gli effetti sweep disponibili e le rispettive funzioni sono i seguenti:

- **Dub Echo**: questo effetto aggiunge un breve eco. Girare una **manopola Sweep FX** in senso antiorario per ridurre la lunghezza del ritardo e aumentare il feedback, oppure girarla in senso orario per aumentare la lunghezza del ritardo e del feedback.
- **Noise**: questo effetto aggiunge rumore al segnale. A partire dalla posizione centrale (ore 12), girare una **manopola Sweep FX** in senso antiorario per aggiungere rumore bianco con un effetto gate basato sul tempo, oppure girarla in senso orario per aggiungere rumore bianco.
- **Wash Out**: crea un effetto di transizione. Girare una **manopola Sweep FX** nella sua posizione antioraria estrema (minimo) per applicare un eco di 1/2 beat che silenzierà anche il normale segnale audio del canale, oppure girarlo alla posizione estrema oraria (massima) per applicare un eco da 1 beat.
- **Gate**: questo effetto applica un effetto gate basato sul tempo al segnale. A partire dalla posizione centrale (ore 12), girare una **manopola Sweep FX** in senso antiorario per applicare un effetto gate sincronizzato con il tempo del canale, oppure girarla in senso orario per applicare un effetto gate che attenua il segnale. Più la manopola è girata in senso antiorario, maggiore sarà l'attenuazione.

Menu Utilità

Il menù Utilità consente di personalizzare varie impostazioni dell'X1850 PRIME che influiscono sul convogliamento del segnale audio, il modulo effetti, i livelli di ingresso e uscita e molto altro.

Per entrare o uscire dal menù Utility, tenere premuto **Quantize/-Utility**. Uscendo dal menù Utilità si salvano tutte le modifiche apportate.

Nel menù Utilità è possibile compiere tutte le seguenti operazioni:

- **Per selezionare un'opzione**, girare la manopola **FX Select/Enter**.
- **Per confermare la scelta o entrare in un sottomenu**, premere la manopola **FX Select/Enter**.
- **Per tornare alla schermata precedente**, premere **Back**.

Qui di seguito si trova la descrizione dei vari sottomenu del menù Utilità:

EQ

Queste impostazioni determinano come lavorano le manopole Channel EQ.

- **Type**: selezionare **ISO** per impostare l'intervallo delle manopole Channel EQ da **-∞ a +6dB/+10dB** (come indicato). Selezionare **EQ** per impostare l'intervallo delle manopole Channel EQ da **-24dB a +6dB** (per altri lettori che potrebbero necessitare di questo tipo di impostazione).
- **High Cross Over**: è la frequenza di crossover tra le manopole High e Mid EQ quando **Type** è impostato su **ISO**: **1000Hz-8000Hz** (in incrementi variabili).
- **Low Cross Over**: è la frequenza di crossover tra le manopole Mid e Low EQ quando **Type** è impostato su **ISO**: **100Hz-800Hz** (in incrementi variabili).
- **Reset EQ Default**: selezionare **OK** per far tornare le impostazioni di Channel EQ ai loro valori predefiniti, oppure selezionare **Cancel** per tornare al menù precedente.

Filter

- **Resonance:** si tratta della risonanza dei filtri sui Canali 1–4 (vale a dire in che misura le frequenze appena al di là della frequenza di taglio possono passare attraverso il filtro). **0** è un'impostazione flat (le frequenze appena al di là della frequenza di taglio non si sentiranno affatto), mentre **15** implica una risonanza elevata (la frequenza di taglio non è così "severa" e sarà possibile udire alcune frequenze adiacenti).
- **Extreme Type:** questa impostazione determina l'effetto dei filtri Sweep alle estremità bassa e alta estreme. Selezionare **Kill** affinché gli estremi del filtro terminino in silenzio, oppure selezionare **Bleed** per fare in modo che l'estremità finale del filtro venga riprodotta.

Headphones

- **Attenuation:** è il livello del guadagno dell'uscita cuffie. Da **-10dB a +10dB**.
- **Split Cue Output:** imposta quale lato del segnale stereo riproduce il programma **Cue** sulle cuffie, **Left** o **Right**.

Microphone

Queste impostazioni influiscono sui microfoni.

- **Attenuation:** è il livello del guadagno degli ingressi microfono: da **-15dB a 0dB**.
- **Gate Threshold:** questa impostazione modifica la quantità di audio richiesta per impegnare il segnale mic. Diversi tipi di microfono possono richiedere che venga regolata per il miglior utilizzo: da **-40dB a -79dB**.
- **Talk Over Level:** queste impostazioni determinano in che misura il livello del volume master mix è abbassato quando la funzione "talkover" del microfono è attivata: da **-40dB a -20dB**.
- **Talk Over Resume:** quando si utilizza la funzione "talkover", il volume del master mix tornerà al suo livello normale quando l'ingresso del microfono non individua alcun segnale di ingresso. Questa impostazione determina se la transizione avrà luogo in maniera moderata (**Normal**) o rapida (**Fast**).
- **EQ High:** questa è la banda di frequenza che sarà influenzata dalla manopola High Mic EQ: **1,000Hz–10,000Hz** (in incrementi variabili).
- **EQ Low:** questa è la banda di frequenza che sarà influenzata dalla manopola Low Mic EQ: **100Hz–900Hz** (in incrementi variabili).
- **Booth Receive:** selezionare **On** per fare in modo che il segnale del microfono sia inviato alle uscite booth e alle uscite di registrazione. Selezionare **Off** per fare in modo che il segnale del microfono sia inviato unicamente alle uscite master.
- **Headphone Receive:** selezionare **On** per consentire che il segnale microfono sia inviato alle cuffie. Selezionare **Off** per inviare il segnale microfono unicamente alle uscite master.
- **Reset Mic Default:** selezionare **OK** per far tornare le impostazioni Mic ai loro valori predefiniti, oppure selezionare **Cancel** per tornare al menù precedente.

FX

Queste impostazioni influenzano l'FX sull'X1850 PRIME.

- **FX Return:** è il livello di unità per le uscite send e gli ingressi di ricezione. **-10dB+10dB**. A seconda degli effetti esterni utilizzati, può essere necessario regolare questa impostazione.
- **Beat Break Edit:** questo menù consente di selezionare, modificare e memorizzare i pattern per l'effetto Beat Break. Si veda [Effetti > Modulo effetti BPM](#) per maggiori informazioni sul funzionamento di questo effetto.

Per modificare un pattern:

1. Girare la manopola **FX Select/Enter** per selezionare un pattern (**1–16**), e quindi premerla.
2. Girare la manopola **FX Select/Enter** per selezionare uno dei 12 sedicesimi nel pattern. Non è possibile modificare i quattro beat principali del pattern; questi suoneranno sempre perché contengono l'audio campionato.

Premere la manopola **FX Select/Enter** per cambiare il beat da un "colpo"/"battuta" (■) a una pausa (□) o viceversa.

Ripetere questo passaggio, se desiderato.

3. Premere **Back** per tornare alla schermata precedente.

- **FX List Customize:** servirsi di questa schermata per personalizzare l'ordine degli effetti. Girare la manopola **FX Select/Enter** per selezionare un effetto dell'elenco di quelli disponibili presenti sulla sinistra, quindi premere la manopola per aggiungere l'effetto al nuovo ordine sul lato destro. Ripetere questo passaggio per ciascun effetto, oppure selezionare **-Cancel-** per tornare alla schermata precedente. Dopo aver fatto questo per tutti gli effetti, selezionare **-End-** per salvare la propria lista personalizzata.
- **BPM FX On Color:** questa impostazione stabilisce il colore del tasto BPM FX On/Off quando lampeggia: **red, spring green, green, light blue, blue, yellow, orange** o **purple**.
- **Noise Level:** questa impostazione determina il livello del rumore quando si utilizza il Noise Sweep FX: da **-20dB** a **+15dB**.
- **FX Quantize:** questa impostazione determina la quantità di tempo che FX attenderà prima di accendersi dopo l'attivazione del tasto **BPM FX: 1, 1/2, 1/4, o 1/8 beat**. Così facendo si manterrà FX a tempo con la griglia del beat dei media player connessi.
- **FX Limiter:** accendere questa impostazione (**On**) per limitare il volume dell'uscita FX in modo che equivalga all'ingresso proveniente dal canale. Selezionare **Off** per non applicare alcun limitatore all'FX.

Advanced Audio

Questa impostazione determina il funzionamento digitale del mixer e altre funzioni avanzate.

- **Sampling Rate:** è la frequenza di campionamento del segnale audio USB: **44.1kHz, 48kHz, o 96kHz**.
 - **Master Out Level:** si tratta di uno sfasamento rispetto al livello del volume delle uscite master: da **-15dB** a **0dB**.
 - **Master Limiter:** applica un limitatore all'uscita master: da **20dB** a **0dB**. Selezionare **Off** per non applicare alcun limitatore all'uscita master.
 - **Booth Settings:** questa impostazione determina il convogliamento dell'audio booth:
 - **Booth Pan:** consente il panning dell'audio booth unitamente all'audio master: **Disable** o **Enable**.
 - **Booth Out Level:** si tratta di uno sfasamento rispetto al livello del volume delle uscite booth: da **0dB** a **-15dB**.
 - **USB Audio:** queste impostazioni determinano il convogliamento e i livelli di audio USB.
 - **CH1-4/Master/Cue Assign:** queste impostazioni determinano quali canali audio USB (**1/2-9/10**) riceveranno il segnale audio dai Canali 1-4 (**CH1-CH4**) e il master mix (**Master**).
 - **Output Level:** si tratta di uno sfasamento rispetto al livello del volume del master mix inviato al computer tramite un collegamento USB. da **-20dB** a **-20dB**.
 - **Ch Input Level:** si tratta di uno sfasamento rispetto al livello del volume dei segnali audio inviati ai Canali 1-4 dal computer tramite un collegamento USB. da **-20dB** a **-20dB**.
 - **Modalità Broadcast:** quando impostata su **On**, questa opzione permette di inviare il segnale master al computer tramite i canali audio USB 1-2 per l'uso con software di broadcasting. Impostarlo su **Off** per disattivare la modalità di trasmissione Broadcast.
- Nota bene:** quando la modalità Broadcast è attivata, comparirà un messaggio a indicare che il DVS sul canale 1 sarà disattivato. Premere **Invio** per continuare.
- **DVS Setup:** per i Canali 1-4 (**CH1-CH4**), selezionare il livello di ingresso che verrà utilizzato da ciascuno di essi quando il relativo selettore di ingressi è impostato su **DVS**. Selezionare **Phono** per utilizzare il controllo dei dischi in vinile oppure **Line** per utilizzare il controllo dei CD.
 - **Digital Settings:**
 - **Digital Out:** si tratta di uno sfasamento rispetto al livello del volume del segnale audio inviato dall'uscita digitale. da **-20dB** a **-20dB**.
 - **Digital Link:** selezionare **On** per sommare il segnale in uscita prima della manopola **Master** e della manopola **Booth**, che possono essere utilizzate per controllare il livello di uscita. Selezionare **Off** per sommare il segnale in uscita dopo la manopola **Master** e la manopola **Booth**, che non avranno alcun effetto sul livello di uscita.
 - **Link Level:** si tratta di uno sfasamento rispetto al livello del volume del segnale audio inviato all'ingresso Digital Link. da **-20dB** a **-20dB**.
 - **Cross Fader Cut:** questa impostazione determina in che misura occorre spostare il crossfader da ciascun lato (**Fader Cut A** o **B**) affinché inizi a influenzare il segnale audio: **-2,0 mm** a **1,0 mm**

System (sistema)

Queste impostazioni determinano il funzionamento generale.

- **Info:** Queste schermate contengono informazioni sull'attuale versione del firmware e informazioni di rete.
 - **Version:** si tratta della versione corrente del firmware dell'X1850 PRIME.
 - **IP Address:** l'indirizzo IP che l'X1850 PRIME sta utilizzando.
 - **MAC Address:** l'indirizzo MAC che l'X1850 PRIME sta utilizzando.
- **Display:**
 - **Display Brightness:** questa impostazione modifica la luminosità del display OLED: **Low, Med, o High.**
 - **LED Brightness:** questa impostazione modifica la luminosità di tutti i LED sulla superficie di controllo: **Low, Med, o High.**
- **Engine Connect:** selezionare **Auto** per abilitare l'X1850 PRIME a ricevere automaticamente informazioni su tempo e BPM (per sincronizzare i tempi degli effetti) dai lettori media compatibile collegate alle sue porte Link e a inviare dati relativi alle tracce e ai profili utente tra di esse. L'X1850 PRIME individuerà e configurerà automaticamente ciascun lettore media una volta collegate le rispettive porte Link. Selezionare **Manual** per disattivare il collegamento automatico e attivare questa funzione solo manualmente tenendo premuto il tasto **Engine Connect** fino a quando la schermata Channel Assignment non compare sui lettori media. È quindi possibile assegnare ciascuno strato del lettore media a un canale specifico.
- **Cue Settings:**
 - **Cue Solo Mode:** selezionare **On** per utilizzare i tasti Channel Cue come tasti "assolo" (la pressione di un tasto silenzierà tutti gli altri canali). Selezionare **Off** per utilizzarli come normali tasti cue (la pressione di uno di essi invierà il relativo segnale al canale cue).
 - **Cue 1–4 Color:** questa impostazione stabilisce il colore dei tasti Cue per ciascun canale: **red, spring green, green, light blue, blue, yellow, orange o purple.**
 - **Reset Cue Defaults:** selezionare **OK** per far tornare le impostazioni Cue ai loro valori predefiniti, oppure selezionare **Cancel** per tornare al menù precedente.
- **Contour Lock:** quando impostata su **On**, questa impostazione blocca il **Crossfader Contour** sulla posizione della manopola corrente, in modo che non cambi se viene spostata la manopola. Impostare su **Off** per disabilitare il blocco.
- **Through Position Lock:** quando impostata su **On**, questa impostazione blocca gli interruttori **Crossfader Assign** sulla posizione **Thru**, in modo che non cambi se viene spostato l'interruttore. Impostare su **Off** per disabilitare il blocco.
- **Network Settings:**
 - **Refresh IP Address:** selezionare **OK** per rinnovare l'indirizzo IP, ristabilendo il collegamento tra l'X1850 PRIME e qualsiasi lettori media compatibile di Denon DJ collegata alle porte Link. Selezionare **Cancel** per tornare alla schermata precedente.
- **MIDI:** Queste sono impostazioni MIDI che determinano come vengono utilizzate le connessioni MIDI.
 - **Clock Send:** queste impostazioni determinano se l'X1850 PRIME invierà messaggi MIDI Clock su ciascuna di tali connessioni o meno. Per ciascuna opzione, selezionare **On** per abilitare la trasmissione oppure **Off** per disabilitarla.
 - **USB:** si applica a entrambe le porte **USB 1 e 2**. Se si utilizza l'X1850 PRIME per controllare software, impostare questo comando su **On**.
 - **5pin:** si applica all'**uscita MIDI**.
 - **Active Send:** queste impostazioni determinano se l'X1850 PRIME invierà messaggi MIDI normali su ciascuna di tali connessioni o meno. Per ciascuna opzione, selezionare **On** per abilitare la trasmissione oppure **Off** per disabilitarla.
 - **USB:** si applica a entrambe le porte **USB 1 e 2**. Se si utilizza l'X1850 PRIME per controllare software, impostare questo comando su **On**.
 - **5pin:** si applica all'**uscita MIDI**.
- **Factory Reset:** selezionare **OK** per riportare l'X1850 PRIME ai valori di fabbrica predefiniti (attendere alcuni secondi dopo aver selezionato questa opzione prima di riprendere l'uso normale). Selezionare **Cancel** per tornare alla schermata precedente.

Benutzerhandbuch (Deutsch)

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des X1850 PRIME. Wir von Denon DJ wissen, wie wichtig Ihnen die Musik ist. Darum entwerfen wir unsere Geräte stets nur mit einem einzigen Ziel vor Augen: Ihre Performance so gut wie möglich zu unterstützen. Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, Teil Ihrer musikalischen und kreativen DJ-Karriere zu sein!

Features:

- 4-Kanal-Digitalmixer mit (4) schaltbaren Phono/Line-Kanälen
- BPM Effekte-Bereich mit geregelter Frequenzband-Isolation
- Zwei USB-Audioverbindungen für Software und Audiogeräte
- Eigene Sweep- und BPM-Effekte-Regler - qualitativ hochwertige Effekte für jeden Kanal mit einfachem ein-Kopf-Bedienung
- Spezielle Sweep- und BPM-FX-Regler: Hochwertige Effekte, einschließlich neuer Pumper- und Echo Hold-Effekte, für jeden Kanal mit einem einzigen Regler
- FX-Quantisierung zur FX-Aktivierung
- Ausdrucksstarker EQ - wählen Sie Klassik- oder Isolationsmodi und eine anpassbare Filterresonanzsteuerung
- Engine Connect-Protokoll für an das Beatgrid angepasste Effekte
- Ausdrucksstarker Denon DJ Flex-Fader-Crossfader
- Schließen Sie MIDI-basierte Effekte und Instrumente an
- 24-Bit/96 kHz Digitalausgang für kompromisslose Audioqualität
- Gut lesbarer OLED-Bildschirm für präzise, menügeführte Änderungen
- (4) digitale Eingänge für hochauflösendes Audio-Mixing
- LAN-Hub für bis zu vier Player oder Zubehör
- Sperrender IEC-Stromanschluss

Lieferumfang

X1850 PRIME	Benutzerhandbuch
USB-Kabel	Sicherheitshinweise und Garantieinformationen
Netzkabel	

Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) besuchen Sie bitte: denondj.com.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie denondj.com/support.

Produktregistrierung

Ihr Produkt enthält möglicherweise exklusive Software und/oder Werbeaktionen, auf die Sie nur zugreifen können, wenn Sie Ihr neues Produkt auf der Denon DJ-Website registrieren.

Um die Berechtigung zu prüfen und auf die verfügbaren Inhalte zuzugreifen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte anhand der folgenden Anweisungen:

1. Besuchen Sie denondj.com.
2. Klicken Sie auf **Sign In** (Anmelden), um auf Ihr vorhandenes Konto zuzugreifen oder ein neues Konto zu erstellen.
3. Klicken Sie nach der Anmeldung auf **My Registered Products** (Meine registrierten Produkte).
4. Geben Sie die Produktseriennummer in das Feld ein und klicken Sie auf **Register Product** (Produkt registrieren).
5. Nach erfolgreicher Registrierung werden alle zutreffenden Software-Downloads, exklusiven Inhalte und Werbeangebote in Ihrem Konto angezeigt.

Setup

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Ihre Geräte **ausgeschaltet** oder all ihre Lautstärkepegel auf ihren **Minimalpositionen** sind.
2. Verbinden Sie die Audioausgänge Ihres Media Players mit den Eingängen des X1850 PRIME.
3. Wenn Sie kompatiblen Denon DJ Mediaplayern verwenden, verbinden Sie deren **Link**-Ports mit den Link-Ports des X1850 PRIME Mischpultes nach einem der folgenden Schaltplanbeispiele.
4. Schließen Sie alle anderen Geräte (Plattenspieler, Kopfhörer, Endstufen, Lautsprecher usw.) an die jeweiligen Ein- und Ausgänge des X1850 PRIME an.
5. Schließen Sie alle Geräte an Stromquellen an.


Wenn Sie eine Sitzung starten, schalten Sie **(1)** Ihre Media Players und andere Eingangsquellen, **(2)** das X1850 PRIME und dann **(3)** die Ausgabegeräte ein.

Wenn Sie eine Sitzung beenden, schalten Sie **(1)** die Ausgabegeräte, **(2)** das X1850 PRIME und dann **(3)** Ihre Media Players und andere Eingangsquellen aus.


Anschlüssediagramme

Artikel, die unter [Einführung > Lieferumfang](#) aufgeführt sind, sind separat erhältlich.

Beispiel 1



Beispiel 2



Netzwerk

Sie können das X1850 PRIME verwenden, um mehrere kompatiblen Denon DJ Mediaplayern miteinander zu vernetzen, so dass sie nahtlos Timing- und BPM-Informationen (zur Synchronisation von Effekttempos) mit dem X1850 PRIME sowie Track- und Benutzerprofildaten mit anderen Mediaplayern teilen können.


Diese Funktion bietet einige Vorteile bei Auftritten. Wenn Sie zum Beispiel vier kompatiblen Denon DJ Mediaplayern verwenden, können Sie mit einem von ihnen **alle** Tracks auf **allen** Geräten (USB-Laufwerke oder SD-Karten) durchsuchen, die mit einer **beliebigen** Mediaplayern verbunden sind. Sie können dann all diese Tracks sofort abspielen, ohne sich von einem Player zum anderen bewegen zu müssen.

Um netzwerkkompatible Denon DJ Media-Player miteinander zu vernetzen, verwenden Sie die mitgelieferten Netzwerkkabel, um jeden ihrer **Link-Ports** mit einem **Link-Port (1–4)** auf der Rückseite des X1850 PRIME zu verbinden.

Das **Network (Media Status)**-Licht auf jedem Media-Player schaltet sich ein, wenn es ordnungsgemäß an ein Netzwerk angeschlossen ist.


Standardmäßig erkennt und konfiguriert X1850 PRIME jeden kompatiblen Denon DJ Media Player automatisch, sobald Sie seine Link-Ports verbinden. Der Link-Port am X1850 PRIME bestimmt, welche Kanäle der Media Player verwendet. Siehe folgende Szenarien:

Sie können auch jede Media Player-Layer einem bestimmten Kanal zuweisen, indem Sie die **Engine Connect** -Einstellung im Optionsmenü des X1850 PRIME ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Media-Players.



Funktionen

Oberseite



- Input Select:** Drehen Sie diese Regler, um die gewünschte Audioquelle für jeden Kanal auszuwählen:
 - Digital:** Wenn diese Option ausgewählt ist, gelten die **digitalen Eingänge** als Audioquelle
 - Line:** Wenn diese Option ausgewählt ist, gelten die **Line-Eingänge** als Audioquelle
 - Phono:** Wenn diese Option ausgewählt ist, gelten die **Phono-Eingänge** als Audioquelle
 - USB:** Wenn diese Option ausgewählt ist, ist die Audioquelle ein Computer, der an einen **USB-Anschluss** angeschlossen ist
 - DVS:** Wenn diese Option ausgewählt ist, gilt als Audioquelle ein Computer, der an einen **USB-Anschluss** angeschlossen ist, während Control Vinyl mit einem digitalen Vinylsystem verwendet wird
- USB 1/2:** Wenn der **Input Select**-Regler auf **USB** eingestellt ist, verwenden Sie diese Schalter, um **USB Port 1** oder **USB Port 2** als Quelle auszuwählen. Wenn ein Computer mit diesem Anschluss verbunden ist, steuert der Kanal den entsprechenden Kanal in Ihrer Software.
- Level:** Drehen Sie diesen Regler, um die jeweiligen Pegel des Audiokanalsignals vor dem Fader und dem EQ (Pre Fader, Pre EQ) einzustellen.
- EQ (High, Mid, Low):** Drehen Sie diese Regler, um die Höhen, Mitten und Bassfrequenzen des jeweiligen Kanals anzuheben oder abzusenken. Im Optionsmenü können Sie den EQ-Typ einstellen, der die minimalen (Cut) und maximalen (Boost) Werte bestimmt (siehe [Betrieb > Optionsmenü > EQ](#)).
- Kanalpegelanzeigen:** Diese LEDs zeigen den Audiosignalpegel vor dem Fader (Pre Fader) für jeden Kanal an.
- Kanal-Fader:** Verwenden Sie diese Fader, um die Lautstärke jedes Kanals einzustellen.
- Channel Cue:** Drücken Sie diese Tasten, um das Pre-Fader-Signal jedes Kanals an den Cue-Kanal (Cue-Bus) des Kopfhörers zu senden. Drücken Sie mehr als eine dieser Tasten gleichzeitig, um die Signale ihrer Kanäle gleichzeitig an den Cue-Kanal zu senden.

8. **Filter Knob:** Drehen Sie diese Regler, um den auf jeden Kanal angewendeten Filter einzustellen. Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn, um einen Tiefpassfilter anzuwenden. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um einen Hochpassfilter anzuwenden.
9. **Filter-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um die Filter (die über die **Filter-Regler gesteuert werden**) auf allen Kanälen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
10. **Sweep FX-Regler:** Drehen Sie diese Regler, um die Balance zwischen dem „wet“ Signal (dem Ausgangssignal des Sweep-Effekts) und dem „dry“ Signal (Audiosignal ohne Sweepeffekte) einzustellen. Wählen Sie den Regler in die Mittenposition (12 Uhr), um ein komplett unbearbeitetes Signal („dry“) auszuwählen. Es finden unterschiedliche Effekte von der Mittenposition einmal im Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn statt. Näheres erfahren Sie unter dem Punkt Sweep FX.
11. **Sweep FX-Taste:** Drücken Sie eine dieser Tasten, um einen Effekt zu aktivieren oder zu deaktivieren, den Sie mit den **Sweep FX-Reglern** steuern können. Es kann jeweils nur eine dieser Tasten aktiviert werden.
 - **Dub Echo:** Dieser Effekt ist ein kurzes Echo. Ausgehend von der 12-Uhr-Position drehen Sie einen **Sweep FX-Regler** gegen den Uhrzeigersinn, um die Verzögerungszeit zu verkürzen und die Rückkopplung zu erhöhen oder drehen ihn im Uhrzeigersinn, um die Länge der Verzögerung sowie die Rückkopplung zu erhöhen.
 - **Noise:** Dieser Effekt fügt dem Signal ein Rauschen hinzu. Ausgehend von der mittleren Position (12:00) drehen Sie einen **Sweep FX-Regler** gegen den Uhrzeigersinn, um weißes Rauschen mit einem zeitbasierten Gate-Effekt hinzuzufügen, der mit dem Tempo des Kanals synchronisiert ist, oder drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um weißes Rauschen hinzuzufügen.
 - **Wash Out:** Dies erzeugt einen Übergangseffekt. Drehen Sie einen **Sweep FX-Regler** auf die Position ganz links (Minimalposition), um ein 1/2-Beat-Echo anzuwenden, das auch das normale Audiosignal des Kanals stumm schaltet oder drehen Sie ihn auf die Position ganz rechts, um ein 1-Beat Echo anzuwenden.
 - **Gate:** Dieser Effekt wendet einen zeitbasierten Gate-Effekt auf das Signal an. Beginnen Sie bei der 12-Uhr-Position und drehen Sie den **Sweep FX-Regler** gegen den Uhrzeigersinn, um einen Gate-Effekt zu verwenden, der mit dem Tempo des Kanals synchronisiert ist oder drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um einen Gate-Effekt anzuwenden, der das Signal dämpft. Je weiter der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, desto stärker ist die Dämpfung.
12. **BPM FX-Anzeigen:** Diese Anzeigen leuchten auf, um anzuzeigen, ob ein Kanal ausgewählt ist und vom BPM-Effektmodul beeinflusst wird, wenn der **FX Channel Assign** -Regler auf **Channel 1, 2, 3** oder **4; X-Fader A** oder **B** (wenn der Kanal der aktiven Seite zugewiesen ist) bzw. **Master** (alle Kanäle) gestellt ist.
13. **Crossfader-Zuweisen:** Sendet die Audiospuren, die am entsprechenden Kanal wiedergegeben werden, an jeweils eine Seite des Crossfaders - **A** (links) oder **B** (rechts) - oder überbrückt den Crossfader und sendet das Audiosignal direkt zum Programm-Mix **Thru** (Mitte).
14. **Crossfader:** Verwenden Sie diesen Crossfader, um die aktiven Decks zu mischen.
15. **Crossfader-Anzeigen:** Diese Anzeigen leuchten, wenn eine Seite des Crossfaders ausgewählt und vom Effektmodul beeinflusst wird (wenn der **FX Channel Assign**-Regler auf **X-Fader A** oder **B** eingestellt ist).
16. **X Fader Contour:** Drehen Sie diesen Regler, um die Kurve des **Crossfaders** anzupassen. Drehen Sie den Regler nach links für sanfte Übergänge (Mixing) oder nach rechts für abruptes Überblenden (Scratching). Die Mittenposition ist eine typische Einstellung für Club-Performances.
17. **Ch Fader Contour:** Drehen Sie diesen Regler, um die Pegelkurve der **Kanalfader** einzustellen. Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke „später“ zu erhöhen (näher zum oberen Fader-Bereich). Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke „früher“ zu erhöhen (fast unmittelbar nachdem Sie den Fader aus seiner Minimalposition bewegt haben). Die Mittelstellung ist eine lineare Lautstärkezunahme.
18. **X Fader Start:** Verwenden Sie diesen Schalter, um den Crossfader-Start zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die kompatiblen Denon DJ Mediaplayern, die jeweils einer Crossfader-Seite zugewiesen sind, automatisch starten, indem Sie den Crossfader zu dieser Seite bewegen.
19. **Channel Fader Start:** Verwenden Sie diesen Schalter, um den Channel Fader Start zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die kompatiblen Denon DJ Mediaplayern, die an jeden Kanal angeschlossen sind, automatisch starten, sobald der Kanal-Fader nach oben bewegt wird.
20. **Booth:** Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke der **Booth-Ausgänge** einzustellen.
21. **Master-Pegelanzeigen:** Diese LEDs zeigen den Audiosignalpegel des (aus den **Master-Ausgängen** gesendeten) Master-Mix an.

22. **Master:** Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke der **Master-Ausgänge** einzustellen.
23. **Stereo/Mono-Wahlschalter:** Verwenden Sie diesen Schalter, um die Kanalkonfiguration der Master-Ausgänge einzustellen: **Stereo** (Binaurales Audiosignal mit separatem linken und rechten Kanal) oder **Mono** (summiertes monaurales Audiosignal des linken und rechten Kanals).
24. **Pan:** Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke der **Masterausgänge** im Stereoeffeld einzustellen.
25. **Mic 1-Eingang:** Verwenden Sie ein handelsübliches XLR-Kabel oder 6,35 mm Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um ein standardmäßiges dynamisches Mikrofon an diesen Eingang anzuschließen.
26. **Mic 1/2 Level:** Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke der entsprechenden Mikrofon-Eingänge einzustellen. Die Leuchte neben jedem Regler zeigt den aktuellen Signalpegel durch ihre Farben an: **grün** (normal/optimal), **orange** (mittlerer Pegel) oder **rot** (Maximum/Peak).
27. **Mic On/Off:** Drücken Sie diese Tasten, um das entsprechende Mikrofon zu aktivieren oder zu deaktivieren.
28. **Talk Over:** Drücken Sie diese Taste zum Aktivieren/Deaktivieren der „Talkover“-Funktion, die automatisch die Lautstärke des Master-Mix absenkt, wenn Sie in das Mikrofon sprechen. Mit Hilfe des Optionsmenüs können Sie einstellen, wie stark die Mastermix-Lautstärke abgesenkt wird und wie schnell diese danach wieder auf ihren normalen Pegel zurückkehrt (siehe [Betrieb > Optionsmenü > Microphone](#)).
29. **Mic EQ (High, Low):** Drehen Sie diese Regler, um die hohen und niedrigen Frequenzen für die beiden Mikrofone anzuheben oder abzusenken.
30. **Kopfhörerausgänge:** Stecken Sie einen Kopfhörer in diese 6,35 mm oder 3,5 mm Buchsen für das Monitoring des Signals. Drehen Sie den **Kopfhörer-Lautstärkeregler**, um die Lautstärke zu regeln.
31. **Kopfhörer-Pegel:** Mit diesem Regler stellen Sie die Ausgangslautstärke der Kopfhörer ein.
32. **Split Cue:** Wenn dieser Schalter auf die Position **On** gebracht wird, wird das Kopfhörersignal „aufgeteilt“, so dass alle Kanäle, die an den Cue-Kanal gesendet werden, auf Mono summiert und an den linken Kopfhörerkanal gesendet werden und der Master-Mix auf Mono summiert und an den rechten Kanal gesendet wird. Wenn sich der Schalter in der Position **Aus** befindet, wird der Cue-Kanal und Master-Mix „zusammengemischt“.
33. **Cue Mix:** Drehen Sie diesen Regler, um die Balance zwischen dem Cue-Ausgang und dem Master Mix-Ausgang im Kopfhörer einzustellen.
34. **Anzeigen:** Diese Displays bieten sofortiges Feedback zu Effektparametern, Tempo und vielem mehr. In den Anzeigen wird auch das Optionsmenü angezeigt, in dem Sie Hardwareeinstellungen konfigurieren und das Funktionsverhalten an Ihren bevorzugten Workflow anpassen können, indem Sie das Audiosignal-Routing, die Reihenfolge der Effektmodule, die Eingangs- und Ausgangspegel usw. anpassen.
35. **BPM FX On/Off:** Drücken Sie diese Taste, um das BPM-Effektmodul ein- oder auszuschalten.
36. **FX Amount:** Drehen Sie diesen Knopf, um die Stärke des Ausgangssignals vom BPM-Effektmodul einzustellen.
37. **Instant:** Drücken Sie diese Taste, um den Instant FX-Modus für den **FX-Touch-Strip** zu aktivieren oder zu deaktivieren.
38. **FX Channel Assign:** Drehen Sie diesen Regler, um den Kanal auszuwählen, auf den das BPM-Effektmodul seine Effekte anwendet: **Channel 1, 2, 3, or 4; X-Fader A oder B** (beide Seiten des Crossfaders); **Mic** (beide Mikrofonsignale); oder **Master** (der Master-Mix).
39. **FX Select/Enter:** Drehen Sie diesen Regler, um einen Effekt auszuwählen. Im Optionsmenü drehen Sie diesen Regler, um eine Option auszuwählen und drücken Sie ihn, um Ihre Auswahl zu bestätigen oder ein Untermenü aufzurufen.
40. **Back:** Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm im Optionsmenü zurückzukehren.
41. **FX Cue:** Drücken Sie diese Taste, um die BPM-Effekte im Cue-Kanal des Kopfhörers vorzuhören. Nicht alle BPM-Effekte können vorgehört werden.
42. **FX Time/Parameter:** Drehen Sie diesen Regler, um die Rate einzustellen, die das BPM-Effekt-Modul verwenden soll. Drücken Sie den Regler, um zwischen der Ratenanpassung als Zeiteilung und der Ratenanpassung in Millisekunden umzuschalten. Ein entsprechendes Licht entlang des FX-Touch-Strip leuchtet auf, um die aktuelle Zeiteilung anzuzeigen. Dieser Regler passt auch andere FX-Parameter an, sofern verfügbar.
43. **FX Touch Strip:** Wenn die Instant-Taste ausgeschaltet (deaktiviert) ist, tippen Sie auf einen Bereich auf diesem berührungssensitiven Streifen, um die Zeiteilung auszuwählen, die das BPM-Effektmodul verwenden soll. Ein entsprechendes Licht entlang des FX-Touch-Strip leuchtet auf, um die aktuelle Zeiteilung anzuzeigen. Wenn die aktuelle Zeiteilung kein auf dem Streifen angezeigter Quantisierungswert ist (z. B. ein BeatBreak-Effekt), leuchtet kein Licht auf.

Wenn die Instant-Taste eingeschaltet (aktiviert) ist, halten Sie den Finger auf den Streifen, um die Effekte zu aktivieren und bewegen den Finger dann nach oben oder unten, um die Zeiteilung des Effekts anzupassen.

44. **Tap/-Auto:** Tippen Sie mindestens **dreimal** im gewünschten Tempo auf diese Taste, um die Rate des BPM-Effektmoduls für den mit dem **FX Channel Assign** festgelegten Kanal einzustellen (die Modulrate für andere Kanäle bleibt unverändert). Die **Tap**-Schaltfläche **leuchtet schwach**, wenn Sie einen manuell auf diese Weise eingegebenen BPM-Wert verwenden.

Halten Sie die Taste **1 Sekunde** lang gedrückt, um die Rate des BPM-Effektmoduls mit dem Audiosignal des mit dem FX ChannelAssign festgelegten Kanals zu synchronisieren (die Modulrate für die anderen Kanäle bleibt unverändert). Die **Tap**-Taste leuchtet hell auf, wenn ein BPM-Wert automatisch auf diese Weise erkannt wird. Im zweiten Display wird **Auto** neben dem BPM-Wert angezeigt. Wenn Sie eine kompatible Denon DJ Mediaplayer mit Engine Connect verwenden, steuert Mediaplayer das BPM-Effektmodul und das Engine-Logo wird auf dem zweiten Display angezeigt.

45. **FX Frequency:** Drehen Sie diesen Regler, um ein Frequenzband des Audiosignals auszuwählen, auf das die BPM-Effekte angewendet werden sollen. Wählen Sie die Mittelposition (12 Uhr), um Effekte auf das gesamte Frequenzspektrum anzuwenden.
46. **Quantize/-Utility:** Drücken Sie diese Taste, um die BPM-Effekte mit den Media-Playern zu quantisieren, die mit den **Link**-Ports verbunden sind.

Drücken Sie diese Taste, um das Optionsmenü, das im Display erscheint, aufzurufen oder zu verlassen. Beim Verlassen des Optionsmenüs werden auch die vorgenommenen Änderungen gespeichert.


47. **MIDI Start/Stop:** Drücken Sie diese Taste, um eine MIDI-Start- oder MIDI-Stop-Meldung aus dem **USB-Port** oder dem **MIDI-Ausgang** zu senden (Sie können das Optionsmenü zur Auswahl verwenden.). Das Tempo richtet sich nach der Auswahl des **FX Channel Assign**-Reglers. Wenn Sie die Auswahl des **FX Channel Assign**-Reglers ändern, halten Sie diese Taste gedrückt, um das neue Tempo zu senden.

48. **Engine Connect:** Wenn die **Link**-Ports mit kompatiblen Denon DJ Mediaplayern verbunden sind, drücken Sie diese Taste, um es dem X1850 PRIME zu ermöglichen, Timing- und BPM-Informationen (zur Synchronisation von Effekttempos) zu empfangen und Track- und Benutzerprofildaten zwischen Mediaplayern zu senden.

Halten Sie diese Taste gedrückt, um die manuelle Kanalzuweisung auf den Displays kompatibler Media-Player anzuzeigen.

49. **USB Ports:** Verwenden Sie Standard-USB-Kabel, um Computer mit diesen USB-Anschlüssen zu verbinden.

Rückseite



- Netzeingang:** Verwenden Sie das mitgelieferte, verriegelbare Netzkabel, um diesen Eingang mit einer Steckdose zu verbinden. Drücken Sie zum Entfernen des Netzkabels auf die gelbe Lasche und ziehen Sie das Kabel aus dem Eingang. Sie können anstelle des mitgelieferten verriegelbaren Netzkabels auch ein Standard-IEC-Netzkabel verwenden.
- Netzschalter:** Drücken Sie diese Taste, um das X1850 PRIME ein- oder auszuschalten. Schalten Sie das X1850 PRIME erst ein, nachdem Sie all Ihre Eingabegeräte verbunden haben und bevor Sie Ihren Verstärker und Lautsprecher einschalten. Schalten Sie den Verstärker und Lautsprecher aus, **bevor** Sie das X1850 PRIME ausschalten.
- Link Ports:** Verwenden Sie standardmäßige Netzkabel, um diese Ports mit Ihren kompatiblen Denon DJ Mediaplayern und/oder Ihrem Computer zu verbinden. Jeder vernetzte Mediaplayer kann diese Verbindungen nutzen, um Timing- und BPM-Informationen mit dem X1850 PRIME (zur Synchronisation von Effekttempos) sowie Track- und Benutzerprofildaten mit anderen Mediaplayern zu teilen.
- Master-Ausgänge (XLR, symmetrisch):** Verwenden Sie ein handelsübliches XLR-Kabel, um diese Ausgänge mit Ihren Lautsprechern oder einem Verstärkersystem zu verbinden. Verwenden Sie den **Master**-Regler an der Oberseite, um die Lautstärke einzustellen.

5. **Master-Ausgänge** (Cinch, unsymmetrisch): Verwenden Sie ein handelsübliches Cinch-Kabel, um diese Ausgänge mit Ihren Lautsprechern oder einem Verstärkersystem zu verbinden. Verwenden Sie den **Master**-Regler an der Oberseite, um die Lautstärke einzustellen.
6. **Aufnahmeausgänge (Record)** (Cinch): Verwenden Sie standardmäßige Cinch-Kabel, um diese Ausgänge mit einem Audiointerface, einem externen Mixer oder einem anderen Gerät zu verbinden. Verwenden Sie das Optionsmenü, um auszuwählen, ob der Mix, der an diese Ausgänge gesendet wird, das Audiosignal der Mikrofone enthalten soll (siehe [Betrieb > Optionsmenü > Microphone](#)).
7. **Booth-Ausgänge** (6,35 mm Klinke, symmetrisch): Verwenden Sie ein handelsübliches 6,35 mm-Klinkenkabel, um diese Ausgänge mit Booth-Monitoren oder einem Booth-Verstärkersystem zu verbinden. Verwenden Sie den **Booth**-Regler an der Oberseite, um die Lautstärke einzustellen. Verwenden Sie das Optionsmenü, um auszuwählen, ob der Mix, der an diese Ausgänge gesendet wird, das Audiosignal der Mikrofone enthält (siehe [Betrieb > Optionsmenü > Microphone](#)).
8. **Send-Ausgänge** (6,35 mm, TRS): Verbinden Sie diese Ausgänge mit den Eingängen eines externen Effektmoduls oder eines anderen Gerätes.
9. **Return-Eingänge** (6,35 mm, TRS): Verbinden Sie diese Eingänge mit den Ausgängen eines externen Effektmoduls oder eines anderen Gerätes. Im Optionsmenü können Sie den Pegel dieses Audiosignals einstellen (siehe [Betrieb > Optionsmenü > FX](#)).
10. **Phono/Line-Eingänge** (Cinch): Verwenden Sie standardmäßige Cinch-Kabel, um diese Line- oder Phono-Level-Eingänge mit einer externen Audioquelle zu verbinden. Verwenden Sie die **Eingangswahlschalter** auf der Oberseite, um festzulegen, ob das Signal von den Line-Level-Eingängen oder Phono-Level-Eingängen an jeden Kanal gesendet wird.
11. **Erdungsklemme**: Wenn Sie Phono-Level-Plattenspieler mit einem Erdungsdraht verwenden, verbinden Sie den Erdungsdraht mit diesen Klemmen. Wenn Sie ein tiefes Brummgeräusch oder Summen hören, könnte dies bedeuten, dass Ihre Plattenspieler nicht geerdet sind.

Hinweis: Einige Plattenspieler haben einen im Cinch-Anschluss integrierten Erdungsdraht. In diesem Fall muss nichts an die Erdungsklemmen angeschlossen werden.
12. **Mic 2-Eingang** (6,35 mm Klinke, symmetrisch): Verwenden Sie ein handelsübliches 6,35 mm Klinkenkabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um ein standardmäßiges dynamisches Mikrofon an diesen Eingang anzuschließen. Verwenden Sie den **Mic 2 Pegelregler** an der Oberseite, um die Lautstärke einzustellen.
13. **MIDI-Ausgang** (5-polig DIN): Verwenden Sie ein standardmäßiges MIDI-Kabel, um diesen Ausgang mit dem MIDI-Eingang eines optionalen, externen MIDI-Gerätes zu verbinden. Sie können die **MIDI-Send**-Taste verwenden, um MIDI-Start-Messages von diesem Ausgang aus zu senden. Sie können diese Verbindung auch im Optionsmenü aktivieren oder deaktivieren (siehe [Betrieb > Optionsmenü > System](#)).
14. **Digital In** (Digital-Cinch): Verwenden Sie digitale Cinch-Kabel, um diese 24-Bit / 96 KHz-Eingänge mit den digitalen Ausgängen Ihrer kompatiblen Denon DJ Mediaplayern zu verbinden.
15. **Digital Link In** (Digital-Cinch): Wenn Sie mehr als ein X1850 PRIME-Mischpult verwenden, nutzen Sie ein digitales Cinch-Kabel, um diesen Eingang mit dem **digitalen Ausgang** des anderen X1850 PRIME Mischpults zu verbinden.
16. **Digital Out** (Digital-Cinch): Verwenden Sie ein digitales Cinch-Kabel, um diesen Ausgang mit dem digitalen Eingang eines anderen X1850 PRIME-Gerätes oder einer externen Schnittstelle, eines Mischpults oder eines anderen Geräts zu verbinden. Im Optionsmenü können Sie den Pegel des ausgehenden Audiosignals einstellen (siehe [Betrieb > Optionsmenü > Advanced Audio](#)).

Betrieb

Effekte

BPM Effekt-Modul

Mit dem eingebauten Effektmodul können Sie je nach aktuellem Tempo einen bestimmten Effekt auf bestimmte Kanäle anwenden.

Um das BPM-Effektmodul ein- oder auszuschalten, drücken Sie **BPM FX On/Off**.

Drehen Sie den **FX Channel Assign**-Regler, um den Kanal auszuwählen, auf den das BPM-Effektmodul seine Effekte anwendet. Sie haben folgende Optionen: **Channel 1, 2, 3, or 4; X-Fader A oder B** (beide Seiten des Crossfaders); **Mic** (beide Mikrofonsignale); oder **Master** (der Master-Mix).


Um den Effekt auf den Cue-Kanal anzuwenden oder zu entfernen, drücken Sie **FX Cue**. Wenn die Taste leuchtet, werden Effekte nur auf den Cue-Kanal des Kopfhörers angewendet.

Um einen Effekt auszuwählen, drehen Sie den **FX Select/Enter**-Regler. Dies sind die verfügbaren Effekte:

- **Echo**: Dieser Effekt fügt dem Originalsignal Echos hinzu. Stellen Sie mit dem **FX-Parameter**-Regler den Feedback-Pegel des Echo-Effekts ein.
- **Delay**: Dieser Effekt fügt wiederholte Instanzen des Originalsignals hinzu, die nach und nach verklingen.
- **Hall-Echo**: Dieser Effekt fügt eine Kombination aus Hall und Echo hinzu. Stellen Sie mit dem **FX-Parameter**-Regler den Abklingwert des Echo-Effekts ein.
- **Ping Pong**: Dies ist ein Stereo-Delay-Effekt, bei dem die Verzögerungsrate zwischen den linken und rechten Kanälen unterschiedlich ist.
- **Auto Gate**: Dieser Effekt unterbricht das ursprüngliche Signal regelmäßig.
- **Flanger**: Dieser Effekt fügt eine etwas verzögerte Kopie des Originalsignals hinzu, um einen Kammfiltereffekt zu erzeugen (wird oft mit einem startenden Düsenjet verglichen).
- **Filter**: Dieser Effekt variiert regelmäßig die Filter-Cutoff-Frequenz.
- **Phaser**: Dieser Effekt fügt eine Kopie des Originalsignals hinzu, wobei seine Phase etwas verschoben ist, um einen subtilen, modulierenden Effekt zu erzeugen.
- **Bit-Crush**: Dieser Effekt fügt einen Filter mit niedriger Bitrate hinzu. Verwenden Sie den **FX-Parameter**-Regler, um Bit-Durchschnitt und -Tiefe einzustellen bzw. um den Klang des Effekts zu ändern.
- **Reverb**: Dieser Effekt fügt dem Originalsignal einen Nachhall hinzu. Die Verzögerung hängt vom Tempo ab. Verwenden Sie den **FX-Parameter**-Regler, um das Ausklingen des Reverbs einzustellen und drücken den **FX-Parameter**-Regler, während der Reverb aktiv ist, um ihn "einzufrieren" und den Kanalton auszuschalten.
- **Roll**: Dieser Effekt tastet das aktuelle Audiosignal ab und wiederholt es in regelmäßigen Abständen basierend auf der aktuellen Zeiteilung.
- **RevRoll** (Reverse Roll): Dieser Effekt tastet das aktuelle Audiosignal ab und wiederholt es rückwärts in regelmäßigen Abständen basierend auf der aktuellen Zeiteilung.
- **BeatBreak**: Dieser Effekt sampelt die vier Schläge jedes Taktes im Originalsignal und gibt sie (innerhalb desselben Taktes) nach einem Preset-Muster wieder, wodurch ein „stotternder“ Breakbeat-Effekt entsteht.

Um ein zu verwendendes Pattern auszuwählen, drehen Sie den **FX Time**-Regler, um **Pattern 0–15** zu wählen, wie am zweiten Display gezeigt wird. Die 16 Blöcke (■) und/oder Zeilen (—) darunter zeigen den Rhythmus des aktuellen Patterns ähnlich wie bei einem Step Sequencer eines Drumcomputers: Ein Block repräsentiert einen „Schlag“ und eine Linie zeigt eine Pause.

Beispiele:



Verwenden Sie das Optionen-Menü, um die Muster zu bearbeiten (siehe [Optionsmenü > FX](#)).

- **Scratch:** Dieser Effekt wechselt zwischen normaler und umgekehrter Wiedergabe jedes Taktes und erzeugt so einen Vinyl-Scratching-Effekt.
- **Pumper:** Dieser Effekt dämpft oder "drückt" den Sound beim Downbeat, ähnlich wie bei einem Sidechain-Kompressor. Die verfügbaren Parameter inkludieren:
 - **Duck:** Stellt die Lautstärkedämpfung ein: **-2dB bis -20dB**.
 - **Offset:** Legt die Zeit für den Ducking-Offset in Takten fest: **-1/16, -1/8, -1/4 oder -1/2**.
- **Echo Hold:** Mit diesem Effekt wird ein Echo angewendet, das beim Drehen des **FX Amount-Reglers** im Uhrzeigersinn über den Mittelpunkt hinaus das letzte Echo wiederholt. Drehen Sie den **FX Amount-Regler** gegen den Uhrzeigersinn bis zum Mittelpunkt zurück, um Echo-Hold zu entfernen.
- **SendRtn (Send/Return):** Diese Option aktiviert die Send-Ausgänge und die Return-Eingänge, so dass Sie Effekte von einem externen Effektgerät einschleifen können.

Alle BPM-Effekte sind zeitbasiert, so dass das BPM-Effektmodul mehrere Möglichkeiten bietet, das Tempo einzugeben oder zu erkennen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Zeiteilung des BPM-Effektmoduls anzupassen:

- Vergewissern Sie sich, dass im unteren Display die Zeiteilung (**__ Beat**) ausgewählt ist (falls nicht, drücken Sie den **FX Time-Regler**) und drehen dann den **FX Time-Regler**, um eine andere Zeiteilung zu wählen.
- Wenn die **Instant**-Taste **ausgeschaltet** ist, tippen Sie auf einen Bereich des **FX-Touch-Strips**, um eine Zeiteilung auszuwählen. Ein entsprechendes Licht entlang des FX-Touch-Strip leuchtet auf, um die aktuelle Zeiteilung anzuzeigen.

Um die Geschwindigkeit des BPM-Effektmoduls in Millisekunden einzustellen, stellen Sie sicher, dass die Millisekundenrate (**__ ms**) im unteren Display ausgewählt ist (ist dies nicht der Fall, drücken Sie den **FX Time-Regler**) und drehen dann den **FX Time-Regler**, um ihn anzupassen.

Um ein neues Tempo einzugeben, drücken Sie mindestens **3 Mal** im gewünschten Tempo auf **Tap**. Dadurch wird die Rate des BPM-Effektmoduls für den Kanal eingestellt, der mit dem **FX Channel Assign-Regler** festgelegt wurde (die Modulate für andere Kanäle bleibt unverändert). Die **Tap**-Schaltfläche **leuchtet schwach**, wenn Sie einen manuell auf diese Weise eingegebenen BPM-Wert verwenden.

Um das Tempo automatisch zu erkennen, halten Sie **Tap/Auto 1 Sekunde** lang gedrückt. Dies synchronisiert die Geschwindigkeit des BPM-Effekts mit dem Audiosignal des Kanals, der mit dem **FX Channel Assign-Regler** festgelegt wurde (die Modulate für die anderen Kanäle bleibt unverändert). Die **Tap**-Taste leuchtet hell auf, wenn ein BPM-Wert automatisch auf diese Weise erkannt wird. Im zweiten Display wird **Auto** neben dem BPM-Wert angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie eine kompatible Denon DJ Mediaplayer mit Engine Connect verwenden, steuert Mediaplayer das BPM-Effektmodul und das Engine-Logo wird auf dem zweiten Display angezeigt.

Um das Tempo manuell einzustellen, halten Sie **Tap/Auto** gedrückt und drehen dann den **FX Time-Regler**, um die BPM in Einzelschritten einzustellen. Während Sie noch **Tap/Auto** halten, drücken Sie und drehen Sie den **FX Time-Regler**, um das Tempo in Schritten von 0,1 BPM einzustellen.

Um die FX-Quantisierung zu aktivieren, verwenden Sie die **FX Quantize**-Einstellung im Menü **Optionen > FX**. Wenn diese Option aktiviert ist, wird BPM FX ab einem Beat oder einer Beat-Erhöhung mithilfe des Beat-Rasters eines kompatiblen Media-Players aktiviert.

Sie können den FX-Signalanteil ganz einfach ändern, um die Balance zwischen dem "wet" Signal (dem Ausgangssignal des BPM-Effektmoduls) und dem "dry" Signal (Audiosignal ohne BPM-Effekte) einzustellen.

Um die Balance zwischen den „wet“ und „dry“ Signalen einzustellen, drehen Sie den **FX Amount-Regler**. Alternativ können Sie den **FX-Touch-Strip** im Instant FX-Modus verwenden (siehe **unten**).

Normalerweise würden Sie Effekte auf das gesamte Frequenzspektrum anwenden, aber mit dem X1850 PRIME können Sie diese auch auf einen isolierten Frequenzbereich des Audiosignals (des ausgewählten Kanals) anwenden.

Um das Frequenzband einzustellen, drehen Sie den **FX Frequency-Regler**. Wählen Sie die Mittelposition (12 Uhr), um Effekte auf das gesamte Frequenzspektrum anzuwenden.

Der Instant FX-Modus ermöglicht es Ihnen, den FX-Touch-Strip zu verwenden, um den Effekt zu aktivieren und gleichzeitig seine Zeiteilung einzustellen.

Um Instant FX-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie **Instant**. Die Taste leuchtet, wenn sie aktiviert ist.

Um den Effekt zu aktivieren, halten Sie den Finger auf den **FX Touch-Strip** und bewegen den Finger dann nach oben oder unten, um die Zeiteilung des Effekts anzupassen.

Sweep FX

Mit Sweep FX können Sie einen von vier Effekten auf die vier Kanäle anwenden und mit den **Sweep FX-Reglern** „abtasten“. Sie können jeweils nur einen Sweep-Effekt gleichzeitig anwenden.

Um einen Sweep-Effekt zu aktivieren, tippen Sie auf eine der Sweep FX-Tasten: **Dub Echo**, **Noise**, **Wash Out** oder **Gate**. Die Taste leuchtet auf, wenn sie aktiviert ist. Es kann jeweils nur eine dieser Tasten aktiviert werden.

Um einen Sweep-Effekt zu deaktivieren, tippen Sie auf die beleuchtete Sweep FX-Taste. Alternativ können Sie eine andere Sweep FX-Taste drücken, um sie zu aktivieren, wodurch der zuvor gewählte Effekt automatisch deaktiviert wird.

Bei allen Sweep-Effekten wird der Effekt durch die mittlere Position („12:00“) des **Sweep FX-Reglers** umgangen. Wenn Sie den **Sweep FX-Regler** von dieser Position aus im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, wird der Effekt angewendet. Je nach Effektyp können sich die Ergebnisse in jeder Richtung unterscheiden. Die verfügbaren Sweep-Effekte und ihre Funktionen lauten wie folgt:

- **Dub Echo:** Dieser Effekt fügt ein kurzes Echo hinzu. Drehen Sie einen **Sweep FX-Regler** gegen den Uhrzeigersinn, um die Verzögerungszeit zu verkürzen und die Rückkopplung zu erhöhen oder drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Länge der Verzögerung sowie die Rückkopplung zu erhöhen.
- **Noise:** Dieser Effekt fügt dem Signal ein Rauschen hinzu. Ausgehend von der mittleren Position (12:00) drehen Sie einen **Sweep FX-Regler** gegen den Uhrzeigersinn, um weißes Rauschen mit einem zeitbasierten Gate-Effekt hinzuzufügen, der mit dem Tempo des Kanals synchronisiert ist, oder drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um weißes Rauschen hinzuzufügen.
- **Wash Out:** Dies erzeugt einen Übergangseffekt. Drehen Sie einen **Sweep FX-Regler** auf die Position ganz links (Minimalposition), um ein 1/2-Beat-Echo anzuwenden, das auch das normale Audiosignal des Kanals stumm schaltet oder drehen Sie ihn auf die Position ganz rechts, um ein 1-Beat Echo anzuwenden.
- **Gate:** Dieser Effekt wendet einen zeitbasierten Gate-Effekt auf das Signal an. Beginnen Sie bei der 12-Uhr-Position und drehen Sie den **Sweep FX-Regler** gegen den Uhrzeigersinn, um einen Gate-Effekt zu verwenden, der mit dem Tempo des Kanals synchronisiert ist oder drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um einen Gate-Effekt anzuwenden, der das Signal dämpft. Je weiter der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, desto stärker ist die Dämpfung.

Optionsmenü

Im Options-Menü können Sie verschiedene Einstellungen auf X1850 PRIME anpassen, die das Audiosignal-Routing, das Effektmulmodul, die Eingangs- und Ausgangspegel und vieles mehr beeinflussen.

Um das Options-Menü aufzurufen oder zu verlassen, halten Sie die **Quantize-/Utility**-Taste. Beim Verlassen des Optionen-Menüs werden auch die vorgenommenen Änderungen gespeichert.

Im Optionen-Menü können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- **Um eine Option auszuwählen**, drehen Sie den **FX Select/Enter**-Regler.
- **Um Ihre Auswahl zu bestätigen oder ein Untermenü aufzurufen**, drücken Sie den **FX Select/Enter**-Regler.
- Drücken Sie **Back**, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.

Nachfolgend finden Sie Beschreibungen der verschiedenen Untermenüs im Optionen-Menü:

EQ

Über diese Einstellungen wird festgelegt, wie die Kanal-EQ-Regler für den Kanal funktionieren.

- **Type:** Wählen Sie **ISO** aus, um die Bereiche des Kanal-EQ-Reglers auf $-\infty$ bis **+6dB/+10dB** (wie beschriftet) einzustellen. Wählen Sie **EQ** aus, um die Bereiche des Kanal-EQ-Reglers auf **-24dB** bis **+6dB** (für andere Player, die diese Einstellung möglicherweise benötigen) einzustellen.
- **High Cross Over:** Dies ist die Übergangsfrequenz zwischen den High- und Mid-EQ-Reglern, wenn **Type** auf **ISO** eingestellt ist: **1000Hz–8000Hz** (in verschiedenen Schritten).
- **Low Cross Over:** Dies ist die Übergangsfrequenz zwischen den Mid und Low EQ-Reglern, wenn **Type** auf **ISO** eingestellt ist: **100Hz–800Hz** (in verschiedenen Schritten).
- **Reset EQ Default:** Wählen Sie **OK** aus, um diese Einstellungen für den Kanal-EQ auf die Standardwerte zurückzusetzen oder wählen Sie **Cancel** aus, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Filter

- **Resonance:** Dies ist die Resonanz der Filter auf den Kanälen 1-4 (d.h. in welchem Maß die Frequenzen, die jenseits der Grenzfrequenz liegen, den Filter passieren können). **0** ist eine flache Einstellung (Frequenzen, die jenseits der Grenzfrequenz liegen, sind überhaupt nicht zu hören), während **15** eine hohe Resonanz ergibt (die Grenzfrequenz wird nicht so „strikt“ gehandhabt, so dass einige benachbarten Frequenzen zu hören sind).
- **Extreme Type:** Diese Einstellung bestimmt den Effekt der Sweep-Filter an den extrem tiefen und hohen Enden. Wählen Sie **Kill**, damit die Filterextreme in Stille enden oder **Bleed**, damit sie wiedergegeben wird.

Headphone

- **Attenuation:** Dies ist der Verstärkungspegel des Kopfhörerausgangs: **-10dB** bis **+10dB**.
- **Split Cue Output:** Hiermit legen Sie fest, auf welcher Seite des Stereosignals das **Cue**-Programm über Kopfhörer (**Left** oder **Right**) wiedergegeben wird.

Microphone

Diese Einstellungen wirken sich auf die Mikrofone aus.

- **Attenuation:** Dies ist der Verstärkungspegel der Mikrofoneingänge: **-15dB** bis **0dB**.
- **Gate Threshold:** Diese Einstellung ändert den Audioanteil, der erforderlich ist, um das Mikrofonsignal zu aktivieren. Unterschiedliche Mikrofontypen erfordern möglicherweise eine Anpassung für eine optimale Verwendung: **-40dB** bis **-79dB**.
- **Talk Over Level:** Diese Einstellung legt fest, wie weit die Lautstärke des Master-Mixes reduziert wird, wenn die Funktion Mikrofon-Talkover aktiviert wird: **-40dB** bis **-20dB**.
- **Talk Over Resume:** Wenn die Talkover-Funktion verwendet wird, kehrt die Lautstärke des Master-Mixes zur normalen Lautstärke zurück, wenn der Mikrofoneingang kein eingehendes Signal mehr wahrnimmt. Diese Einstellung legt fest, ob dieser Übergang moderat (**Normal**) oder schnell (**Fast**) abläuft.
- **EQ High:** Dies ist das Frequenzband, das durch den High Mic EQ-Regler beeinflusst wird: **1,000Hz–10,000Hz** (in verschiedenen Schritten).
- **EQ Low:** Dies ist das Frequenzband, das durch den Low Mic EQ-Regler beeinflusst wird: **100Hz–10,000Hz** (in verschiedenen Schritten).
- **Booth Receive:** Wählen Sie **On** aus, um das Mikrofonsignal die Booth-Ausgänge und die Aufnahmeausgänge zu senden. Wählen Sie **Off** aus, um das Mikrofonsignal nur an die Master-Ausgänge zu senden.
- **Headphone Receive:** Wählen Sie **On**, damit das Mikrofonsignal an die Kopfhörer gesendet werden kann. Wählen Sie **Off**, um das Mikrofonsignal nur an die Masterausgänge zu senden.
- **Reset EQ Default:** Wählen Sie **OK** aus, um diese Mikrofoneinstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen oder wählen Sie **Cancel** aus, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

FX

Diese Einstellungen wirken sich auf die Effekte des X1850 PRIME aus.

- **FX Return:** Dies ist der Einheitspegel für die Sendeausgänge und die Empfangseingänge: **-10dB–+10dB**. Sie müssen diese Einstellungen möglicherweise anpassen, je nachdem welche Arten von externen Effekten Sie verwenden.
- **Beat Break Edit:** Mithilfe dieses Menüs können Sie die Muster für den BeatBreak-Effekt auswählen, bearbeiten und speichern. Siehe [Effekte](#) > [BPM-Effekt-Modul](#) für weitere Informationen zu der Funktionsweise dieses Effekts.

So bearbeiten Sie ein Muster:

1. Drehen Sie den **FX Select/Enter** -Regler, um ein Muster auszuwählen (**1–16**) und drücken Sie dann darauf.
2. Drehen Sie den **FX Select/Enter**-Regler, um eine der 12 16tel-Noten im Muster auszuwählen. Sie können die vier Hauptbeats des Musters nicht bearbeiten, sie ertönen immer, da sie das abgetastete Audio enthalten.
Drücken Sie auf den **FX Select/Enter**-Regler, um den Beat von einem „Schlag“/„Strike“ (■) in eine „Pause“ (□) zu ändern oder umgekehrt.
Wiederholen Sie bei Bedarf diesen Schritt.
3. Drücken Sie auf **Back**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

- **FX List Customize:** Verwenden Sie diesen Bildschirm zur benutzerdefinierten Anordnung der Effekte. Drehen Sie den **FX Select/Enter**-Regler, um aus der verfügbaren Liste auf der linken Seite einen Effekt auszuwählen und drücken Sie dann auf den Regler, um den Effekt der neuen Anordnung auf der rechten Seite hinzuzufügen. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Effekt oder wählen Sie **-Cancel-** aus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Nachdem Sie dies für alle Effekte getan haben, wählen Sie **-End-** aus, um ihre benutzerdefinierte Liste zu speichern.
- **BPM FX On Color:** Diese Einstellung legt die Farbe der BPM FX On/Off-Taste fest, wenn diese aufleuchtet: **red, spring green, green, light blue, blue, yellow, orange** oder **purple**.
- **Noise Level:** Diese Einstellung bestimmt den Geräuschpegel bei Verwendung des Noise Sweep FX: **-20dB** bis **+15dB**.
- **FX Quantize:** Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie lange FX nach dem Aktivieren der **BPM FX** -Taste warten soll: **1, 1/2, 1/4** oder **1/8 Beat**. Dies hält den FX im Takt mit dem Beat-Raster der verbundenen Media-Player.
- **FX Limiter:** Schalten Sie diese Einstellung auf On, um die Lautstärke des FX-Ausgangs so zu begrenzen, dass sie dem Eingang des Kanals entspricht. Wählen Sie **Off**, um dem FX keinen Limiter zuzuweisen.

Advanced Audio

Diese Einstellungen bestimmen den digitalen Betrieb des Mixers sowie andere erweiterte Funktionen.

- **Sampling Rate:** Dies ist die Abtastrate des USB-Audiosignals: **44.1kHz, 48kHz** oder **96kHz**.
- **Master Out Level:** Dies ist ein Ausgleich zum Lautstärkepegel des Master-Ausgangs: **-15dB** bis **0dB**.
- **Master Limiter:** Hiermit wird ein Limiter auf den Master-Ausgang angewendet: **20dB** bis **0dB**. Wählen Sie **Off**, um dem Master-Ausgang keinen Begrenzer zuzuweisen.
- **Booth Settings:** Diese Einstellungen bestimmen das Routing für das Booth-Audiosignal:
 - **Booth Pan:** Hiermit kann dem Booth-Audio zusammen mit dem Master-Audio eine Panning-Einstellung zugewiesen werden: **Disable** oder **Enable**.
 - **Booth Out Level:** Dies ist ein Ausgleich zum Lautstärkepegel des Booth-Ausgangs: **0dB** bis **-15dB**.
- **USB Audio:** Diese Einstellungen legen das Routing und die Pegel des USB-Audios fest.
 - **CH1-4/Master/Cue Assign:** Diese Einstellungen legen fest, welche USB-Audio-Kanäle (1/2-9/10) das Audiosignal der Kanäle 1-4 (**CH1-CH4**) und des Master-Mixes (**Master**) empfangen werden.
 - **Output Level:** Dies ist ein Offset des Lautstärkepegels des Master-Mixes, der über eine USB-Verbindung an Ihren Computer gesendet wird: **-20dB** bis **+20dB**.
 - **Ch Input Level:** Dies ist ein Ausgleich zum Lautstärkepegel der Audiosignale, die über eine USB-Verbindung an Ihren Computer gesendet werden: **-20dB** bis **+20dB**.
 - **Broadcast-Modus:** Wenn diese Option **aktiviert** ist, können Sie mit dieser Option das Mastersignal über USB-Audiokanäle 1-2 zur Verwendung mit Broadcast-Software an Ihren Computer senden. Stellen Sie dies auf **Aus**, um den Broadcast-Modus zu deaktivieren.

Hinweis: Wenn der Broadcast-Modus aktiviert ist, wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass DVS auf Kanal 1 deaktiviert ist. Drücken Sie **Enter**, um fortzufahren.
- **DVS Setup:** Für die Kanäle 1-4 (**CH1-CH4**) wählen Sie den Eingangspegel aus, den der jeweilige Kanal verwendet, wenn der Eingangswahlschalter auf **DVS** festgelegt ist. Wählen Sie **Phono** aus, um Control Vinyl-Schallplatten zu verwenden oder **Line**, um Control CDs zu verwenden.
- **Digital Settings:**
 - **Digital Out:** Dies ist ein Ausgleich zum Lautstärkepegel des Audiosignals, das über den digitalen Ausgang gesendet wird: **-20dB** bis **+20dB**.
 - **Digital Link:** Wählen Sie **On** aus, um das ausgehende Signal vor dem **Master**-Regler und dem **Booth**-Regler zu summieren, mit dem Sie deren Ausgangspegel steuern können. Wählen Sie **On** aus, um das ausgehende Signal vor dem **Master**-Regler und dem **Booth**-Regler zu summieren, mit denen Sie deren Aufgangspegel steuern können.
 - **Link Level:** Dies ist ein Offset des Lautstärkepegels des Audiosignals, das an den digitalen Link-Eingang gesendet wird: **-20dB** bis **+20dB**.
- **Cross Fader Cut:** Diese Einstellungen bestimmen, wie weit Sie den Crossfader von jeder Seite (**Fader Cut A** oder **B**) verschieben müssen, bis er anfängt, sich auf das Audiosignal auszuwirken: **-2.0mm** bis **1.0mm**

System

Diese Einstellungen legen den Gesamtbetrieb fest.

- **Info:** Diese Bildschirme enthalten Informationen über die aktuelle Firmware-Version sowie Netzwerkinformationen.
 - **Version:** Dies ist die aktuelle X1850 PRIME-Firmware-Version.
 - **IP Address:** Dies ist die von X1850 PRIME verwendete Firmware-Adresse.
 - **MAC Address:** Dies ist die von X1850 PRIME verwendete Mac-Adresse.
- **Display:**
 - **Display Brightness:** Diese Einstellung ändert die Helligkeit des OLED-Displays: **Low, Med** oder **High**.
 - **LED Brightness:** Diese Einstellung ändert die Helligkeit aller LEDs auf der Bedienoberfläche: **Low, Med** oder **High**.
- **Engine Connect:** Wählen Sie **Auto** aus, damit X1850 PRIME automatisch Timing- und BPM-Informationen (zur Synchronisierung des Effekttempos) von mit seinen Link-Ports verbundenen kompatiblen Mediaplayern erhalten und Track- und Benutzerprofilaten zwischen ihnen gesendet werden können. X1850 PRIME erfasst und konfiguriert jeder Mediaplayer automatisch sobald Sie deren Link-Ports miteinander verbinden. Wählen Sie **Manual** aus, um das automatische Verknüpfen zu deaktivieren und diese Funktion nur manuell zu aktivieren, indem Sie die **Engine Connect**-Taste drücken und halten, bis der Bildschirm Channel Assignment auf den Mediaplayern erscheint. Sie können dann jede Mediaplayer-Schicht frei einem bestimmten Kanal zuweisen.
- **Cue Settings:**
 - **Cue Solo Mode:** Wählen Sie **On** aus, um die Kanal-Cue-Tasten als „Solo“-Tasten (die Betätigung einer Taste sorgt für die Stummschaltung aller andern Kanäle) zu verwenden. Wählen Sie **Off**, um sie als normale Cue-Tasten zu verwenden (die Betätigung einer Taste sendet das jeweilige Signal an den Cue-Kanal).
 - **Cue 1–4 Color:** Diese Einstellung bestimmt die Farbe der Cue-Tasten für jeden Kanal: **red, spring green, green, light blue, blue, yellow, orange** oder **purple**.
 - **Reset Cue Defaults:** Wählen Sie **OK** aus, um diese Cue-Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen oder wählen Sie **Cancel** aus, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- **Contour Lock:** Wenn diese Einstellung auf **On** gesetzt ist, wird **Crossfader Contour** an der aktuellen Reglerposition fixiert, sodass sie nicht geändert wird, wenn der Regler bewegt wird. Stellen Sie dies auf **Off**, um die Fixierung zu lösen.
- **Through Position Lock:** Wenn diese Einstellung auf **On** steht werden die Crossfader **Assign** -Schalter in der **Thru**-Position fixiert, sodass die Position nicht geändert wird, wenn der Schalter bewegt wird. Stellen Sie dies auf **Off**, um die Fixierung zu lösen.
- **Network Settings:**
 - **Refresh IP Address:** Wählen Sie **OK** aus, um Ihre IP-Adresse zu erneuern, was die Verbindung zwischen Ihrem X1850 PRIME und allen kompatiblen Denon DJ Mediaplayern, die mit den Link-Ports verbunden sind, wiederherstellt. Wählen Sie **Cancel** aus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- **MIDI:** Dies sind MIDI-Einstellungen, die bestimmen, wie die MIDI-Verbindungen verwendet werden.
 - **Clock Send:** Diese Einstellungen legen fest, ob X1850 PRIME MIDI-Clock-Nachrichten über die einzelnen Verbindungen senden wird. Wählen Sie für jede Option **On** aus, um die Übertragung zu aktivieren oder **Off**, um sie zu deaktivieren.
 - **USB:** Dies gilt für **USB Ports 1** und **2**. Wenn Sie X1850 PRIME zur Steuerung der Software verwenden, setzen Sie diese Option auf **On**.
 - **5pin:** Dies gilt für **MIDI Out**.
 - **Active Send:** Diese Einstellungen legen fest, ob X1850 PRIME normale MIDI-Clock-Nachrichten über die einzelnen Verbindungen senden wird. Wählen Sie für jede Option **On** aus, um die Übertragung zu aktivieren oder **Off**, um sie zu deaktivieren.
 - **USB:** Dies gilt für **USB Ports 1** und **2**. Wenn Sie X1850 PRIME zur Steuerung der Software verwenden, setzen Sie diese Option auf **On**.
 - **5pin:** Dies gilt für **MIDI Out**.
- **Factory Reset:** Wählen Sie **OK** aus, um X1850 PRIME auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückzusetzen (warten Sie nach der Auswahl einige Sekunden, bevor Sie mit dem normalen Betrieb fortfahren). Wählen Sie **Cancel** aus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Appendix (English)

Technical Specifications

Dynamic Range (master)	> 117 dB (A-weighted)	
Frequency Range	22–22,000 Hz (± 1 dB)	
Signal-to-Noise Ratio	Line	> 93 dB (A-weighted)
	Phono	> 87 dB (A-weighted)
THD+N	< 0.02%	
Channel Separation	< -90 dB (@ 1 KHz, unity)	
Headroom	Line Inputs	> 16 dB
	Microphone Inputs	> 20 dB
	Outputs	> 20 dB
Analog Output	Master (balanced)	+24 dBu (maximum), +4 dBu (unity)
	Master (unbalanced)	+20 dBu (maximum), 0 dBu (unity)
	Booth	+24 dBu (maximum), +4 dBu (unity)
	Record	+10 dBV (maximum), -10 dBV (unity)
	Send	+10 dBV (maximum), -10 dBV (unity)
	Headphones	> 150 mW @ 40 Ω
Analog Input	Line	+15 dBV (maximum), 0 dBV (unity)
	Phono	-22 dBV (maximum), -40 dBV (unity)
	Microphone	-40 dBu (maximum), -60 dBu (minimum)
	Return	+15 dBV (maximum), 0 dBV (unity)
Microphone Inputs	CMRR	> 80 dB (@ 1 KHz, unity)
	EIN	< -124 dBu ($R_s = 150 \Omega$, DIN)
Digital Output	Sampling Rate	44.1, 48, 96 kHz
	Bit Depth	24-bit
Displays	1.6" / 39 mm (diagonal)	
	1.4" x 0.69" / 35 x 17 mm (width x height)	
	(2) monochromatic LED-backlit displays	
Connections	(2) XLR outputs (balanced master)	
	(2) RCA output pairs (1 unbalanced master, 1 unbalanced record)	
	(5) 1/4" (6.35 mm) outputs (2 booth, 2 send, 1 headphone)	
	(1) 1/8" (3.5 mm) output (headphone)	
	(1) coaxial digital output (audio)	
	(1) 5-pin DIN MIDI output	
	(8) RCA input pairs (4 line, 4 phono)	
	(1) XLR+1/4" (6.35 mm) input (Mic 1)	
	(3) 1/4" (6.35 mm) inputs (2 receive, 1 Mic 2)	
	(5) RCA digital inputs (4 audio, 1 link)	
	(5) Ethernet link ports	
	(1) IEC power inlet with locking connector	
Power	Connection	IEC
	Input Voltage	100–240 V~, 50/60 Hz
	Consumption	65 W
Dimensions (width x depth x height)	12.2" x 17.5" x 4.3" / 31.1 x 44.5 x 11.0 cm	
Weight	15.43 lbs. / 7.00 kg	

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks & Licenses

Denon is a trademark of D&M Holdings Inc., registered in the U.S. and other countries. Denon DJ products are produced by inMusic Brands, Inc., Cumberland, RI 02864, USA. SD and SDHC are registered trademarks of SD-3C, LLC. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

DENONDJ.COM