 Copyright © 2015 ROLAND CORPORATION

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement le dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ ».

À propos des manuels

La documentation de cet appareil contient les documents suivants.

- **CONSIGNES DE SÉCURITÉ (dépliant séparé)**

  Commencez par lire ce document. Il contient des remarques dont vous devez tenir compte pour utiliser correctement l'appareil.

- **Mode d'emploi (le présent document)**

  Ce guide explique comment effectuer les branchements et décrit les caractéristiques techniques de l'appareil.

- **Parameter Guide (Anglais PDF)**

  Ce guide décrit les différents composants de l'appareil. Téléchargez-le comme décrit à droite.

Obtention du mode d'emploi (version PDF)

1. **Entrez l'URL suivante sur votre ordinateur.**

   http://www.roland.com/manuals/

2. **Sélectionnez le nom de votre produit.**

Entrée CV / GATE

CV correspond à « Control Voltage », un signal électrique (tension de contrôle) qui modifie le comportement d'un synthétiseur analogique ou d'un module Eurorack. GATE est un signal de déclenchement qui contrôle le début et la fin d'une enveloppe ou d'une autre tension de contrôle.

Installation dans un Eurorack

Utilisez les vis fournies (4 pièces) pour fixer l'appareil à votre Eurorack aux emplacements indiqués.

⚠ ATTENTION

- **Gardez les pièces de petite taille hors de portée des enfants**

  Pour éviter toute ingestion accidentelle des pièces mentionnées ci-dessous, veillez à ce qu'elles soient à tout moment hors de portée des jeunes enfants.

- Pièces fournies : Vis d'installation Eurorack

Utilisation d'un câble d'alimentation Eurorack

Si vous vous servez du câble d'alimentation Eurorack fourni, vous pouvez utiliser cet appareil sur l'alimentation système Eurorack (+12 V).

1. **Prenez le connecteur 16 broches du câble d'alimentation Eurorack et insérez-le dans le connecteur d'alimentation Eurorack afin que le fil rouge soit aligné avec la broche -12 V.**
2. **Prenez le connecteur 10 broches du câble d'alimentation Eurorack et insérez-le dans le connecteur d'alimentation de l'appareil afin que le fil rouge soit aligné avec la ligne blanche sur l'appareil.**



⚠ AVERTISSEMENT

- **Danger d'électrocution**

* Veillez à toujours mettre l'appareil Eurorack hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de brancher le câble d'alimentation Eurorack.

* Ne touchez pas les bornes électriques lorsque vous fixez le câble d'alimentation Eurorack.

Principales caractéristiques techniques

Roland SYSTEM-500 (SYS-512, SYS-521, SYS-530, SYS-540, SYS-572) : Eurorack Modular

Modèle	SYS-512	SYS-521	SYS-530	SYS-540	SYS-572
Consommation	70 mA (+12 V) 55 mA (-12 V)	40 mA (+12 V) 40 mA (-12 V)	50 mA (+12 V) 35 mA (-12 V)	85 mA (+12 V) 50 mA (-12 V)	110 mA (+12 V) 90 mA (-12 V)
Alimentation électrique	Eurorack power				
Dimensions	80.8 (W) × 128.5 (D) × 57.2 (H) mm				
Poids	212 g	203 g	194 g	202 g	213 g
Accessoires	Mode d'emploi, dépliant CONSIGNES DE SÉCURITÉ, vis d'installation Eurorack (4 pièces), câble d'alimentation Eurorack				

* En vue d'améliorer l'appareil, ses caractéristiques techniques et/ou son aspect peuvent être modifiés sans avis préalable.